



본 자료는 PLC-XGR 연수원 교육 자료로 XGR를 제어하기 위해 CPU와 메모리의 개념을 이해하고 디바이스와 기본 명령어를 공부하여 프로그램을 구성할 수 있는 능력을 배양하기 위한 자료입니다. 본 교재는 XG5000 V4.23 기준으로 작성하였습니다.

|--|

1장. XGR PLC 개요

| 1.1 XGR PLC 특징 | 5 |
|----------------------------|----|
| 1.2 XGR CPU 규격 및 시스템 구성 | 6 |
| 1.3 XGR CPU 각부 명칭 및 기능 | 8 |
| 1.4 XGR 증설 드라이브 각부 명칭 및 기능 | 10 |
| 1.5 이중화 네트워크 시스템 | 12 |

2장. XG5000

| 2.1 XG5000 특징 | 16 |
|---------------|--------|
| 2.2 기본 사용법 | 18 |
| 2.3 프로젝트 | 19 |
| 2.4 LD 편집 | 22 |
| 2.5 기본 파라미터 | 25 |
| 2.6 I/O 파라미터 | 29 |
| 2.7 이중화 파라미터 | 31 |
| 2.8 온라인 | 34 |
| 2.9 모니터 | 37 |



3장. 변수

| 3.1 직접/심볼릭 변 | 수 | 45 |
|--------------|----|----|
| 3.2 글로벌 변수 | | 48 |
| 3.3 로컬 변수 | | 49 |
| 3.4 Array 변수 | | 50 |
| 3.5 사용자 데이터 | 타입 | 52 |

4장. 펑션/펑션블록

| 4.1 펑션 및 펑션블록 비교 | 55 |
|---------------------|----|
| 4.2 펑션 및 펑션블록 편집 순서 | 55 |
| 4.3 펑션의 종류 | 57 |
| 4.4 펑션블록의 종류 | 61 |

5장. FEnet 모듈

| 5.1 FEnet 모듈의 특징 | 68 |
|-----------------------|----|
| 5.2 FEnet 모듈 각부 명칭 | 70 |
| 5.3 XGR FEnet 설정 | 74 |
| 5.4 XGR FEnet 통신 프로그램 | 77 |
| 5.5 One IP Solution | 81 |

6장. Analog 입력 모듈

| 6.1 XGT 아날로그 입력 모듈 종류 및 특성 | 85 |
|----------------------------|--------|
| 6.2 XGT 아날로그 입력 모듈 배선 | 86 |
| 6.3 XGT 아날로그 입력 모듈 운전 설정 | 89 |



7 장. Analog 출력 모듈

| 7.1 XGT 아날로그 출력 모듈 종류 및 특성 | 95 |
|----------------------------|--------|
| 7.2 XGT 아날로그 출력 모듈 배선 | 96 |
| 7.3 XGT 아날로그 출력 모듈 운전 설정 | 97 |

8장. PID 제어

| 8.1 PID 제어의 정의 | | 103 |
|-------------------|----|-----|
| 8.2 PID 제어 관련 기본 | 용어 | 103 |
| 8.3 PID 제어 연산식 | | 104 |
| 8.4 XGR 내장 PID 특징 | | 104 |
| 8.5 PID 제어 플래그 | | 105 |
| 8.6 PID 제어 흐름도 | | 110 |
| 8.7 PID 제어 프로그램 | | 111 |
| 부록1. XGR 시스템 플래그 | | 123 |

부록2. XGR 운전 중 에러 코드

136



1장. XGR 개요



1.1 XGR PLC 특징





1.2 XGR CPU 규격 및 시스템 구성

1. XGR CPU 규격

| ÷10 | | 규격 | |
|---------------------------|-------------|---|------------------|
| | 양측 | XGR-CPUH | 1 비고 |
| 프로그램 | 스캔 프로그램 | 반복연산, 고정주기 스캔 | |
| 수행 방식 | 태스크 프로그램 | 초기화, 정주기, 내부 접점 기동 | |
| 입출력 제어 빙 | 식 | 스캔동기 일괄처리 방식 (리프레시 방식) | |
| 프로그램 언어 | | LD (Ladder Diagram), ST (Structured Text) SFC (Sequential Function Chart) IL (Instruction List, 보기만 가능) | |
| | 기본 | 0.042µs/step | |
| 여사권기 소드 | MOVE | 0.112µs/step | |
| 인전처리 폭도 (기본명령) 실수연산 | | ±: 0.602μs(S), 1.078μs(D) x : 1.106μs(S), 2.394μs(D) ÷ : 1.134μs(S), 2.660 μs(D) | S: 단정도 D: 배정도 |
| 입출력 점수(설 | 치가능) | 23,808 | |
| 최대 입출력 메 | 모리 접점 | I: 131,072 점, Q: 131,072 점 | |
| | 총 프로그램 수 | 256개 | |
| 프로그램 | 초기화 태스크 | 1개 (_init) | |
| 구성 | 정주기 태스크 | 327 | |
| | 내부 디바이스 태스크 | 327 | Scan End 에서 처리 |
| 운전모드 | | RUN, STOP, DEBUG | |
| 리스타트 모드 | | 콜드, 웜 | |
| 자기 진단 기능 | ł | 연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원이상 등 | |
| аты | %R(%W) | 전체 영역이 리테인 영역 | |
| 성진 A 데이터 보존 | %M 영역 | 기본 파라미터에서 리테인 영역 설정 | |
| | 자동 할당 변수 | 개별 변수 리테인 설정 | |
| 최대 증설 베이 | 수 스 | 31단 | |
| 증설베이스 간 최대 거리 | | 싱글 모드 광(/S): 15㎞, 멀티 모드 광(/F): 2㎞, 전기(/T): 100m | |
| CPU간 운전 감시 | | CPU간 싱크 라인과 링 형 I/O 네트워크로 이중 감시 | |
| CPU간 데이터 백업 | | 1 Gbps 광 선로, 최대 거리 200m (권장) | |
| CPU간 데이터 | 동기화 방법 | 이중화 파라미터에서 데이터 동기화 영역 설정 | |
| 이중화 운전 시 지연 시간 | | 마스터가 스탠바이에 넘겨주는 데이터 량에 비례함 - 디폴트:8.2 ms(자동변수 32KB)/ 최대 80 ms | |
| 마스터 전환 시 | 간 | 4.3 ~ 22ms 이내 | Fail 조건에 따라 다름 |
| 스탠바이 기동 시 연산 지연 시간 | | 스탠바이 기동 전 스캔 시간의 10%이내 | |

2. XGR 시스템 구성

| 항 목 | 형 명 | 규 격 |
|--------|------------|---------------------------------------|
| | XGR-CPUH/T | 일반 제어용CPU, 전기 증설 포트, 베이스 간 최대100m |
| CPU 모듈 | XGR-CPUH/F | 일반 제어용CPU, 멀티모드 광 증설 포트, 베이스 간 최대2Km |
| | XGR-CPUH/S | 일반 제어용CPU, 싱글모드 광 증설 포트, 베이스 간 최대15Km |
| | XGR-DBST | 단일I/O네트워크용드라이브모듈, 전기2포트 |
| | XGR-DBSH | 단일I/O네트워크용드라이브모듈, 전기1포트, 멀티모드 광1포트 |
| | XGR-DBSF | 단일I/O네트워크용드라이브모듈, 멀티 모드 광2포트 |
| 증설 | XGR-DBDT | 이중화I/O네트워크용드라이브모듈, 전기2포트 |
| 드라이브 | XGR-DBDH | 이중화I/O네트워크용드라이브모듈, 전기1포트, 멀티모드 광1포 |
| 모듈 | | <u> </u> |
| | XGR-DBDF | 이중화I/O네트워크용드라이브모듈, 멀티모드 광2포트 |
| | XGR-DBSFS | 단일I/O네트워크용드라이브모듈, 싱글모드 광2포트 |
| | XGR-DBSHS | 단일I/O네트워크용드라이브모듈, 전기1포트, 싱글모드 광1포트 |
| | XGR-AC12 | 입력: AC110V, 출력: DC5V5.5A |
| | XGR-AC13 | 입력: AC110V, 출력: DC5V8.5A |
| 전원 모듈 | XGR-AC22 | 입력: AC220V, 출력: DC5V5.5A |
| | XGR-AC23 | 입력: AC220V, 출력: DC5V8.5A |
| | XGR-DC42 | 입력: DC24V, 출력: DC5V7A |
| 메이 베이스 | XGR-M02P | 2모듈장착 |
| 메인 베이스 | XGR-M06P | 6모듈장착 |
| | XGR-E08P | 8모듈장착, 단독I/O네트워크용증설베이스 |
| 증설 베이스 | XGR-E12P | 12모듈장착, 단독I/O네트워크용증설베이스 |
| | XGR-E12H | 12모듈장착, 이중화I/O네트워크용증설베이스 |



1.3 XGR CPU 각부 명칭 및 기능



| No. | 명 칭 | 용 도 |
|-----|----------------------------------|---|
| 1 | 운전 모드 스위치 RUN/REM/ STOP | 키 스위치로 CPU 모듈의 운전모드를 설정 합니다. • RUN 모드 : 프로그램 실행 • STOP 모드: 프로그램 수행 정지 • REM 모드 : 프로그램 툴에 의해서 운전모드를 설정할 수 있는 모드 - RUN→REM, STOP→REM 으로 키 위치 변경 시 이전 운전모드 유지 - REM모드가 아닌 경우는 XG5000에서 프로젝트 쓰기 및 운전모드 변경 불가 |
| ②-a | RUN/STOP LED | CPU 모듈의 운전 상태를 나타냅니다. • 녹색 점등: 'RUN 모드 상태로 운전 중'을 표시 • 적색점등: 'STOP 모드 상태로 운전 중' 을 표시 |
| ②-b | WAR LED | CPU 모듈의 경고 상태를 나타냅니다. • 점등(황색): 경고가 발생한 상태를 표시 • 소등: 경고가 없음을 표시 |
| ②-c | ERR LED | CPU 모듈의 에러 상태를 나타냅니다. • 점등(적색): 운전이 불가능한 에러가 발생한 경우를 표시 • 소등: 이상 없음을 표시 |
| ②-d | 운전 상태 표시부 | CPU의 운전상태를 4자 길이의 문자로 표시합니다. 운전 상태 표시 Irun: Local RUN(운전 모드 스위치에 의한 RUN) rrun: Remote RUN(REM 모드에서 XG5000에 의한 RUN) stby: Stand-by 상태(이중화 운전 조건이 만족되지 않아 이중화 운전에 참여하지 못하고 연산 수행 하지 않음) stop: Stop 상태 에러 상태 표시: Eㅁㅁㅁ(ㅁㅁㅁ은 에러 코드) 경고표시:배터리, RTC 경고의 경우 1초 간격으로 운전모드와 경고 번호 를 표시(이 외의 경고는 표시하지 않음) |



| No. | 명 칭 | 용 도 |
|------------|--------------------|--|
| @-е | 증설 네트워크 상태 표시부 | 증설베이스와의 통신 상태를 표시 합니다. • ACT 점등(황색): 해당 채널이 동작 중인 상태 임을 표시 • LNK 점등(녹색): 해당 채널의 링크가 연결된 상태 임을 표시 - 1은 PORT 1(④-a), 2는 PORT2(④-b) 의 상태를 표시함 • RING - 녹색 점등: 증설네트워크가 링이 구성되었음을 표시 - 소등: 증설 네트워크가 구성되지 않았거나 링의 일부가 연결 되지 않아 라인 형태로 운전 중 인 경우 |
| @-f | 이중화 상태 표시부 | RED 점등(녹색): 이중화 운전 상태(운전 중 마스터 전환이 가능한 상태) 소등: 단독 운전 상태 MASTER 점등(녹색): Master로 동작하는 CPU 표시 소등: Stand-by로 동작하는 CPU 표시 CPU-A, CPU-B : CPU 설치 구분 |
| 3 | CPU간 인터페 이스 커넥터 | Master/Stand-by CPU 간 데이터 공유 및 상태 모니터용 커넥터 |
| ●-a ●-b | 증설 네트워크 커넥터 | 증설베이스 연결에 사용하는 커넥터 입니다. •별도의 장치 없이 연결이 가능하도록 2개의 커넥터를 제공 •광-광, 전기-전기 두 가지 모델을 제공하여 전기 또는 광으로 네트워크 구성이 가능합니다. |
| ©−a | Boot/Nor 스위치 | O/S를 다운로드하는 경우 사용합니다.(사용자 조작 금지) • On (우측) : 정상운전 모드에서 제어동작을 수행 • Off (좌측) : 제조 시 사용하는 모드로 사용자 조작 금지 ※ 주의: Boot/Nor 스위치는 항상 On(우측)상태로 유지해야 합니다 Off(좌측) 상태로 설정하게 되면 모듈 소손의 원인이 됩니다. |
| ©−b | CPU 위치 지정 스위치 | CPU 모듈에 위치를 지정하는 스위치 입니다. • 좌측으로 설정한 CPU모듈은 'A' 위치로 지정됨 • 우측으로 설정한 CPU모듈은 'B' 위치로 지정됨 • 두 대의 CPU를 서로 다르게 설정해야 합니다. • 동일하게 설정할 경우 이중화 운전이 불가능합니다. |
| No. | 명 칭 | 용 도 |
| ©−c | 리셋/ D.Clear 스위치 | 스위치를 좌측으로 옮기면 리셋 동작을 수행합니다. • 좌측이동 → 중앙복귀: RESET동작 수행 • 좌측이동 → 3초 이상 유지 → 중앙복귀: Overall RESET동작 수행 CPU 가 Stop 상태에서 스위치를 우측으로 옮기면 데이터 클리어 동작을 수행합니다. • 우측으로 누름 → 중앙복귀: M, 자동변수 리테인 영역 데이터와 일반 데이터영역 지움 • 우측으로 누름 → 3초 이상 유지 → 중앙복귀: M, 자동변수 리테인 영역 데이터와 일반 데이터영역 및 R영역 데이터 지움 |
| 6 | USB 커넥터 | USB를 이용하여 XG5000, XG-PD, XG-PM, XG-TCON 등 PLC 프로 그램 작성 및 파라미터 설정용 소프트웨어와 접속하기 위한 커넥터 (USB 1.1 지원) |
| 0 | RS232C 커넥터 | RS-232C를 이용하여 XG5000, XG-PD, XG-PM, XG-TCON 등 PLC 프로그램 작성 및 파라미터 설정용 소프트웨어와 접속하기 위한 커넥 터 |



1.4 XGR 증설 드라이브 각부 명칭 및 기능



| No. | 명청 | Ś | 용 도 |
|-----|------------|-----|--|
| 3 | 모듈상 표시부 | E T | 증설 드라이브 모듈의 상태 표시용 LED • TX/RX 점등:해당 채널로 송수신데이터가 있을 경우 • LINK 점등:해당 채널의 링크가 연결된 상태 표시 - 1은 PORT 1, 2는 PORT 2의 상태를 표시함 • RING: 증설 네트워크의 RING 상태 표시 - 점등(녹색):증설 네트워크가 링으로 구성 되었음을 표시 - 점등(녹색):증설 네트워크가 링으로 구성 되었음을 표시 - 소등:증설 네트워크의 연결이 끊어졌거나 초기부터 버스 구성임을 표시 • RELAY: 데이터 중계 상태를 표시합니다. - 점등(녹색):두 채널 모두 네트워크가 연결 되어 데이터 중계 역할을 수행 - 소등:한 채널 이상이 네트워크가 연결되지 않아서 데이터 중계 동작을 하지 않음(버스 상태의 종단 등) • CHK: 경고 상태를 표시합니다. - 점등(녹색):CPU의 WAR LED표시 - 점등(녹색):CPU의 WAR LED표시 - 점등(녹색):네트워크의 국번 충돌(자기 이외의 국번) • FAULT: 시스템 구성의 에러 상태를 표시합니다. - 점등(적색):네트워크의 국번 충돌(자기 국번) - 점멸:프레임 에러 발생 • RUN: CPU의 운전 모드를 표시합니다. - 점등:CPU의 운전 모드가 RUN 상태 - 조등:CPU의 운전 모드가 STOP 상태 - 소등:CPU의 운전 모드가 STOP 상태 - 소등:증실 매니저와 인터페이스 상태를 표시합니다. - 점멸:증실 매니저와 인터페이스 양대를 표시합니다. - 점멸:증실 매니저와 인터페이스 양태를 표시합니다. |



| No. | 명 칭 | 용 도 |
|-----|-------------------------|--|
| 2 | 베이스 번호 설정 스위치 | 증설베이스 번호 설정 스위치입니다. • x10은 10의 자리, x1은 1의 자리 설정 • 최대 설정 31베이스 까지 설정 가능함 • 국번 충돌 시 ERR LED 점등, 31베이스 이상 설정 시 CHK LED 점등 |
| 3 | USB 커넥터 | USB를 이용하여 XG5000, XG-PD, XG-PM, XG-TCON 등 PLC 프로그램 작성 및 파라미터 설정용 소프트웨어와 접속하기 위한 커넥터 (USB 1.1 지원) |
| 4 | 증설네트워 크용 커넥터 | 증설베이스 연결에 사용하는 커넥터 입니다. • 별도의 장치없이 연결이 가능하도록 2개의 커넥터를 제공 • 광-광, 전기-전기, 광-전기 3가지 모델을 제공하여 전기/광 혼합으로 네트워크 구성 가능 |
| 5 | 증설드라이 브 모듈 리셋 스위치 | 모듈만 리셋이 필요한 경우에 수행합니다. • 모듈 리셋을 수행하기 전 반드시 해당 베이스에 스킵 후에 리셋 을 수행해야 함 • 스킵 설정을 하지 않고 리셋 수행 시 모듈 탈락 에러가 발생하여 시스템 정지 |



- 1.5 이중화 네트워크 시스템
- 1. 단일 증설 네트워크 시스템



- 광/전기 2 가지 증설 네트워크 타입의 CPU
- 1Gbps 광통신을 통한 고속 Data 동기 및 4.3ms[Max 22ms] 이내의 고속 전환
- Ring 구조의 대용량/장거리 Base I/O 증설
- 최대 31 단의 베이스 증설 가능(최대 23,808 점)
- 제품 구성
- 전기링: XGR-CPUH/T + XGR-DBST
- 광링: XGR-CPUH/F + XGR-DBSF(멀티모드)
 - XGR-CPUH/S + XGR-DBSFS(싱글모드)
- 혼합링: XGR-DBSH, XGR-DBSHS 를 이용한 광/전기 변환 가능

LSELECTRIC

2. 이중화 증설 네트워크 시스템



- I/O 증설 네트워크 이중화를 통한 안정성 증대
- 광/전기 증설 2 가지 증설 네트워크 타입의 CPU
- 1Gbps 광통신을 통한 고속 Data 동기 및 4.3ms[Max 22ms] 이내의 고속 전환
- Ring 구조의 대용량/장거리 Base I/O 증설
- 최대 31 단의 베이스 증설 가능(최대 23,808 점)
- 증설 드라이브 USB 포트를 이용한 접속
- 제품 구성
 - 전기링: XGR-CPUH/T + XGR-DBDT
 - 광링: XGR-CPUH/F + XGR-DBDF
 - 혼합링: XGR-DBDH 를 이용한 광/전기 변환



3. 단독 CPU 장거리 증설 네트워크 시스템



- 광/전기 2가지 증설 네트워크 타입의 CPU
- 광 증설 네트워크
 - 멀티모드: XGR-CPUH/F + XGR-DBSF
 - → 베이스 간 최대 2Km 증설 (총 연장:62Km)
 - 싱글모드: XGR-CPUH/S + XGR-DBSFS
 - → 베이스 간 최대 15Km 증설 (총 연장:465Km)
- 전기 증설 네트워크: XGR-CPUH/T + XGR-DBST
 - → 베이스 간 최대 100m 증설 (총 연장: 3.1Km)
- 광/전기 혼합 증설 네트워크: - XGR-DBSH, XGR-DBSHS를 이용한 광/전기 변환 가능



2장. XG5000



2.1 XG5000 특징

XG5000은 XGT PLC 시리즈에 대해서 프로그램을 작성하고 디버깅하는 소프트웨어 툴입니다. XG5000은 다음과 같은 특징과 장점을 가지고 있습니다.

멀티 PLC, 멀티 프로그램

한 프로젝트에 여러 개의 PLC를 포함시켜서 서로 연동되는 PLC 시스템을 동시에 편집, 모니터, 관리할 수 있습니다. 또한 프로그램을 스캔 프로그램, 다양한 태스크 프로그램으로 나누어 작성할 수 있습니다.

다양한 드래그 & 드롭

프로젝트, 변수/설명, LD 편집, 변수 모니터 등 대부분의 편집기에서 드래그 & 드롭 기능을 적용하여 편 집을 쉽고 편리하게 할 수 있습니다.

사용자 단축키 설정

디폴트로 제공되는 단축키 변경이 가능하며 사용자 본인에게 익숙한 단축키를 추가할 수 있습니다.

다양한 메시지 창

프로그램 편집과 검사 등을 쉽게 하기 위하여 다양한 메시지 창을 제공합니다.

편리한 변수/설명 편집

엑셀을 이용하여 편집 가능합니다. 변수 위주 보기, 디바이스 위주 보기, 플래그 보기 등 다양한 형식으로 편집이 가능합니다. 오토필(Auto Fill)을 이용하여 비슷한 용도의 변수를 쉽게 추가할 수 있습니다. 드래그 & 드롭을 이용하여 다른 변수/설명 창에서 쉽게 복사할 수 있습니다. 대화 상자를 띄우지 않고 엑셀처럼 직접 편집할 수 있습니다.



편리한 프로그램 편집

제한 없는 Undo/Redo 기능을 제공합니다.

셀 단위 블록 편집이 가능합니다.

화면 분할 편집이 가능합니다.

찾기/바꾸기 기능을 강화하였습니다.

블록 마스크 기능을 이용하여 렁 단위로 실행을 금지할 수 있습니다.

북 마크 기능을 이용하여 특정 위치에 쉽게 찾아갈 수 있습니다.

LD 편집을 할 때 선택된 디바이스에 대해서 메모리 참조를 볼 수 있습니다.

다양한 모니터 기능

변수 모니터, 디바이스 모니터, 시스템 모니터, 트렌드 모니터, 특수 모듈 모니터 등 다양한 모니터 기능 을 제공합니다.

사용자 이벤트

특정 디바이스에 대해서 사용자가 정의한 조건이 만족 시 Data를 Logging하고 열람할 수 있습니다.

모듈 교환 마법사

런 중에 PLC를 정지시키지 않고 안전하고 쉽게 모듈을 교환할 수 있습니다.



2.2 기본 사용법

화면 구성

XG5000의 화면은 아래 그림과 같은 구성으로 이루어져 있습니다.

| [대화 | 상자] |
|-----|-----|
|-----|-----|

| _ | 😋 이중코일 - XG5000 | | | | | | | | | - 🗆 × | |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 프로젝트(P) 편집(E) | 찿기/바꾸기(F) | 보기(V) 온리 | +인(O) 모니 | E†(M) [| 디버그(D) 도- | 구(11) 창(W) | 도움말(H) | | | |
| h ——• | 068800 | 🖆 🔒 🖏 🔳 | I 🔕 🜻 🐚 | <u>n</u> c % | - Ga 🛍 | × -= * | .t. 😪 💧 | N AA 🐝 🕯 | ° , 10 ← → | | |
| | | B I 02 62 9 | . A 🛛 🛤 | Gi î 🗖 🖻 | . 🗛 🗇 | | W D6 📕 🗹 | 9 🖴 Š () | លិកក-ល 🛚 | 1 🗊 🖓 i 🐰 | |
| | K + + +/+ +P+ +N+ - | - 1 -> * • | + -(/)(S)(B)(| P) (N) {F} (⊂ | 3 4 1 4/1 | 4 4 P.F 4NF 🖔 🚘 | | | a 📾 🕮 🕟 🖬 | | |
| | Esc F3 F4 sF1 sF2 F5 | 5 F6 sF8 sF9 F9 |) F11 sF3 sF4 s | F5 sF6 F10 sF | 7 c3 c4 | _5_6_ <u></u> ⊆ | | | | | |
| | 프로젝트 | ▼ 7 | × NewP | rogram(≃ £. I | 그림) ^ | | | | | | |
| | ▲ ᡂ 네트워크 구성 | | 10 | XMX0 | _T200 | IMS | | MO | /F | <u>^</u> | |
| | 👘 기본 네트워크 | | | -1 | | | | EN EN | ENO- | = | |
| | ▲ @ NewPLC(XGR-CP | 'UH)-오프라인 | L1 | | | | | | | | |
| | - 🍪 글로벌/직접변 | ÷ | | | | | %IWO.O | 1.0 - IN | OUT- %QW0.0.0 | | |
| | ⊿ 나랑 파라미터 ^[6] 기보 파라미 | IE | 12 | | | | | | | | |
| | 1/이 파라미 | EI | | | | | | | | | f |
| <u>C</u> | | 라미터 | L3 | | | | | | | | ▲ |
| | ▲ 프로그램1 | | | | | | | | E FNOL | | |
| | | 수 81 | 14 | | | | | | | | |
| | ▲ 國 프로그램2 | 8 | 14 | | | | 인력 | IN | OUT 출력 | | |
| | | ÷ | 15 | | | | | | | | |
| | | 램 네셔브로 | 200 | | | | | | | | |
| | 🔊 사용자 데이터 | 타입 | 18 | 9WV1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | L7 | | | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | _ | | | |
| | 프로젝트 고속링크 보기 P | P2P 보기 | • | | · · | 11 | | | | • | |
| | 모니터 1 | | | - | Ψ× | 이중 코일 | | | | - ₽ × | |
| | PLC | 프로그램 | 변수/디바(| 기스 | - | 🔁 🖻 🗙 | | | | | |
| | 1 NewPLC Ne | ewProgram % | IW0, 0, 0 | HEX | | 이중 코일 리스 | <u>E</u> | | | | |
| | | | | | - | %MX4 | 프로그램 Ne | ewProgram[3 | 프로그램]. 행 6, 열 31 | | |
| d . | 2 NewPLC Ne | ewProgram 🛛 % | QW0, 0, 0 | HEX | | %MX4 | 프로그램 Ne | ewProgram[3 | 프로그램]. 행 7, 열 31 | | |
| \rightarrow | 2 | L | | | _ . | 2 개이 이즈크 | 이이바계디어 | 스니다 | | | a |
| | 4 III | | | | • | ~ 개의 이중고 | 물의 혈안되었 | 입니다 | | | I ← ⁹ |
| 0 | 모니터1 모니터2 모 | .니터3 모니터4 | | | | 결과 프로그 | 찾기1 | <u> 찾기 2 통</u> 4 | 신 메모리. 동 | 이중 코일 | |
| <u>e</u> | | | đ | 백 7. 열 0 | 견치 | | 🔊 🔽 🖬 | | 100% - | + 4 | |
| | | | | | | | 5 | | | | |

[대화 상자 설명]

- a. 메뉴: 프로그램을 위한 기본 메뉴입니다.
- b. 도구 모음: 메뉴를 간편하게 실행할 수 있습니다.
- c. 프로젝트 창: 현재 열려 있는 프로젝트의 구성 요소를 나타냅니다.
- d. 변수 모니터 창: 변수를 등록하여 모니터 할 수 있습니다.
- e. 상태 바: XG5000의 상태, 접속된 PLC의 정보 등을 나타냅니다.
- f. 편집 창: 현재 LD 편집 창이 보이고 있습니다.
- g. 메시지 창: XG5000 사용 중에 발생하는 각종 메시지가 나타납니다.



2.3 프로젝트

프로젝트 구성

프로젝트의 구성 항목은 다음과 같습니다.



- a. 프로젝트: 시스템 전체를 정의합니다. 하나의 프로젝트에 여러 개의 관련된 PLC를 포함시킬 수 있습니다.
- b. PLC: CPU 모듈 하나에 해당되는 시스템을 나타냅니다.
- c. 글로벌/직접변수: 글로벌 변수 선언과 직접변수 설명문을 편집하고 볼 수 있습니다.
- d. 파라미터: PLC 시스템의 동작 및 구성에 대한 내용을 정의합니다.
- e. 기본 파라미터: 기본적인 동작에 대하여 정의합니다.
- f. I/O 파라미터: 입출력 모듈 구성에 대하여 정의합니다.
- g. 데이터 타입: 구조체(Structure) 타입을 정의합니다.



- h. 스캔 프로그램: 항시 실행되는 프로그램을 하위 항목에 정의합니다.
- i. 프로그램1: 사용자가 정의한 항시 실행되는 프로그램입니다.
- j. 프로그램2: 사용자가 정의한 항시 실행되는 프로그램입니다.
- k. 태스크1: 사용자가 정의한 정주기 태스크입니다.
- I. 태스크 프로그램1: 태스크1 조건에 따라 실행되는 프로그램입니다.
- m. 사용자 펑션/펑션블록: 하위 항목에 사용자가 펑션/펑션블록을 작성합니다.
- n. 펑션1: 사용자가 작성한 펑션입니다.

※ 하나의 프로젝트에 여러 개의 PLC가 포함될 수 있습니다. 이처럼, 한 프로젝트에 여러 PLC를 사용할 경우 관리가 용이하고, 하나의 XG5000을 실행한 후 여러 PLC에 동시 접속하여 모니터 할 수도 있습니다.

▶ PLC로부터 열기

PLC에 저장된 내용을 읽어 프로젝트를 새로 만들어 줍니다. XG5000에 이미 프로젝트가 열려 있다면 이 프로젝트는 닫고 프로젝트를 새로 만들어 줍니다.

[순서]

1. 메뉴 [프로젝트]-[PLC로부터 열기]를 선택합니다.

| 접속 설정 - PLC로부터 열기 | ? × |
|--|-------|
| 접속 옵션 설정 방법(T): USB | 설정(S) |
| 단계(D): [로컬 ▼ | 보기(V) |
| 일반 통신 실패 시 타임마웃 시간(0): | 5 🚖 초 |
| 통신 실패 시 재시도 횟수(R): | 1 🊔 ই |
| 런 모드 시 읽기/쓰기 데이터 크기 ◎ 보통(N) ◎ 최대(M) ★ 스톱 모드에서는 최대 크기로 전성 | 송합니다. |
| 접속(C) 확인 | 취소 |

 대화 상자에서 접속할 대상을 선택하고 확인을 누릅니다. 통신 설정의 자세한 내용은 온라인의 접속 옵션을 참조하십시오.

3. 새로운 프로젝트가 생성됩니다.

PLC로부터 읽은 프로젝트는 메뉴 [프로젝트]-[프로젝트 저장]을 선택해야 PC에 저장됩니다.



▶ 프로젝트 저장

변경된 프로젝트를 저장합니다.

[순서]

메뉴 [프로젝트]-[프로젝트 저장]을 선택합니다.

※ 프로젝트가 편집되어 저장할 필요가 있을 경우에는 프로젝트 창의 프로젝트 이름 옆에 "*"가 나 타납니다.





2.4 LD 편집

LD 프로그램은 릴레이 논리 다이어그램에서 사용되는 코일이나 접점 등의 그래픽 기호를 통하여 PLC 프로그램을 표현합니다.

제한 사항

LD 프로그램 편집 시 다음과 같은 기능 제한이 있습니다.

| 목 | 내용 | 제한 사항 |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 최대 접점 개수 | 한 라인에 입력할 수 있는 최대 접점의 개수를 의미합니다. | 31개 |
| 최대 라인 수 | 편집 가능한 최대 라인의 수를 의미합니다. | 65,535 라인 |
| 최대 복사 라인 수 | 한 번에 복사할 수 있는 최대 라인 수를 의미합니다. | 300 라인 |
| 최대 붙여 넣기 라인 수 | 한 번에 붙여 넣을 수 있는 최대 라인 수를 의미합니다. | 300 라인 |

프로그램 편집

▶ 편집 도구

LD 편집 요소의 입력은 LD 도구 모음에서 입력할 요소를 선택한 후 지정한 위치에서 마우스를 클릭 하거나 단축키를 눌러 시작합니다.

LD × ٩NH

| 기호 | 단축키 | 설명 |
|--------------|------------|-------------|
| Esc | Esc | 선택 모드로 변경 |
| ⊣ ⊢ F3 | F3 | 평상시 열린 접점 |
| - ∕⊦ F4 | F4 | 평상시 닫힌 접점 |
| HP⊢ sF1 | Shift + F1 | 양 변환 검출 접점 |
| HN⊦ sF2 | Shift + F2 | 음 변환 검출 접점 |
| F5 | F5 | 가로선 |
| F6 | F6 | 세로선 |
| sF8 | Shift + F8 | 연결선 |
| sF9 | Shift + F9 | 반전 입력 |
| -()⊢ F9 | F9 | 코일 |
| €//}- F11 | F11 | 역 코일 |
| r(S)- sF3 | Shift + F3 | 셋(latch) 코일 |



| 기호 | 단축키 | 설명 |
|--------------|------------|---------------|
| (R) sF4 | Shift + F4 | 리셋 코일 |
| (P)- sF5 | Shift + F5 | 양 변환 검출 코일 |
| -(N)- sF6 | Shift + F6 | 음 변환 검출 코일 |
| {F} F10 | F10 | 펑션/펑션블록 |
| sF7 | Shift + F7 | 확장 평션 |
| 4 P C3 | Ctrl+3 | 평상시 열린 OR 접점 |
| 4∕¥ 04 | Ctrl+4 | 평상시 닫힌 OR 접점 |
| 4P# C5 | Ctrl+5 | 양 변환 검출 OR 접점 |
| 4 <u>N</u> P | Ctrl+6 | 음 변환 검출 OR 접점 |

▶ 변수/디바이스 입력

선택 된 영역 또는 커서 위치에 변수를 입력합니다.

[순서]

입력하고자 하는 위치로 커서를 이동 시킨 후 메뉴 [편집]-[변수 선택/추가]를 선택합니다.

| 변수(⊻): | 로컬변수1 | | [직 [영 | 접변수 설명 문 자동 전환 | !문 추가(<u>A</u>) 만(<u>T</u>) | <u>확인</u> 취소 |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 변수 종 () 로컬 | 류 !변수(<u>L</u>) ⊚ 글로벌 변수(| (<u>G</u>) 🔘 직접변수 설 | 명문(]) | ◎ 플래그([| Ð | 변수 추가(<u>N</u> |
| 프로그 항목(<u>D</u>) | 램 보기): NewProgram | | | | • | 변수 편집(<u>E</u> 변수 삭제(<u>D</u> |
| | | | | 메모리 | * 71.71 | |
| | 변수 종류 | 변수 | 다입 | 할당 | 조기값 | |
| 1 | 변수 종류 VAR | 변수 로컬변수0 | BOOL | 할당 | 조기값 | |
| 1 | 변수 종류 VAR VAR | 변수 로컬변수0 로컬변수1 | BOOL | 할당 | 소기값 | |
| 1 2 3 | 변수 종류 VAR VAR VAR | 변수 로컬변수0 로컬변수1 로컬변수2 | BOOL BOOL BOOL | 할당 | 소기값 | |
| 1 2 3 4 | 변수 종류 VAR VAR VAR VAR VAR | 변수 로컬변수0 로컬변수1 로컬변수2 로컬변수3 | BOOL BOOL BOOL BOOL | 할당 | 27W | |
| 1 2 3 4 5 | 변수 종류 VAR VAR VAR VAR VAR VAR | 변수 로컬변수0 로컬변수1 로컬변수2 로컬변수3 로컬변수4 | BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL | 할당 | 27W | |
| 1 3 4 5 6 | 변수 종류 VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR | 변수 로컬변수0 로컬변수1 로컬변수2 로컬변수3 로컬변수4 로컬변수4 로컬변수4 | BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL | 할당 | | |

- 1. 로컬 변수: 선언된 로컬 변수 목록을 표시합니다.
- 글로벌 변수: 선언된 글로벌 변수 목록을 표시합니다. EXTERNAL 변수로 등록 할 수 있습니다.
 (글로벌 변수는 편집, 삭제를 제공하지 않습니다.)
- 3. 직접 변수 설명문: 직접 변수 설명문 목록을 표시합니다.
- 4. 플래그: 목록에 플래그를 표시합니다. 플래그 항목에서 종류를 선택할 수 있습니다.



▶ 펑션(블록)의 입력

연산을 위한 펑션(블록)을 입력합니다.

[순서]

- 도구 모음에서 평션(블록)을 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 평션(블록) 입력 단축키(F10) 를 누릅니다.
- 2. 펑션/펑션블록을 선택합니다.
- 3. 입력 개수를 설정 후 확인을 누릅니다.

| ■ 평선/평선 블록 | ? × |
|--|----------------------|
| 이름(<u>N</u>): ADD | ▼ 검색(<u>S</u>) |
| ◎ 평션(E) | |
| ○ 평선 블록(B) | |
| ◎ 평선/평선블록(<u>A</u>) | |
| 분류(<u>D</u>) 평션 리스트(<u>L</u>) | |
| 전체 ▲ ▲ ★ ★ ★ ↓ ○ ▲ BS 각도 변환 공통제어 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | |
| 데이터 처친 ADD_TIME 문자열 ADD_TIME ALARM_R ANA_RSW | - |
| 평견 정보 | |
| 분류: 두지 연산 설명: 더하기 | |
| | 최대 입력(<u>X</u>): 8 |
| BOOL - EN ENO - BOOL | 입력 개수(<u>C</u>): 2 |
| ANY INT OUT ANY | |
| ANY- IN2 | |
| | |
| | |
| 도움말(표) | 확인 취소 |



2.5 기본 파라미터

PLC 동작에 관계된 기본 파라미터를 설정합니다.

[순서]

1. 프로젝트 트리 [파라미터]-[기본 파라미터]를 두 번 누릅니다.

① 기본 동작 설정



- a. 기본 동작 설정: [기본 파라미터] 정보 중 기본 운전, 시간, 리스타트 방법, 출력 제어 설정을
 위한 탭입니다.
- b. 고정 주기 운전: PLC 프로그램을 고정된 주기에 따라 동작을 시킬 것인지, 스캔 타임에 의해 동작 시킬 것인지를 결정합니다.
- c. 고정 주기 운전 시간 설정: 고정 주기 운전 설정이 체크되어 있을 때 동작 시간을 사용자가
 ms 단위로 입력합니다.
- d. 워치독 타이머: 프로그램 오류에 의해 PLC가 멈추는 현상을 제거하기 위한 스캔 워치독
 타이머의 시간 값 설정합니다.
- e. 표준 입력필터: 표준 입력 값을 설정합니다.
- f. 리스타트 모드: 리스타트 모드를 설정합니다. 콜드/웜 리스타트 중 하나를 선택합니다.
- q. 디버깅 중 출력 내기: 디버깅 중에도 출력 모듈에 데이터를 정상적으로 출력할지를 결정.



- h. 에러 발생시 출력 유지: 에러나 특정한 입력이 발생될 때에도 모듈에 데이터를 정상적으로 출력할지를 결정합니다.
- i. 런->스톱 전환 시 출력 유지: PLC 동작 모드 RUN에서 STOP로 전환 중에 모듈에 데이터를 정상적으로 출력할지를 결정합니다.
- j. 스톱->런 전환 시 출력 유지: PLC 동작 모드 STOP에서 RUN으로 전환 중에 모듈에 데이터 를 정상적으로 출력할지를 결정합니다.
- k. 이벤트 입력 모듈 전용 기능: 19장 이벤트 입력 모듈 전용 기능 참조
- Reset 스위치 동작 차단 설정: CPU모듈의 RST(Reset) 스위치의 동작을 차단할 것인지 결정합
 니다. Overall Reset 동작 차단을 설정할 경우 Overall Reset 동작만 차단됩니다.
- m. D.CLR 스위치 동작 차단 설정: CPU모듈의 D.CLR 스위치의 동작을 차단할 것인지 결정합니다.
 Overall D.CLR 동작 차단을 설정할 경우 Overall D.CLR 동작만 차단됩니다.
- 2. 컴파일 옵션 설정

| | a |
|----------|------------------------------|
| | 기본 파라미터 설정 |
| | 기본 동작 설정 메모리 영역 설정 에러 동작 설정 |
| . | M 영역 설정 |
| Ь | ➡ M 영역 리테인 설정(128 KB) |
| <u> </u> | → %MW 0 🚔 부터 ~ %MW 2047 💮 까지 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 기보가 보위 화이 치소 |
| | |

- a. 메모리 영역 설정: [기본 파라미터] 정보 중 메모리 영역을 설정합니다.
- b. M영역 리테인 영역 설정: PLC 전원 투입 시 데이터를 보존할 M 영역(리테인 영역)을 설정합 니다.
- c. 데이터 보존 영역의 크기를 설정합니다. 디바이스 WORD 단위로 M 영역 크기 안에서 설정 할 수 있습니다. M 영역으로 설정된 크기는 전체 M 영역 크기의 반[65,536]을 넘을 수 없습 니다.
- d. 프로그램 다운로드 시에 M영역을 초기화 하도록 설정합니다.



3. 에러 동작 설정



- a. 에러 동작 설정: [기본 파라미터] 정보 중 PLC에 에러가 발생되었을 때 동작 방법 설정을 위한 탭입니다.
- b. 이 옵션을 선택하면 PLC 동작 중 모듈의 퓨즈 연결 상태에 에러가 발생하였을 때에도 PLC가 계
 속 동작합니다.
- c. 이 옵션을 선택하면 PLC 동작 중 I/O 모듈에 에러가 발생하여도 PLC가 계속 동작합니다.
- d. 이 옵션을 선택하면 PLC 동작 중 특수 모듈에 에러가 발생하여도 PLC가 계속 동작합니다.
- e. 이 옵션을 선택하면 PLC 동작 중 통신 모듈에 에러가 발생하여도 PLC가 계속 동작합니다.
- f. 이 옵션을 선택하면 PLC 동작 중 증설 베이스 에러가 발생하여도 PLC가 계속 동작합니다.

리스타트 모드

리스타트 모드는 전원을 재 투입 하거나 또는 모드 전환에 의해서 RUN 모드로 운전을 시작할 때 변수 및 시스템을 어떻게 초기화한 후 RUN 모드 운전을 할 것인가를 설정하는 것으로 콜드, 웜의 2종류가 있으며 각 리스타트 모드의 수행 조건은 다음과 같습니다.

▶ 콜드 리스타트

- 1) 파라미터의 리스타트 모드를 콜드 리스타트로 설정 하는 경우 수행됩니다.
- 2) 초기값이 설정된 변수를 제외한 모든 데이터를 '0'으로 소거하고 수행합니다.
- 3) 파라미터를 웜 리스타트 모드로 설정해도 수행할 프로그램이 변경된 후 최초 수행 시는 콜드 리스타트 모드로 수행됩니다.
- 4) 운전 중 수동 리셋 스위치를 누르면(온라인 리셋 명령과 동일) 파라미터에 설정된 리스타트 모드에 관계없이 콜드 리스타트 모드로 수행됩니다.

▶ 웜 리스타트

- 1) 파라미터의 리스타트 모드를 웜 리스타트로 설정 하는 경우 수행됩니다.
- 2) 이전 값 유지를 설정한 데이터는 이전 값을 그대로 유지하고 초기값만 설정된 데이터는 초기값
 으로 설정합니다. 이외의 데이터는 '0'으로 소거합니다.
- 3) 파라미터를 웜 리스타트 모드로 설정해도, 데이터 내용이 비정상일 경우(데이터의 정전 유지가 되지 못함)에는 콜드 리스타트 모드로 수행됩니다.



2.6 I/O 파라미터

PLC의 슬롯에 사용할 I/O 종류를 설정하고, 해당 슬롯 별로 파라미터를 설정합니다.

[순서]

1. 프로젝트 트리 [파라미터]-[I/O 파라미터]를 선택합니다.



- a. 모든 베이스: 베이스 모듈 정보와 슬롯 별 모듈 정보를 표시합니다. 슬롯에 모듈을 지정하지 않 은 경우'디폴트' 로 표시됩니다.
- b. 설정된 베이스: 모듈이 선택된 베이스만 표시합니다.
- c. 슬롯 정보: 베이스의 슬롯 별 모듈 종류를 편집하거나 표시합니다. 모듈 별 상세 정보 및 할당 정보가 표시됩니다.
- d. 적용: 설정한 I/O 파라미터를 적용합니다.
- e. 소비 전류: 장착된 모듈들의 총 소비 전류가 표시됩니다.

※ XGR 프로젝트 타입은 고정 할당 방식만을 지원합니다. 따라서, 할당 정보 열은 항상 비 활성화 상태로 표시됩니다.



슬롯 별 모듈 설정

[순서]

- 1. 슬롯 정보에서 모듈을 설정할 슬롯을 선택합니다.
- 모든 열의 화살표를 선택하면, 모듈 선택 상자가 표시됩니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [편집]을 선택합니다.

| 모든 베이스] 설정된 베이스] | | 응 소비 전류 | | | | |
|--------------------|----|---------|----|-------|--|--|
| | 슬롯 | 모듈 | 설명 | 입력 필터 | 비상 출력 | 할당 정보 |
| (॓) 베이스 01 : 디폴트 | 0 | • | | | | |
| 📄 🗇 베이스 02 : 디폴트 | 1 | | | | | |
| ▶ @ 베이스 03 : 디폴트 | 2 | | | | ¢ | ٥ |
| ▶ | 3 | | | • | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| 🛓 🖽 베이스 05 : 디폴트 | 4 | | | • | å | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | ······ |
| | 10 | | | | | • |
| | 11 | | | | | • |
| < | | | I | | A | JJ |

3. 선택 상자를 눌러 모듈을 선택합니다.

| ⊡… <mark>見</mark> 통신 모듈 리스트 |
|-----------------------------|
| 🗄 🗄 🗗 FEnet |
| 🚋 🗗 Cnet |
| 🞰 🗗 RAPIEnet |
| 🚋 🗃 EtherNet/IP |
| 🞰 🛱 BACnet |

 설명 열을 선택하고 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 [편집] 항목을 선택합니다. 해당 슬롯에 대한 설 명문을 입력합니다.

| 슬롯 | 모듈 | 설명 | 입력 필터 | 비상 출력 | 할당 정보 |
|----|-------------|----|-------|-------|-------|
| 0 | XGL-EFMT(B) | | - | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |



2.7 이중화 파라미터

기본 동작 설정

| 이중화 파라미터 설정 | | | | | |
|--|--|----|---|----------|--|
| 기본 동작 설정 통신 동작 설정 | | | | | |
| - 핫 스왑 옵션 | 선] 퀵 커넥션 | | | | |
| · 증설 베이스 전: ④ 재기동 후 대 ⑦ 베이스 전원 | 증설 베이스 전원 차단시 동작 ◎ 재기동 후 대기 ◎ 베이스 전원 차단 에러 | | | | |
| 경고 옵션 | | | | | |
| | 사용유무 | 시작 | 끝 | A | |
| I/O 베이스 ▼ 0 31 M 영역 ▼ %MD0 %MD999 R 영역 ▼ %RD0 %RD999 W 영역 ▼ %WD0/%WD16384 %WD999/%WD17383 PID 블록 ▼ 0 0 | | | | | |
| 기본값 복원 확인 취소 | | | | | |

- 1. 핫 스왑 옵션:
 PLC 운전 중 고장 난 모듈이 있을 때 PLC의 전원을 차단하지 않은 상태에서 고장 난 모듈을 교체하는 것을 핫 스왑 이라고 합니다.
 - (1) 베이스: 운전 중에 증설 베이스 전체 또는 증설 드라이브 모듈을 교체할 수 있습니다. 증설 베이스의 전원이 차단 되거나 증설 드라이브 모듈 고장 시에도 PLC는 RUN 상태를 유지하며 운전 중 증설 드라이브 모듈을 교체할 수 있습니다
 - (2) 모듈: 운전 중에 모듈을 교체할 수 있습니다. 증설 베이스의 전원이 차단 되거나 증설 드라이브모듈의 고장 시 PLC는 양 쪽 CPU 모두 에러 상태가 되어 제어할 수 없는 상태가 됩니다.

 2. 증설 베이스 전원 차단 시 동작: 베이스 핫 스왑과 고장 미스크가 설정되지 않은 베이스의

 전원이 차단 되었을 경우 동작을 설정 합니다.

- (1) 재기동 후 대기: Master CPU는 Ebxx(xx는 전원이 차단된 베이스 번호)를 표시하며 대기 상태가 되고 Stand-by CPU는 standby를 표시합니다. 전원 복구 후 시스템은 자동으로 정상 운전을 수행합니다
- (2) 베이스 전원 차단 에러: Master CPU는 E045(베이스 전원 에러), Stand-by CPU는
 E031(모듈 탈락 에러)를 표시하고 에러 상태가 됩니다. 전원 복구 후 PLC를 리셋 해야 정상 운전을 수행합니다.



- **3. 경고 옵션:** XGR 시스템의 기본 구성이 아닐 경우 CPU의 경고(WAR.) LED가 점등되는데, 기본 구성이 아닌 상태에서 경고(WAR.) LED가 점등되지 않도록 설정할 수 있습니다.
- (1) 베이스 전원 모듈 이상 경고 발생 시 표시 안 함: 단독 전원 시스템을 구성했을 때 WAR. LED가 점등 되는데, 이 옵션을 선택(체크)하면 WAR. LED가 점등되지 않습니다.
- (2) 링 토폴로지 구성 경고 발생 시 경고 표시 안 함: 링 네트워크를 구성하지 못할 경우 WAR. LED
 가 점등됩니다. 이 옵션을 선택(체크)하면 I/O 증설 네트워크가 링으로 구성되지 않아도
 WAR. LED가 점등되지 않습니다.
- (3) 단독 CPU 운전 시 경고 표시 안 함: 단독 CPU 시스템으로 구성 했을 경우 WAR LED가 점등되는데, 이 옵션을 선택(체크)하면 단독 CPU 시스템으로 구성해도 WAR. LED가 점등되지 않습니다.
- (4) 고장 마스크 해제 시 경고 표시 안 함: 사용자가 고장 마스크를 해제했을 경우 WAR. LED가 점등 하게 되는데, 이 옵션을 선택(체크) 했을 경우 고장 마스크를 해제 하더라도 WAR LED가 점등되지 않습니다.
- 4. 데이터 동기화 영역: XGR PLC는 두 개의 CPU 중 Master CPU가 연산을 수행하고 Stand-by CPU는 Master CPU의 운전 상태를 확인하고 있다가 Master CPU가 에러 상태가 되거나 사용자에 의해 Master CPU가 전환 되면 운전을 시작하고, 이 때 원래의 Master CPU는 Stand-by로 전환이 됩니
 다.

Master CPU가 전환 될 때 새로 Master가 된 CPU에 그 전 스캔의 운전 데이터가 없다면 시스템을 최초로 운전하는 것과 동일한 상태가 될 수 있고, 이상한 데이터가 저장되어 있다면 시스템에 큰 문제가 발생할 수도 있습니다. 이를 방지하기 위해 XGR PLC는 매 스캔 Master CPU의 데이터를 Stand-by CPU로 동기화 하는 기능이 있습니다. Master CPU의 데이터 동기화 영역으로 지정된 영역의 데이터는 매 스캔 마지막(SCAN END 단계)에 Stand-by CPU의 동일 메모리 영역으로 복사되어 Master CPU가 전환 되면 새로 Master가 된 CPU는 원래 Master CPU가 전환 되기 전 스캔에 만든 데이터를 이어서 제어하게 됩니다.





통신 동작 설정

| 이중화 파라미터 설정 | | | X |
|-------------------|-----------------|----|----|
| 기본 동작 설정 통신 동작 설정 | H . | | |
| 전환 조건 | | | |
| ◎ 케이블 단선 | | | |
| ◎ 서버 접속 끊김 | | | |
| - 서버설정 모듈 전환시 동작 | 설정 | | |
| 🔲 마스터 자동 전환(이중호 | · 운전일 경우에만 적용됨) | | |
| 슬롯 | 그룹 | | |
| 슬롯0 | 사용안함 | | |
| 글못 슼루2 | 사용안함 사용아한 | | |
| 슬롯3 | 사용안함 | | |
| 슬롯4 | 사용만함 | | |
| 슬롯5 | 사용만함 | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 기본값 복원 | 확인 | 희소 |

1. 전환 조건: FEnet 통신 모듈의 서버 통신 상태에 따른 Master CPU 전환의 조건을 설정합니다.

- (1) 케이블 단선: 케이블이 단선되는 즉시 Master CPU가 전환 됩니다.
- (2) 서버 접속 끊김: FEnet 모듈의 통신 파라미터에 설정한 수신 대기 시간 이상 통신이 두절되었을 경우 Master CPU가 전환 됩니다
- 2. 서버 설정 모듈 전환 시 동작 설정: FEnet 서버 통신 상태에 따라 Master CPU를 전환 하고자 할 경우 이 옵션을 선택(체크)하고 그룹을 설정해야 합니다.



XGR 기본 베이스에 여러 대의 FEnet 통신 모듈이 장착되었을 경우 그룹을 설정 하는 방법은 다음의 두 가지 경우로 나누어 볼 수 있습니다.

- (1) 1대를 1개의 그룹으로 설정하는 경우: 예를 들어 0번과 1번 슬롯에 FEnet 모듈이 장착되어 있고
 0번 슬롯에 장착된 FEnet 모듈을 0번 그룹, 1번 슬롯에 장착된 FEnet 모듈을 1번 그룹으로 설정
 했을 경우 두 모듈 중 하나라도 전환 조건에 해당하면 Master CPU가 전환 됩니다. (OR 조건)
- (2) 여러 대를 1개의 그룹으로 설정하는 경우: (1)과 같은 예에서 두 대의 FEnet 모듈을 0번
 그룹으로 설정 했을 경우 두 모듈 모두가 전환 조건에 해당해야 Master CPU가 전환됩니다.
 (AND 조건)



2.8 온라인

PLC와 연결 되었을 때만 가능한 기능을 설명합니다.

접속 옵션

PLC와의 연결 네트워크 설정을 합니다.

▶ 로컬 접속 설정

로컬 접속 설정은 RS-232C 또는 USB 연결이 가능합니다.

[순서]

1. 메뉴 [온라인]-[접속 설정]을 선택합니다.

| | 접속 설정 - NewPLC 2 프 X = | |
|----------|-----------------------------------|---|
| a | 접속 옵션 설정 → 방법(T): USB | d |
| <u>a</u> | → 단계(D): 로컬 | e |
| | 일반 통신 실패 시 타임마웃 시간(O): 5 🔿 🛪 🔸 | f |
| | 통신 실패 시 재시도 횟수(R): 1 🔶 회 🛶 | g |
| | 련 모드 시 읽기/쓰기 데이터 크기 🛛 🚽 | h |
| | ◎ 보통(N) | |
| С | → 접속(C) 확인 취소 | |

- a. 접속 방법: PLC와 연결 시 통신 미디어를 설정합니다. RS-232C, USB, Ethernet, Modem으로 설정 을 할 수 있습니다.
- b. 접속 단계: PLC와의 연결 구조를 설정합니다. 로컬, 리모트 1단, 리모트 2단 연결 설정을 할 수 있습니다.
- c. 접속: 설정된 접속 옵션 사항으로 PLC와 연결을 시도합니다.
- d. 설정: 선택된 접속 방법에 따른 상세 설정을 할 수 있습니다.
- e. 보기: 전체적인 접속 옵션을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
- f. 타임 아웃 시간: 설정된 시간 내에 PLC와의 통신 연결을 재개하지 못할 경우 타임 아웃이 발생 하여 연결 재시도를 할 수 있습니다.
- g. 재시도 횟수: PLC와의 통신 연결 실패 시 몇 회를 더 다시 통신 연결 할지를 설정합니다.



h. 런 모드 시 읽기/쓰기 데이터 크기: 데이터 전송 프레임의 크기를 설정합니다. 이 옵션은 PLC
 운전 모드가 런 일 때만 적용되며 그 외 운전 모드는 최대 프레임 크기로 전송합니다.



① 로컬 RS-232C 연결

[순서]

- 1. 접속 방법을 RS-232C로 선택합니다.
- 2. 설정 버튼을 눌려 통신 속도 및 통신 COM 포트를 설정합니다.
- 3. 확인 버튼을 눌러 접속 옵션을 저장합니다.

| 세부 사항 | ? × |
|---------------|---------------|
| RS-232C | |
| -RS-232C 설정 - | |
| 통신 포트(P): | |
| 통신 속도(B): | 115200(XGT) - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 포트 자동 탐색 |
| | |
| | |

XG5000에서 접속과 디바이스 모니터, 시스템 모니터에서의 접속이 하나의 PLC에 동시에 가능합니다. 단, 접속 옵션의 사항이 동일할 경우에만 가능합니다.
PLC-XGR 일반



모드 전환

PLC의 운전 모드를 전환할 수 있습니다.

[순서]

- 1. 메뉴 [온라인]-[접속]을 선택하여 PLC와 연결합니다.
- 2. 메뉴 [온라인]-[모드 전환]-[런/스톱/디버그]를 선택합니다.
- 3. PLC의 운전 모드가 사용자가 선택한 운전 모드로 전환됩니다.

※ PLC의 리모트 딥 스위치가 ON 이어야 하고, 운전 모드 딥 스위치가 스톱이어야 합니다.

※ PLC내의 프로그램과 프로젝트의 프로그램이 같아야지만 디버그 모드로 전환할 수 있습니다.

※ 스톱 모드에서 런 모드로 전환하면 PLC 내부에서 프로그램을 실행 코드로 변환 중임을 표시하 는 대화 상자가 나옵니다. 이 대화 상자는 프로그램의 크기에 따라 최대 30초 가량 닫히지 않을 수 있습니다.

| 쓰기 준비 중 | |
|--------------|--|
| 잠시만 기다려 주십시오 | |
| | |
| | |
| | |

※ 런 또는 디버그로 모드 전환 시 PLC에 에러가 발생한 경우는 런 또는 디버그 기능을 정상적으 로 수행 할 수 없습니다. PLC의 에러를 해결한 후 운전 모드 전환을 하십시오.

※ 모드 전환 시 '확인 메시지를 안 보시려면 [도구]-[옵션]-[온라인 탭]의 'PLC 운전 모드 전환 시 메시지 보이기' 항목의 체크를 하지 않으면 됩니다.



2.9 모니터

모니터 공통

XG5000의 모니터 기능 중 공통적인 기능(모니터 시작/끝, 현재 값 변경, 모니터 일시 정지, 모니터 다시 시작, 모니터 일시 정지 설정)을 설명합니다.

▶ 모니터 시작/끝

[모니터 시작]

- 1. 메뉴 [온라인]-[접속] 항목을 선택하여 PLC와 온라인으로 연결합니다.
- 2. 메뉴 [모니터]-[모니터 시작/끝]을 선택하여 모니터를 시작합니다.
- 3. LD 또는 IL 프로그램이 활성화 되어 있으면 모니터 모드로 변경됩니다.
 - ※ 모니터 시작 시 PLC의 프로그램과 XG5000의 프로그램이 불일치 하는 경우는 정확한 값이 모니터 되지 않을 수 있습니다.

[모니터 끝]

메뉴 [모니터]-[모니터 시작/끝] 항목을 선택하여 모니터를 정지합니다.

※ 이전에 모니터 시작이 되어 있으면 모니터 끝이 수행됩니다. 모니터를 수행하지 않았으면모니터 시작이 수행됩니다.

▶ 현재 값 변경

모니터 중에 선택된 디바이스의 현재 값 또는 강제 I/O 설정을 변경할 수 있습니다.

[순서]

- 1. 메뉴 [온라인]-[접속] 항목을 선택하여 PLC와 온라인으로 연결합니다.
- 2. 메뉴 [모니터]-[모니터 시작] 항목을 선택하여 모니터를 수행합니다.
- 3. 프로그램 또는 변수 모니터 창에서 디바이스나 변수를 선택합니다.

| 10 | %IX0.1.0 | | EN AI | DD ENO | | | EN SI | JB ENO- | |
|----|----------|-----|-------|--------|-----|-----|-------|------------|------|
| Lf | | 15 | | | 52 | 111 | | | 67 |
| | | IN1 | -IN1 | OUT- | OUT | IN3 | IN1 | OUT- | OUT1 |
| 12 | | 37 | | | | 44 | | | |
| | | IN2 | -IN2 | | | IN4 | -IN2 | | |
| L3 | | | | | | | | | |



- 4. 메뉴 [모니터]-[현재 값 변경] 항목을 선택합니다.
- 5. 대화 상자에 현재 값을 입력 후 확인을 선택 시 현재 값이 변경됩니다.

| | 현재 값 변경 ? 🔀 🔀 |
|-------------|---|
| a b c | 이름: %IX0,1,0 타입: BOOL · 범위: (0~1) |
| d | ➡ 현재 값 입력 값(V): |
| e | ▶ 강제 1/0(!)▼ 확인 취소 |

- a. 이름: 현재 값 변경 대상 변수의 이름입니다.
- b. 타입: 현재 값 변경 대상 변수의 타입입니다.
- c. 범위: 타입에 따른 현재 값의 입력 가능 범위입니다.
- d. 현재 값 입력: 타입이 BOOL인 경우 변수의 On/Off를 설정합니다.
- e. 강제 I/O: 변수가 "I/Q"영역이고 BOOL 타입인 경우 강제 I/O 설정을 가능하게 합니다.
 - ※ 값의 초기 값은 변수의 디스플레이 타입에 따라 표시됩니다. 즉, 모니터 시 16진수로 표시되고 있으면 현재 값 변경은 16진수로 표시됩니다. 값 입력은 디스플레이 타입에 따라 입력하지 않아도 됩니다. 즉, 16진수로 표시되고 있을 때 부호 없는 10진수로 입력 가능합니다.확인 버튼을 누를 시 입력 값의 유효성 및 범위를 검사하여 에러 메시지가 발생할 수도 있습니다. 16진수로 입력 방법은 16#1234 같이 16#으로 시작합니다. STRING 타입인 경우 작은 따옴표 ('abcde') 사이에 현재 값(문자열)을 입력해야 합니다.

LD 프로그램 모니터

XG5000이 모니터 상태에서 LD 다이어그램에 작성된 접점(평상시 열린 접점, 평상시 닫힌 접점, 양 변 환 검출 접점, 음 변환 검출 접점), 코일(코일, 역 코일, 셋 코일, 리셋 코일, 양 변환 검출 코일, 음 변환 검출 코일) 및 평션(블록)의 입출력 파라미터 등의 현재 값을 표시합니다.

[모니터 시작 순서]

1. 메뉴 [모니터]-[모니터 시작/끝] 항목을 선택합니다.

2. LD 프로그램이 모니터 모드로 변경됩니다.



3. 현재 값 변경: 메뉴 [모니터]-[현재 값 변경] 항목을 선택합니다.

변수 모니터

특정 변수 또는 디바이스를 등록하여 모니터 할 수 있습니다.

[변수 모니터 창]



[변수 모니터 창 설명]

- a. PLC: 등록 가능한 PLC의 이름을 보여줍니다. XG5000은 멀티 PLC 구성이 가능합니다. 그러므로 변수 모니터 창에서도 구별해 줍니다.
- b. 프로그램: 등록 변수가 존재할 프로그램의 이름을 선택합니다.
- c. 변수/디바이스: 변수 또는 디바이스 이름을 입력합니다.

PLC-XGR 일반



- d. 값: 모니터 시 해당 디바이스의 값을 표시합니다. 모니터 현재 값 변경을 통해 값을 변경할 수 있습니다.
- e. 타입: 변수의 타입을 표시합니다.
- f. 디바이스/변수: 메모리 할당이 되어 있으면 할당된 주소나 변수 이름을 보여 줍니다. Enter 키
 또는 마우스를 더블 클릭하면 로컬 변수 목록에서 변수를 선택할 수 있습니다.
- g. 설명문: 변수 설명문을 표시합니다.
- h. 에러 표시: 붉게 표시됩니다.

<에러 종류>

- PLC 이름, 디바이스, 타입 중 하나라도 입력하지 않은 경우
- 디바이스 주소가 잘못된 경우
- 프로그램 이름이 없거나 PLC에 존재하지 않는 경우
- 지원하지 않는 디바이스 타입이거나, 존재하지 않는 PLC 이름인 경우

▶ 변수 목록에서 모니터 등록

[순서]

1. 모니터 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [로컬 변수에서 등록] 메뉴를 선택합니다.





 프로젝트 내에 포함된 PLC가 두 개 이상이거나 한 PLC에 프로그램이 두 개 이상일 경우 [선 택] 대화 상자가 나옵니다. 등록할 PLC와 프로그램을 선택합니다.

| 선택 | | ? × |
|----------|-------------------|-----|
| PLC(P): | NewPLC | - |
| 프로그램(0): | <global></global> | • |
| | 확인 | 취소 |
| | | |

3. 대화 상자가 나오고 변수 선택 후 변수를 변수 모니터 창에 등록합니다.

| 프로그램 보기 항복(D): test 변수 종류 변수 타입 메모리 활동 | • |
|--|----------|
| 항목(D): [test 변수 종류 변수 타입 메모리 할드 | v |
| 변수 종류 변수 타입 메모리 할당 1 VAP abc 111NT | |
| 변수 종류 변수 타입 메모리 활동 | |
| 변수 종류 변수 타입 메모리 할당 | |
| 면수 종류 면수 타입 베모리 알등 1 VAR abc IIINT | |
| 1 VAP abc IIINT | |
| | |
| 2 VAR IN1 SINT | |
| 3 VAR IN2 SINT | |
| 4 VAR IN3 SINT | |
| 5 VAR IN4 SINT | |
| 6 VAR INR REAL | |
| 7 VAR OUT SINT | |
| 8 VAR OUT1 SINT | |
| | |
| | |

▶ 일괄 등록

같은 직접 변수를 다수 등록할 수 있습니다.

[순서]

1. 변수 모니터 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [일괄 등록] 메뉴를 선택합니다.





2. [일괄 등록] 대화 상자가 나옵니다.



- a. 시작 디바이스: 등록할 디바이스의 시작 주소를 입력합니다. (디바이스 예: IX0.0.0, QB1.2.0, MW12 ...)
- b. 등록 개수: 시작 디바이스에서부터 등록 개수만큼 등록하게 됩니다.

| | PLC | 프로그램 | 변수/디바이스 | 값 | 타입 | 디바이스/변수 | 설명문 |
|----|--------|-------------------|---------|------------|------|---------|-----|
| 1 | NewPLC | test | IN1 | ±10 | SINT | | |
| 2 | NewPLC | test | IN2 | ±10 | SINT | | |
| 3 | NewPLC | test | INB | ±10 | REAL | %MD2 | 시작 |
| 4 | NewPLC | <global></global> | %MX0 | 10 | BOOL | | |
| 5 | NewPLC | <global></global> | %MX1 | 10 | BOOL | | |
| 6 | NewPLC | <global></global> | %MX2 | 10 | BOOL | | |
| 7 | NewPLC | <global></global> | %MX3 | 10 | BOOL | | |
| 8 | NewPLC | <global></global> | %MX4 | 10 | BOOL | | |
| 9 | NewPLC | <global></global> | %MX5 | 10 | BOOL | | |
| 10 | NewPLC | <global></global> | %MX6 | 10 | BOOL | | |
| 11 | NewPLC | <global></global> | %MX7 | 10 | BOOL | | |
| 12 | NewPLC | <global></global> | %MX8 | 10 | BOOL | | |
| 13 | NewPLC | <global></global> | %MX9 | 10 | BOOL | | |
| 14 | | | | | | | |

※ 한 번에 일괄 등록할 수 있는 개수는 최대 100개까지 입니다.

※ 이전 등록된 항목과 동일한 항목을 등록할 경우에도 등록됩니다.

▶ 보기 기능

자세히 보기/간단히 보기
 변수 모니터 창에서 화면에 최대한 많은 변수를 보기를 원할 때 유용한 기능입니다.

[순서]

- 1. 변수 모니터 창에서 마우스 우 클릭 후 메뉴에서 [간단히 보기]를 선택합니다.
- 2. 그림과 같이 보이게 됩니다.

| | 변수/디바이스 | 값 | 변수/디바이스 | 값 |
|---|---------|------------|---------|------------|
| 1 | IN1 | ±10 | IN2 | ±10 |
| 2 | INB | ±10 | %MX0 | 10 |
| 3 | %MX1 | 10 | %MX2 | 10 |
| 4 | %MX3 | 10 | %MX4 | 10 |
| 5 | %MX5 | 10 | %MX6 | 10 |
| 6 | %MX7 | 10 | %MX8 | 10 |
| 7 | %MX9 | 10 | | |

변수/디바이스, 값 칼럼만 표시합니다.

43

PLC-XGR 일반



※ 간단히 보기 모드일 때는 마우스 툴 팁을 지원합니다. 마우스 툴 팁은 PLC, 타입, 디바이스

만 표시합니다. 단 변수가 선언되어 있으면 변수가 표시됩니다.

| | 변수/디바이스 | 값 | 변수/디 | 바이스 | 값 |
|---|---------|------------|------|------------|---|
| 1 | IN1 | ±10 | IN2 | E | 0 |
| 2 | INB | ±10 | %MX0 | 10 | 2 |
| 3 | | | | | |
| | | | PL | LC: NeWPLC | |
| | | | E | r입: BOOL | |
| | | | | 바이스: %MX0 | |

3. 다시 한번 [자세히 보기]를 선택 시 그림과 같이 여러 열로 보입니다.

| | PLC | 프로그램 | 변수/디바이스 | 값 | 타입 | 디바이스/변수 | 설명문 |
|----|----------|-------------------|---------|-----|------|---------|-----|
| 1 | NewPLC 🖃 | test | IN1 | ±10 | SINT | | |
| 2 | NewPLC | test | IN2 | ±10 | SINT | | |
| 3 | NewPLC | test | INB | ±10 | REAL | %MD2 | 시작 |
| 4 | NewPLC | <global></global> | %MX0 | 10 | BOOL | | |
| 5 | NewPLC | <global></global> | %MX1 | 10 | BOOL | | |
| 6 | NewPLC | <global></global> | %MX2 | 10 | BOOL | | |
| 7 | NewPLC | <global></global> | %MX3 | 10 | BOOL | | |
| 8 | NewPLC | <global></global> | %MX4 | 10 | BOOL | | |
| 9 | NewPLC | <global></global> | %MX5 | 10 | BOOL | | |
| 10 | NewPLC | <global></global> | %MX6 | 10 | BOOL | | |
| 11 | NewPLC | <global></global> | %MX7 | 10 | BOOL | | |
| 12 | NewPLC | <global></global> | %MX8 | 10 | BOOL | | |
| 13 | NewPLC | <global></global> | %MX9 | 10 | BOOL | | |
| 14 | | | | | | | |

② 보이기 기능

사용자의 기호에 따라 보고 싶은 칼럼을 선택할 수 있습니다.

[순서]

 변수 모니터 창에서 마우스 오른쪽 버튼에 의해서 발생되는 메뉴에서 [보이기]-[칼럼 이름 (PLC, 프로그램, 변수/디바이스, 값, 디바이스/변수, 설명문)]을(를) 선택합니다.

| \checkmark | PLC(P) |
|--------------|------------|
| \checkmark | 프로그램(R) |
| \checkmark | 변수/디바이스(V) |
| | 값(B) |
| \checkmark | 타입(1) |
| \checkmark | 디바이스/변수(D) |
| ~ | 설명문(C) |

③ 디스플레이

변수 모니터에 등록된 디바이스의 모니터 값의 표현 방법을 바꿀 수 있습니다.

[순서]

1. 변수 모니터 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 발생되는 메뉴에서 부호 없는 10진수로,
 부호 있는 10진수로, 16진수로, 문자열으로 표시를 선택합니다.





3장. 변수

3.1 직접/심볼릭 변수

직접변수: IEC 프로그래밍 규정에 따라 표현되는 메모리 영역 심볼릭 변수: 사용자에 의해 표현되고 규정되는 메모리 영역 (자동 할당 영역)

| | | | | | Data | 공유 | | |
|----|----------------|-------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|----------|---------------------|
| | 항목 표현 | | 종류 / 범위 | 크기 | 통신 | 프로그램 간 공유 | 정전 유지 | |
| | 입 | CPUU/H | | %IX0.0.0 ~ 127.15.63 | 16KB | | | |
| | 력 | CPUS | | %IX0.0.0 ~ 31.15.63 | 4KB | 0 | | |
| | 출 CPUU/H | *^ | %QX0.0.0 ~ 127.15.63 | 16KB | 0 | | | |
| | 력 | CPUS | ~Q ⊔⊔.⊔.⊔ | %QX0.0.0 ~ 31.15.63 | 4KB | 0 | | |
| 직접 | ч СР∪∪/Н %м □□ | %м 🗆 | %MW0 ~ 131,072 | 256KB | | 0 | 최대 128KB | |
| 친구 | 부 | CPUS | or %M □□.□ | %MW0 ~ 32,767 | 64KB | 0 | | 최대 32KB |
| | 파 9 레 7 | 일 지스터 | %R or %R %W or %W | %RW0 ~ 32767 (Block 0) %RW0 ~ 32767 (Block 1) %WW0 ~ 65535 (Block 0+1) | 128KB (2*64KB) | 0 | 0 | 0 |
| | 로 | 2 | 영문 예) Valve. | BOOL/SINT/USINT/INT/DIN | CPUU/H: 512KB | × | × | CPUU/H: 최대 256KB |
| 변수 | 글을 | р Ш Ш | Switch Motor … | LINT… | CPUS: 128KB | × | 0 | CPUS: 최대 64KB |

직접변수

IEC 프로그래밍 규정에 따라 표현되는 메모리 영역



PLC-XGR 일반



내부 메모리



심볼릭 변수

- 프로그램 구성 요소(즉 프로그램, 펑션, 펑션블록)는 그 구성 요소에서 사용할 변수를 선언할 수 있는 선언 부분을 가지고 있습니다.
- 2. 프로그램 구성 요소에서 변수를 사용하기 위해서는 우선 사용할 변수를 선언해야 합니다.
- 3. 변수의 선언에서 설정해야 할 사항은 다음과 같습니다.
 - 1) 변수 종류 : 변수를 어떻게 선언할 것인가를 설정합니다

| 변수종류 | 내 용 |
|--------------|--------------------------------|
| VAR | 읽고 쓸 수 있는 일반적인 변수 |
| VAR_RETAIN | 정전 유지 변수 |
| VAR_CONSTANT | 읽기만 할 수 있는 변수 |
| VAR_EXTERNAL | VAR_GLOBAL로 선언된 변수를 사용하기 위한 선언 |

2) 데이터 타입: 변수의 데이터 타입을 지정합니다.

3) 메모리 할당: 변수가 차지할 메모리를 할당합니다. 자동---- 컴파일러가 변수의 위치를 자동으로 지정(자동 배치 변수). 사용자 정의(AT) ---- 사용자가 직접 변수를 사용하여 강제로 위치를 지정(직접 변수).



데이터 표현

| 데이터 타입 | 기호 | 표현 예 | 비고 |
|------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10진수 (Decimal) | None | 1, 23, 4852, 9999, 32767 | |
| 16진수 (Hexa Decimal) | 16# | 16#1234, 16#3A0F, 16#FF | |
| 문자열 (Character String) | · · | 'welcome to LSIS' 'MOTOR RUNNING' | |
| 시간 (Duration) | T# | T#10MS | 10msec |
| | | T#10S | 10sec |
| | | T#10M | 10minute |
| | | Т#10Н | 10hours |
| | | T#10D | 10days |
| | | T#1D2H34M56S789MS | 1day 2hour 34 minute 56.789sec |
| Date (RTC) | D# | D#2008-01-23 | FEB 23, 2006 |
| Time of Date (RTC) | TOD# | TOD#15:36:55.120 | 15시 36분 55.12초 |
| Date & Time (RTC) | DT# | DT#2008-01-23-15:36:55.120 | FEB 23, 2008 15시 36분 55.12초 |



3.2 글로벌 변수

프로젝트에 사용 된 전체 프로그램에서 사용할 수 있는 변수를 글로벌 변수라고 합니다. 글로벌 변수로 선언 된 변수를 로컬 변수로 사용하려면 VAR_EXTERNAL 또는 VAR_EXTERNAL_CONSTANT 로 선언 합니다.



| - | 글로벌/직접변수 × | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|------|--------------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|
| V | ▼ 글로벌 변수 ┃ ▶ 직접 변수 설명문 🛛 💿 플래그 🗋 | | | | | | | | | |
| | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기 값 | 리테 인 | 사용 유무 | EIP | HMI | 설명문 |
| 1 | VAR_GLOBAL | рÛ | BOOL | %MXO | | Г | Г | Γ | Γ | A접점 |
| 2 | VAR_GLOBAL | p1 | BOOL | %MX1 | | Г | Г | Γ | Γ | A접점 |
| 3 | VAR_GLOBAL | p2 | BOOL | XMX2 | | Г | Г | Γ | Γ | A접점 |
| 4 | VAR_GLOBAL | р3 | BOOL | XMX3 | | Г | Г | Γ | Γ | A접점 |
| 5 | VAR_GLOBAL | р4 | BOOL | %MX4 | | Г | Г | Г | Г | A접점 |
| 6 | VAR_GLOBAL_CONSTANT | р5 | BOOL | %MX5 | 0 | Г | Г | Г | Г | B접점 |
| 7 | VAR_GLOBAL_CONSTANT | р6 | BOOL | %МХ6 | 0 | Г | Г | Г | Г | B접점 |
| 8 | VAR_GLOBAL_CONSTANT | р7 | BOOL | %MX7 | 0 | Г | Г | Г | Γ | B접점 |
| 9 | VAR_GLOBAL_CONSTANT | р8 | BOOL | XMX8 | 0 | Г | Г | Г | Г | B접점 |
| 10 | VAR_GLOBAL_CONSTANT | р9 | BOOL | % МХ9 | 0 | Г | Г | Γ | Γ | B접점 |



3.3 로컬 변수

로컬 변수는 프로그램에서 사용될 변수를 선언하거나, 선언된 변수 목록 전체를 변수 위주로 보여 줍니다. 글로벌 변수에서 선언된 변수를 사용할 경우는 VAR_EXTERNAL, VAR_EXTERNAL_CONSTANT 로 선언해야 합니다.



| | | 글로벌/직접변수 💉 New | Program | [로컬변 | 수] × | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------|------|--------------|-----|---------|----------|-----|-----|
| | | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 활당 | 초기값 | 리테 인 | 사용 유무 | HMI | 설명문 |
| | 1 | VAR_EXTERNAL | р2 | BOOL | %MX2 | | Γ | ₹ | Γ | A접점 |
| | 2 | VAR_EXTERNAL | рЗ | BOOL | XMXЗ | | Γ | | Γ | A접점 |
| Γ | 3 | VAR_EXTERNAL_CONSTANT | р8 | BOOL | XMX8 | 0 | Γ | ◄ | Г | B접점 |
| | 4 | VAR_EXTERNAL_CONSTANT | р7 | BOOL | XMX7 | 0 | Γ | ☑ | Γ | B접점 |

3.4 Array 변수

Array(배열)변수란 동일한 데이터 형 (WORD, INT, BOOL 등)으로 된 데이터가 순서대로 나열된 것을 말합니다. 이 배열을 사용하면 서로 연관된 많은 정보를 편리하게 저장할 수 있습니다. 변수를 Array 변수로 설정하게 되면 데이터가 저장될 메모리 공간에 연속적으로 할당되어 데이터를 처리하는데 있어서 엑세스 시간 (데이터를 읽거나 쓰는데 걸리는 시간)을 줄일 수 있으므로 고속 제어를 실현할 수 있습니다.

Array 변수의 데이터를 처리할 때는 Array 변수 이름으로 사용하여 여러 개의 데이터를 동시에 처리 할 수 있으므로 경우에 따라서는 원소 번호를 지정함으로써 각각의 원소를 처리할 수 있습니다.

| NO | 변수 | 타입 | 설명문 | | |
|----|--------------|------|------------|--|--|
| 1 | _RTC_TIME[0] | BYTE | 현재 시각 [년도] | | |
| 2 | _RTC_TIME[1] | BYTE | 현재 시각 [월] | | |
| 3 | _RTC_TIME[2] | BYTE | 현재 시각 [일] | | |
| 4 | _RTC_TIME[3] | BYTE | 현재 시각 [시] | | |
| 5 | _RTC_TIME[4] | BYTE | 현재 시각 [분] | | |
| 6 | _RTC_TIME[5] | BYTE | 현재 시각 [초] | | |
| 7 | _RTC_TIME[6] | BYTE | 현재 시각 [요일] | | |
| 8 | _RTC_TIME[7] | BYTE | 현재 시각 [년대] | | |

예) 시스템 플래그 _RTC_TIME(0..7) 의 구조

Array 변수 선언

① 변수 선언 창에서 테이터 타입에서 ARRAY를 선택합니다





② 배열 선택 창에서 배열의 차수 및 멤버 개수 그리고 배열 타입을 설정 합니다.

| 배열 선택 | ? × |
|-------------------------------|----------|
| 배열 차수(!) | 배열 타입(T) |
| ARRAY[0,, 9] OF | WORD |
| ◎ ARRAY[0,, 1,0,, 1] OF | |
| ⊙ ARRAY[0,, 1 ,0,, 1 ,0,, 1] | OF |
| | 확인 취소 |

③ 메모리 할당 과 초기값 설정을 합니다.(선택 사항)

| | ł | 글로벌/직접 | 변수 🗡 Ne | wProgram[로 | 걸변수] × | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------|--------|----------|----------|-----|--|
| | | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 힐 | 당 | 초기값 | 리테인 | 사용 유무 | HMI | 설명문 | |
| 1 | | VAR | 일차원변수 | ARRAY[09] | %MWO | | <설정> | Г | Г | Г | | |
| r | ■ 배열 항목 설정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | |
| | ŧ | !수"일차원변 | 변수", 타입"ARR/ | 4Y[0,.9] OF W | /ORD"의 하우 | 항택 | 목을 설정함 | 합니다. | | | 화인 | |
| l | _ | | | | | | | | | | 치스 | |
| I | Γ | | 변: | <u></u> | 타입 | н | 모리 할딩 | ; 초: | 기값 | 인테 | 위꼬 | |
| Ш | 1 | | 일차원변수[0] | | WORD | XMW | 0 | 1 | | Γ | | |
| h | 2 | | 일차원변수[1] | | WORD | XMW XLIII | 1 | 2 | | | | |
| Ш | | | 일사원면수[2] 이원의버스[2] | | WUKU WODD | i &M₩ ≪MIII | 2 | ј Ј | | - | | |
| Ш | 45 | | 을자원면수[3] 의차위벼스[4] | | WORD | apiw Xmu | 0 4 | 4 5 | | | | |
| Ш | 6 | | 일차원변수[5] | | WORD | XMW | 5 | 6 | | | | |
| Ш | Ť | | 일차원변수[6] | | WORD | XMW | 6 | 7 | | F | | |
| Ш | 8 | | 일차원변수[7] | | WORD | XMW | 7 | 8 | | Г | | |
| Ш | 9 | | 일차원변수[8] | | WORD | XMW | 8 | 9 | | Г | | |
| | 1 | 0 | 일차원변수[9] | | WORD | XMW | 9 | 10 | | Г | | |
| | • | | III | | | | | | | Þ | | |



3.5 사용자 데이터 타입

C 언어에서와 같이 구조화된 사용자 데이터 타입을 설정 합니다. Array 변수와 달리 여러 가지 데이터 타입이 혼성된 구조화 데이터를 설정 할 수 있습니다

① 프로젝트 창에서 사용자 데이터 타입을 선택한다.

| 프로젝트 🔹 | ч х | NewPr | rogram[프로그i | 램] × | |
|--|---------|----------|-------------|---------|--------|
| ⊿ · TEST * | | 10 | | | |
| ◢ 네트워크 구성 | | | | | |
| 📶 기본 네트워크 | | Lf | | | |
| 시스템 변수 | | | | | |
| 🖬 🛅 NewPLC(XGR-CPUH)-ହ | 프라인 | 12 | | | |
| 🍪 글로벌/직접변수 | | | | | |
| ⊿ 🐼 파라미터 | | L3 | | | |
| …'뗼' 기본 파라미터 | | | | | |
| [편] 1/이 파라미터 | | 14 | | | |
| [폐] 이중화 파라미터 | | | | | |
| ▲ 🗐 스캔 프로그램 | | 15 | | | |
| ⊳ NewProgram | | | | | |
| 🖾 내용자 평선/평선물목 | | 18 | | | |
| 정말 자동자 데이디 디 같 | 열기(0) | | | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | | | | |
| | 항목 추 | የተጠ | • | PLC(C). | |
| | 파일로 | 부터 항목 읽기 | ▶ | 태스크 | .m |
| | 파일로 | 항목 저장(E) | | <u></u> | 2H (D) |
| | 네트워크 설정 | 성 저장(Q) | 퍼셔띠 | | |
| V 767111 | | | | 공연이 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ((X) | Ctrl+X | 평선 물 | 들목(B) |
| | 복사(C) | | CtrI+C | 라이브 | .러리(L) |
| Ē | 붙여넣기 | ' (P) | CtrI+V | 데이터 | 타입(D) |

② 데이터 타입 이름과 설명문을 작성 합니다

| DI를(N): XGT_PLC | | <u>확인</u> 취소 |
|-------------------------|---|-----------------|
| 설명문(C): | | |
| XGT PLC 제품 관리 데이터 타입 설정 | * | |

③ 작성된 이름으로 구조화된 데이터 변수를 선언 합니다.

| 4 | NewProgram[프로그램] 🗡 XGT_PLC 🗙 | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------|------|--------|-----|---------|--|--|--|
| | | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 | 리테 인 | | | |
| | 1 | CPU종류 | INT | 0.0 | | Г | | | |
| | 2 | 제조년원일 | INT | 2.0 | | Γ | | | |
| | 3 | 옵션코드 | INT | 4.0 | | Г | | | |
| | 4 | 밧데리 | BOOL | 6.0 | | Г | | | |
| | 5 | 버젼 | INT | 8.0 | | Г | | | |
| | 6 | | | | | Г | | | |



④ 변수 설정 창에서 변수를 추가하고, 변수 타입에서 "STRUCT" 를 선택 후 사용자 데이터 타입을 선택 합니다.

| | NewProgram[| 프로그램) × | XGT_PLC | × NewPro |
|---|-------------|-----------|----------|----------|
| | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 |
| 1 | VAR | XGR | STRUCT 👤 | |
| | 🔳 사용자 더 | 에이터 타입 선택 | 4 | ? × |
| | XGTEPEO | | | 화이 |
| | | | | 취소 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⑤ 메모리 할당과 초기화 설정은 사용자 데이터 타입 항목 설정 창에서 설정 합니다.

| | NewProgram[프로그램] × XGT_PLC × NewProgram[로컬변수] × | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|------|----------|----------|------|---|
| | | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 방 초기값 | 리테인 | 사용 유무 | НМТ | 설명문 | |
| 1 | _ | VAR | XGR | XGT_PLC | | | | Г | Г | | |
| |] 사 | 용자 데이티 | 데 타입 항목 설정 | ļ | | | | | | ? | x |
| | 변: | 수"XGR", E | l입"XGT_PLC"의 | 니하위 항목을 | 설정합니다. | | | | | 확인 | |
| | | | HZ | | E101 | 메모리 | ÷חוב | . 12 | I EHL I | - 취소 | |
| | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 면구 (GR.CPU종류 | - | INT | *15 | 오기됩 | <u> </u> | | _ | |
| | 2 | ÿ | (GR.제조년월일 | | INT | | | | - | | |
| | 3 | <u> </u> | (GR.옵션코드 | | INT | | | | | | |
| | 4 | | (GR.맛네리 /GD 내져 | | BUUL | | | | _ | | |
| | 5 | | white the | | 1111 | | | | <u>i</u> | | |
| | ٠ | | | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

⑥ 사용자 정의 데이터 타입 표현 방법





4장. 펑션/펑션블록



4.1 펑션 및 펑션블록 비교

| | 평션 | 평션 블록 |
|---------|---|--|
| 입력변수 | 1개 이상 | 1개 이상 |
| 출력변수 | 1개 | 1개 이상 |
| 데이터 타입 | 입, 출력 변수 데이터 타입 동일(단, 비교 평션 제외) | 입, 출력 변수 데이터 타입 무관 |
| 인스턴스 변수 | 없음 | 설점 |
| 연산 시간 | - 1스캔 시간 내에 실행 - 실행 조건이 1 스캔 시간 이상 ON 되어 있을 경우 매 스캔 1회씩 연산 실행 | - 여러 스캔에 걸친 누적 데이터를 이용한 연산 수행 - 실행 조건이 1 스캔 시간 이상 ON 되어 있을 경우 평션 블록 종류에 따라 상승 에지에서 실행 또는 매 스캔 1 회씩 연산 |
| 리테인 설정 | 입, 출력 변수 리테인 설정 | 평션 블록 인스턴스 변수 리테인 설정 |
| 종류 | 전송 평션, 사칙 연산 평션, 비교 평션 등 | 타이머, 카운터 등 |

- * 평션의 동작 조건으로 사용되는 EN과 평션의 정상적인 연산 수행 여부를 표시하는 ENO는 입, 출력 변수에 포함되지 않습니다.
- * 인스턴스 변수란 평션블록의 경우 여러 스캔에 걸친 누적 데이터를 이용하는 연산을 수행하기 때문에 매 스캔 그 스캔의 입력 데이터, 내부 연산 결과 그리고 출력 데이터를 저장 할 데이터 메모리 입니다.

4.2 펑션 및 펑션블록 편집 순서

 도구 상자에서 평션/평션블록을 선택하고, 프로그램 창에서 클릭하여 평션/평션블록 선택 대화 상자를 호출 합니다.





| ■ 평선/평선 블록 | ? × |
|---|------------------------------|
| 이름(N): MOVE 모로 | ▼ [검색(S) |
| ◎ 평션(F) | |
| ◎ 평션 블록(B) | |
| ◎ 평션/평션블록(A) | |
| 분류(D) 평션 리스트(L) | |
| (전체 MCS 각도 변환 공통제대 에 MCSCLR 서관 네이터 교환 데이터 교환 데이터 체리 문자결 바이^카테이북 에 MN MOVE MST CHG | ^ |
| 평견 정보 분류: 수치 연산 설명: 데이터 복사 | |
| BOOL – EN ENO – BOOL ANV – IN OUT – ANY | 최대 입력(X): -1 입력 개수(C): -1 |
| · 도움말(H) | <u>확인</u> 취소 |

 평션블록을 선택했을 경우 평션블록 인스턴스를 등록합니다. 평션블록 인스턴스를 등록할 때 평션블록 인스턴스의 변수 이름만 등록하면 됩니다.

| 평센/평션 블록 입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 변수 선택 |
|--|--|
| 이름(<u>N</u>): TON | 변수(½): ACT_DLY |
| 분류(D) 정견 리스트(L) 작도 변화 강도 변화 강도 변화 강도 변화 가OD_TO_DWORD TOD_TO_STRING 가OD_TO_STRING 가OD_TO_JDINT 다OF_INT 다OF_INT 다OF_INIT 다OF_INIT 다OF_INIT 다OF_INIT 다OF_INIT 자이TINT 지어 지에 | 변수 정류 변수 EF입 <u><u>M</u>모린 초기값 리테인 산용 1 VAR EXEC, HEN ARRAY[0 2010] 2 VAR i INT 3 VAR ii INT · · · ·</u> |
| 분류: 타이머 설명: ON 딜레이 타이머 | 변수 추가 2 조 |
| 인스턴스 명(): 800L-IN 0-800L TIME-PT ET-TIME | 변수(V): ACT_DLY 확인 데이터 타입(T): TON 		 취소 |
| | 메모리 활당(M): 설정(S) |
| | 초기값(l): 초기화(A) |
| 도움말(H) 확인 취소 | 트리거(P): 리테인 설정(R) |
| | |
| | |
| | |

PLC-XGR 일반



4. ③ 프로그램에 오류가 있을 경우 행 번호 표시 영역에 적색의 선이 세로로 표시 됩니다.



| 112 | *IX1.0.0 MOVE EN ENO- |
|-----|----------------------------|
| L13 | %IX1.0.0 -IN OUT- %QX1.1.0 |
| L14 | |

<프로그램에 오류가 있을 경우>

<정상적으로 프로그램 작성 시>

4.3 펑션의 종류

1. 전송 펑션

전송할 데이터 크기는 입력 변수와 출력 변수의 데이터 타입으로 결정되며, 입력 변수와 출력 변수의 데이터 타입은 동일한 크기로 설정해야 합니다. 여기서 동일한 크기란 예를 들어 입력 변수에 16비 트 크기의 INT 형의 변수를 설정했으면 출력 변수의 데이터 형은 16비트 크기의 INT, UINT, WORD 형으로 설정할 수 있습니다. 그러나 입, 출력 변수의 형을 다르게 설정할 경우 오류를 발생시킬 수 있으므로 주의해야 합니다.

예제1) %IX1.0.6 스위치를 ON 시키면 16진수 1234를 BCD 표시기(%QW1.1.1 워드)에 표시하고, P00007 스위치를 ON 시키면 BCD 스위치 (또는 디지털 스위치, %IW1.0.1 워드)의 입력 데이터를 BCD 표시기(%QW1.1.1 워드)에 표시 합니다.

| %IX1.0.6 ──┤ | %IX1.0.7 ──┤∕├── | | | | EN MOVE | ENO- | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|------------|---------|---------|------|----------|--|--|
| %IX1.0.7 ──┤ | %IX1.0.6 ──┤/├── | EN MOVE ENO | _ | 16#1234 | IN | оит- | %QW1.1.1 | | |
| | % \0.1 | IN OUT | - %QW1.1.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

BCD(Binary Coded Decimal): 각 자리 별로 16#0 ~ 16#9 까지만 사용하는 16진수로 BCD로 계산할 때 16#9 + 16#1 = 16#10으로 계산 됩니다.

BCD 스위치 또는 BCD 표시기를 디지털 입력 및 출력 모듈에 연결할 때 BCD 1 자리는 4비트의 입력 및 출력 접점이 필요합니다.



예제2) ARY_MOV 평션은 PLC의 데이터 메모리에 연속적으로 저장된 데이터를 다른 영역으로 옮기는데 사용 합니다. %IX1.0.8 스위치가 ON 되면 %RW100부터 저장되어 있는 데이터 중 INDEX로 지정되는 원소부터 5워드씩 %MW100으로 이동합니다.



| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|----------|--------------------|--------|-----|
| VAR | EXEC_MEM | ARRAY[05] OF WORD | %MW100 | |
| VAR | QUE | ARRAY[099] OF WORD | %RW100 | |
| VAR | INDX | INT | | |

* 배열 변수의 데이터는 변수 초기화 기능 또는 변수 모니터 기능을 통해 데이터를 입력할 수 있습니다.

2. 산술 연산 펑션

XGR PLC에서 산술 연산에 사용되는 평션에는 덧셈 (ADD), 뺄셈 (SUB), 곱셈 (MUL), 나눗셈 (DIV)과 나머지 연산자(MOD)가 있습니다.

예제1) 두 개의 정수(INT)형 데이터를 입력하고 %IX1.0.9 스위치가 ON 되면 입력된 두 정수형 데이터의 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 나머지 연산을 실행하고 결과를 출력 합니다.

| W1V1 0 0 | | | | 변수 종류 변 | 년수 타입 | 메모리 할당 초기값 |
|--------------|-------------|-------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| | EN ENO | | -EN SUB ENO- | VAR 입력1 | INT | |
| | | | | VAR 입력2 | | |
| 91211 | | 91241 | มมา กมา ฒหเ⊇าเ | YAR 닷잼_ VAD 빼세 | 일과 INI 경기 INT | |
| ц <u>л</u> , | | ירש | 1111 001 26-22 | | | |
| 01210 | 1112 | 01210 | 11/2 | VAR LIUTA | I INT | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| %IX1.0.9 | | | MOD | | | |
| ⊢IP | EN ENO | | ENO- | | | |
| | | | | | | |
| 입력1 | -IN1 OUT- 🗧 | 입력1 | IN1 OUT LICIT | | | |
| | | | | | | |
| 입력2 | -IN2 | 입력2 | IN2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



예제2) 두 개의 정수(INT)형 데이터를 입력하고 %IX1.0.10 스위치가 ON 되면 입력된 두 정수형 데이터의 곱셈 연산을 실행하고 결과를 출력 합니다. 그리고 나눗셈의 결과를 부동 소수점 형으로 출력합니다.

| %IX1.0.10 P | INT_TO_D T EN E | IN NO | | | INT_T 1 EN | 0_DIN ENO- | | | MU -EN | IL ENO | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----|------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 입력1 | IN O | UT- 1 | 입력1_DI | 입력2 | IN | OUT- | 입력2_01 | 입력1_01 | IN1 | OUT | 곱셈_결과_ - 미 |
| | | | | | | | | 입력2_DI | IN2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| %IX1.0.10 IP | INT_TO_RI L EN E | EA NO | | | INT_T EN | 0_REA · ENO | | | DI EN | V ENO | |
| %IX1.0.10 IP 입력1 | INT_TO_RI _EN E -IN O | EA NO UT 1 | 입력1_RL | 입력2 | INT_T EN | 0_REA ENO- OUT- | 입력2_RL | 입력1_RL | DI -EN - IN1 | V ENO OUT | - 나눗셈,결과 FL |
| *IX1.0.10 IP 입력1 | INT_TO_RI _EN E -IN O | EA NO | 입력1_RL | 입력2 | INT_T EN | 0_REA ENO- OUT- | 입력2_RL | 입력1_RL 입력2_RL | DI EN IN1 IN2 | y Eno Out | - 나눗셈_결과 FL |

| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|-----------|--------------------|---------|-----|
| VAR | i | INT | | |
| VAR | QUE | ARRAY[099] OF WORD | %RW1000 | |
| VAR | QUE_EMPTY | BOOL | | |
| VAR | QUE_FULL | BOOL | | |
| VAR | QUE_정상_범위 | BOOL | | |

3. 비교 펑션

비교의 종류는 크다(>,GT), 크거나 같다(≥,GE), 같다(=,EQ), 작거나 같다(≤,LE), 작다(<,LT), 같지 않다(≠,NE)등 6 종류가 있습니다.

예제1) 수치1, 수치2 두 개의 정수(INT)형 데이터를 입력하고 %IX1.0.11 스위치가 ON 되면 수치1 > 수치2 이면 %QX1.1.0, 수치1 = 수치2 이면 %QX1.1.1, 수치1 < 수치2 이면 %QX1.1.2 LED가 ON 됩니다.

| \$IX1.0.11 | | EN GT ENO |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| \$IX1.0.11 | EN EQ ENO- | 수치1 - IN1 OUT- %QX1.1.0 |
| %IX1.0.11 EN ENO- ≤ | 수치1 -IN1 OUT- %QX1.1.1 | 수치2 -IN2 |
| 수치1 - IN1 OUT- %QX1.1.2 4 | 수치2 -IN2 | |
| 수치2 -IN2 | | |
| | | |

| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|-----|-----|--------|-----|
| VAR | 수치1 | INT | | |
| VAR | 수치2 | INT | | |



예제2) %IX1.0.12 스위치가 ON 될 때 마다 BCD 스위치의 입력 데이터를 %RW1000부터 100워드 범위 내에서 1워드씩 저장 주소를 증가 시키면서 저장 합니다. (최초 ON 되면 %RW1000, 두 번째 ON 되면 %RW1001 순) 또, %IX1.0.13 스위치가 ON 될 때마다 저장 순서가 빠른 데이터를 BCD 표시기로 표시하고 저장 영역의 데이터를 삭제합니다. (FIFO)





| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|-----------|--------------------|---------|-----|
| VAR | I | INT | | |
| YAR | QUE | ARRAY[099] OF WORD | %RW1000 | |
| VAR | QUE_EMPTY | BOOL | | |
| VAR | QUE_FULL | BOOL | | |
| VAR | QUE_정상_범위 | BOOL | | |

4.4 펑션블록의 종류

- 1. 타이머: PLC에서 시간 지연 요소로 사용 됩니다. XGR PLC에서 타이머가 동작하는 원리는 타이머의 기동 조건이 ON 되어 있는 시간을 여러 스캔 시간에 걸쳐 누적한(누적된 값을 경과 시간이라고 함) 후 누적된 시간과 설정 시간의 관계를 타이머의 접점 출력으로 출력합니다. 따라서 여러 스캔에 걸친 데이터를 누적하기 위한 데이터 메모리가 필요하고 이 데이터 메모리를 평션블록의 인스턴스 라고 합니다.
 - (1) TON (ON Delay Timer): 타이머의 기동 조건이 만족된 후 설정된 시간 이상 조건이 유지될 때 타이머의 접점이 ON 되는 타이머로 세부 동작 사항은 다음과 같습니다. 타이머의 기동 조건이 만족되면 현재값을 설정 시간 단위로 1씩 증가시키며, 현재값 = 설정값이 될 때 타이머 접점이 ON 됩니다.
 - 타이머 동작 중 기동 조건이 해제되면 현재값 = 0 이 됩니다.



- 타이머 접점이 ON 된 상태에서 기동 조건이 해제되면 타이머 접점이 OFF 됩니다.

- (2) TOF (OFF Delay Timer): 타이머의 기동 조건이 만족될 때 타이머 접점이 ON 되고, 조건이 OFF 된 후 설정된 시간 동안 접점이 OFF 상태를 유지하는 타이머로 세부 동작 사항은 다음과 같습니다.
 - 타이머의 기동 조건이 만족되면 현재값 = 설정값이 되고, 타이머 접점은 ON 됩니다.
 - 타이머의 기동 조건이 해제되면 현재값을 설정 시간 단위로 1씩 감소 시키고 현재값이
 0 이 될 때 타이머의 접점은 OFF 됩니다.
 - 타이머의 현재값이 감소하고 있는 상태에서 다시 기동 조건이 만족되면 현재값 = 설정값이 되고, 접점은 ON 됩니다.



t1 ≥ 설정 시간, t2, t3 < 설정 시간



- (3) TP (Pulse Timer): 기동 조건이 만족되면 설정된 시간 동안 타이머 접점이 ON 되는 타이머 세부 동작 사항은 다음과 같습니다.
 - 타이머의 기동 조건이 만족되면 현재값 = 설정값이 되고, 타이머 접점이 ON 됩니다.
 - 타이머의 기동 조건이 만족된 후 기동 조건의 변화와 관계없이 현재값이 설정 시간 단위로
 1씩 감소되며, 현재값 = 0 이 될 때 접점이 OFF 됩니다.



- (4) TMR (적산 Timer): 기동 조건이 만족된 후 설정된 시간 이상 조건이 유지될 때 타이머의 접점이 ON 되는 타이머로 세부 동작 사항은 다음과 같습니다.
 - 타이머의 기동 조건이 만족되면 현재값을 설정 시간 단위로 1씩 증가시키며, 현재값 = 설정값이 될 때 타이머 접점이 ON 됩니다.
 - 타이머의 접점이 ON 된 상태에서 기동 조건을 계속 만족하더라도 더 이상 현재값은 증가하지 않습니다.
 - 타이머 동작 중 기동 조건이 해제되면 현재값을 유지합니다.
 - 타이머 접점이 ON 된 상태에서 기동 조건이 해제되면 타이머 접점이 ON 상태를 유지합니다.
 - 타이머를 리셋 하면 현재값 = 0 이 되며, 타이머 접점이 ON 되어 있는 경우 접점은 OFF 됩니다.

| 기동 조건 | t1 ∢> | t2 t3 | |
|-------|------------|-------|-----------------------------|
| 리셋 조건 | | | |
| 설정값 | | | |
| 현재값 | | | |
| 접점 상태 | 설정시간 ◀▶ | | t1 ≥ 설정 시간, t2 + t3 ≥ 설정 시간 |



예제1) %IX1.0.14 스위치를 이용해서 각 타이머의 동작을 확인 합니다.

| | 055 | | | | ON_D TOP | LY 4 Q- | XQX1.1.3 |
|-----------|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | ULY F Q- | %QX1.1.4 | t#10S | -PT | ET- | |
| t#10S | -PT | ET- | | | - | | |
| | | | | | PLS_T | IMER Q- | %QX1.1.5 |
| | 적산_E | ЮІВ В Q- | XQX1.1.6 | t#10S | -PT | ET- | |
| t#10S | РТ | ET- | | | | | |
| XIX1.0.15 | RST | | | | | | |
| | t#10S t#10S t#10S %IX1.0.15 | 0FF_ IN t#10S -PT 보#10S -PT IN t#10S -PT \$IX1.0.15 -RST | OFF_DLY IN TOF Q- IN TOF Q- t#10S -PT ET- 적산_EF0IDI IN TMR Q- t#10S -PT ET- %IX1.0.15 -RST | OFF_DLY IN TOF Q- XQX1.1.4 t#10S -PT ET- 적산_EFOIDH IN TMR Q- XQX1.1.6 t#10S -PT ET- XIX1.0.15 -RST | OFF_DLY IN TOF Q- XQX1.1.4 t#10S t#10S -PT ET- 적산_EHOIDH IN TMR Q- XQX1.1.6 t#10S t#10S -PT ET- X1X1.0.15 -RST | OFF_DLY OFF_DLY IN TOF IN TOF IN TOF IN TOF PT ET- IN TR PLS_TI PLS_TI IN TR PLS_TI IN TR IN | OFF_DLY IN Q- IN TON Q- IN TOF Q- XQX1.1.4 t#10S PT ET- t#10S -PT ET- PLS_TIMER IN PLS_TIMER t#10S -PT ET- IN PT ET- t#10S -PT ET- IN IN PT ET- t#10S -PT ET- IN IN |

예제2) %IX1.0.15 스위치가 ON되면 BCD 스위치 입력값을 타이머 설정값으로 설정 합니다. HMI에서는 타임형 데이터를 지원하지 않는 경우가 많기 때문에 아래의 예와 같이 형 변환 평션을 사용하여 타임형 변수로 변환해야 합니다.

| %IX1.0.15 {₽ | BCD_TO_*** -En En(| ,] | | INT_TO_DWO RD -EN ENC | | | DWORD_TO_T IME -EN ENO | - | |
|------------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------------|----------|--------|------------------------------|--------------------|--|
| %IW1.0.1 | -IN OUT | T- VAL_INT | VAL_INT | IN OUT | - VAL_DW | VAL_DW | IN OUT | Setting_Ti - me | |
| | | | | |] | | | | |
| %IX1.0.14 ──┤ | ON_DLY1 TON IN (| ⊋- %QX1.1.3 | | | | | | | |
| Setting_Ti me | -PT ET | Г- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 변수 종류 | 변수 | 메모리 할당 | 초기값 | |
|-------|--------------|--------|-----|--|
| VAR | YAL_DW | DWORD | | |
| VAR | YAL_INT | INT | | |
| VAR | Setting_Time | TIME | | |

HMI에서 수치 데이터를 입력하여 타이머의 설정 시간으로 사용할 경우 ms + (s + 60 x m + 3600 x h + 3600 x 24 x d) x 1000의 값을 입력해야 합니다. 예를 들어 1시간 15분 30초 500ms를 설정하기 위해서는 500 + (30 + 15x60 + 1x3600) x 1000 = 4530500을 입력해야 합니다.



예제3) %IX1.0.15 스위치가 ON되면 BCD 스위치 입력값을 타이머 0.1초 단위의 설정값으로

설정합니다.

HMI에서 타이머의 설정 시간을 설정 또는 변경 하고자 할 경우 형 변환 평션을 사용하여 타임형 변수로 변환해야 하는 불편함을 없애기 위해 단위 시간과 설정 시간을 부호 없는 십진 정수로 설정하는 타이머가 있습니다.

| \$IX1.0.15 | | BCD_TO_*** -EN ENO- |
|------------|---------------------------------------|------------------------|
| xIX1.0.14 | T_100ms TON_UINT IN Q- %IW1.0.1 | -IN OUT- VAL_UINT |
| VAL_UINT | -PT ET- | |
| 100 | -UNIT | |
| | | |

| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|----------|----------|--------|-----|
| VAR | VAL_UINT | UINT | | |
| VAR | T_100ms | TON_UINT | | |



- 2. 카운터: 카운터는 PLC에서 입력 신호의 상승 에지가 발생할 때 현재 값을 1씩 변경시키고 현재 값과 설정 값의 관계에 따라 출력 접점을 제어하는 프로그래밍 요소입니다.
- (1) CTU (업 카운터): 업 카운터의 초기 현재값 = 0 입니다. 카운터의 동작 조건에 상승 에지가 발생
 (OFF->ON)할 때 마다 카운터의 현재값(CV)이 1씩 증가되고, 카운터의 현재값 = 설정값(PV)이 될 때 카운터의 접점(Q)이 ON 되는 카운터 입니다.

| 동작 조건 (CU) | | | | | | | 4 | | |
|-------------------|---|---|---------------|------|--|---|-----------|-------------|-------------|
| 리셋 조건(R) | | | | | | 1 | 1 | I I I | 1 |
| 설정값(PV) | | 1 | | | | | | I I I | ; ; ; |
| 현재값(CV) | - | | ר - ו ו | | | | | | |
| 접점 상태 (Q) | | | | | | | | | |

(2) CTD (다운 카운터): 카운터의 동작 조건(CD)에 상승 에지가 발생(OFF->ON)할 때 마다 카운터의 현재값이 1씩 감소되고, 카운터의 현재값(CV) = 0이 될 때 카운터의 접점이 ON 되는 카운터 입니다.

| 동작 조건 (CD) | 411111111 | 414 | 411114 | |
|-----------------------|-----------|-----|--------|-------------------------------|
| 로드 조건 (LD) | | | | |
| 설정값 <mark>(PV)</mark> | | | | ' <u> </u> |
| 현재값 <mark>(CV)</mark> | | | | |
| 접점 상태 (Q) | | | | |

(3) CTUD(업/다운 카운터): 카운트 업(CU)과 카운트 다운 (CD)의 2개 조건이 있으며 카운트 업 조건
 (CU)에 상승 에지가 발생(OFF->ON) 하면 카운터의 현재값이 1씩 증가하고 카운트 다운 조건에 상승 에지가 발생(OFF->ON)하면 현재값이 1씩 감소하는 카운터 입니다.

| 증가 조건 (QU) | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--|--|---|--|
| 감소 조건 (QD) | | | | | | |
| 리셋 조건 <mark>(R)</mark> | | | | | 1 | |
| 로드 조건 (LD) | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| 설정값 (PV) | | | | | | |
| 현재값(CV) | | | | | | |
| 접점 상태(QU) | | | | | | |
| 접점 상태(QD) | | | | | | |

ı.



(4) CTR(링 카운터): 카운터의 동작 조건에 상승 에지가 발생(OFF -> ON) 하면 현재값(CV)이 1씩 증가되고, 현재값 = 설정값이 될 때 카운터의 출력 접점이 ON 됩니다. 출력 접점이 ON 된 상태에서 동작 조건에 상승 에지가 발생하면 카운터의 현재값 = 1이 되고, 출력 접점이 OFF 됩니다.

| 동작 조건 (CD) | | 411111111 | |
|--------------------|------|-----------|-------------------|
| 리셋 조건 (RST) | | | 4 |
| | | | ۲ ۱ ـــــــ |
| 현재값(PV) | | | |
| 접점 상태 (Q) | | | |

예제1) 입고 센서 (%IX1.0.0)와 출고 센서 (%IX1.0.1)가 있는 창고에 재고가 10개 이하일 때 %QX1.1.0 LED가 2초 주기로 점멸하고, 90개를 초과할 때 %QX1.1.2 LED가 2초 주기로 점멸합니다.

| %IX1.0.0 | %IX1.0.0 ──┤ ┣──── | | | L_ CTU | CNT D_INT DUL | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----|------|--------------|
| xix1.0.0 ↓ ├ | | H_C CU CU | NT _ INT QU- | % IX1.0.1 | -CD | QD- | | |
| | %IX1.0.1 | со | QD- | %IX1.0.2 | -R | cv- | | |
| | %IX1.0.2 | -R | cv- | %IX1.0.3 | LD | | | |
| | %IX1.0.3 | LD | | 11 | -PV | | | |
| | 91 | PV | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| L_CNT.QU | _T2S | | | | | | | %QX1.1.0 |
| H_CNT.QU | _T2S | | | | | | | %QX1.1.1 |

| 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기값 |
|-------|-------|----------|--------|-----|
| VAR | L_CNT | CTUD_INT | | |
| VAR | H_CNT | CTUD_INT | | |



5장. FEnet 모듈





5.1 FEnet 모듈 개요

(1) FEnet 모듈의 특징

- 1) CPU의 모듈 교환 스위치를 사용한 간편한 모듈 교환
- 2) XG5000의 모듈 교환 마법사를 이용한 모듈 교환
- 3) Ethernet II, IEEE 802.3 표준 지원
- 4) 자사 모듈간 고속의 데이터 통신을 위한 고속링크 지원
- 5) 통신용 컨피규레이션 툴 제공(XG5000)
- 6) 모듈간 링크할 수 있는 고속링크 블록 설정 가능 (송신 최대 32블록 x 200 워드, 수신 최대 128블록 x 200워드, 송수신 최대 128 블록 x 200 워드)
- 7) 고속링크 외에 최대 16개 모듈과 통신이 가능(전용 통신 서버 + P2P 통신)(FEnet V6.0 이상에서는 최대 32개 모듈과 통신 가능)
- 8) 이더넷을 통한 로더 서비스(XG5000) 지원: (전용 TCP/IP PORT : 2002 할당)
- 9) P2P 통신과 XG5000을 이용해서 타사 모듈(시스템)과 용이하게 접속(Variable READ/WRITE 서비 스 가능(Dynamic Connection 이용))
- 10) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX, 100BASE-FX/1000X 미디어 지원
- 11) 자사 전용 프로토콜(XGT) 및 오픈 프로토콜(Modbus/TCP) 지원
- 12) 자사 통신 모듈간 통신과 타사 모듈과의 통신을 위해 간편한 클라이언트 기능 지원(전용 통신, Modbus/TCP, 사용자 정의 클라이언트 기능)
- 13) 유동 IP(DYNAMIC IP)를 지원함으로써 ADSL망 이용 가능
- 14) 상위 PC(HMI)와 통신 보안을 위한 액세스 테이블 제공
- 15) P2P 서비스를 이용한 Dynamic Connection/Disconnection을 지원.
- 16) 다양한 진단 기능 및 모듈 및 네트워크 상태 정보 제공
 b. 통신 서비스(고속 링크, 전용 서비스, P2P) 상태
 c. 네트워크 내의 연결된 자사 모듈 정보를 제공하는 오토 스캔(Auto Scan) 기능
 d. 다른 모듈의 존재 여부를 확인할 수 있는 PING 기능 제공
 e. 자사 통신 모듈로 수신되는 패킷 종류 및 평균 양을 제공(네트워크 부하를 예측 가능)
 f. 네트워크를 통한 통신 모듈의 진단 기능 제공



- 17) 증설 베이스 및 기본 베이스에 최대 24대까지 이더넷 통신 모듈 장착 가능(단, XGR 이중화는 기본 베이스에만 장착 가능)
- 18) One IP Solution 기능 지원(XGR CPU O/S Version 2.4 이상)
- 19) XGT 전용 프로토콜 지원 (FEnet OS V 6.0 이상)
- 20) MODBUS RTU 프로토콜 지원 (FEnet OS V6.0 이상)
- 21) MODBUS ASCII 프로토콜 지원 (FEnet OS V6.0 이상)
- 22) RAPIEnet 프로토콜 지원 (FEnet OS V6.0이상)

(2) FEnet 모듈 성능 규격

| | 하 목 | | XGL-EFMT | XGL-EFMTB | XGL-EFMF | XGL-EFMFB | | | |
|----------|-------------------|---------|------------|--|------------------|-----------|--|--|--|
| | 전송속 | F | 10/100Mbps | 10/100Mbps 10/100/1000Mbps 100Mbps 100/1 | | | | | |
| | 전송 빙 | 식 | | 베이스 | 밴드 | | | | |
| 전송 | 노드간 최대 | 연장거리 | (노! | 100m 드-스위치) | 2km (멀티모드 기준) | | | | |
| 73 | 최대 프로토 | 콜 크기 | 1,500바이트 | | | | | | |
| | 통신권 액세 | 스 방식 | CSMA/CD | | | | | | |
| | 프레임 에러 | 체크방식 | CRC32 | | | | | | |
| 기부 | 5V측 | 100Mbps | 410 | 560 | 630 | 750 * | | | |
| 기근 그겨 | 소비전류 (mA) | 1Gbps | _ | 900 | _ | 740 * | | | |
| πS | 중 량(| g) | 105 | 146 | 120 | 156 | | | |

* Formerica SFP 기준

| 하 목 | | XGL-EH5T(스위치) |
|----------|--------------|--|
| 전송 규격 | 전송속도 | 10/100Mbps |
| | 포트 타입 및 수 | 10/100BASE-TX, TP케이블, RJ-45 소켓, 5포트 |
| | 통신 인터페이스 | Auto-Crossing, Auto-Nego., Auto-Polirity |
| | 전송거리 | 100m |
| | 노드 간격 | - |
| | 진단기능 | LED표기(PWR전원, Link Status, Data) |
| 기본 규격 | 5V측 소비전류(mA) | 550 |
| | 중 량(g) | 90 |



5.2 FEnet 모듈 각부 명칭

1. XGL-EFMT/XGL-EFMF



(1) 표시 LED 규격

| LED | 내 용 |
|-----|---|
| RUN | FEnet I/F모듈의 자체 초기회를 정상적으로 끝내고 동작하는지 여부를 나타내는 LED로서 자체 초기화가 정상적으로 끝났을 경우에는 ON, 자체 초기화가 비 정상적인 상태이거나 비 정상적으로 끝났을 경우에는 OFF입니다. |
| I/F | FEnet I/F 모듈과 CPU와 정상적으로 인터페이스하고 있는지 여부를 나타내는 LED로서 CPU와 정상적으로 인터페이스하고 있을 경우에는 점멸을 반복하며, CPU와의 인터페이스가 정상적으로 이루이지지 않을 경우에는 ON 또는 OFF상태에 머물러 있습니다. |
| HS | 고속링크 서비스가 정상적으로 실행되고 있는지 여부를 나타내는 LED로서 사용자가 고속링크 파라미터를 설정하고, 고속링크 서비스를 허용했을 경우에 정상적으로 서비스가 실행되면 ON됩니다. 고속링크 파라미터 설정을 하였더라도 고속링크 허용을 하지 않으면 고속링크 서비스는 이루어지지 않습니다. 고속링크 서비스를 사용하시는 사용자께서는 반드시 HS LED가 점등되는 것을 확인하십시오. |


| LED | 내용 |
|------|---|
| P2P | P2P 서비스가 정상적으로 실행되고 있는지 여부를 나타내는 LED로서 사용자가 P2P 파라미터를 설정하고, P2P 서비스를 허용했을 경우에 정상적으로 서비스가 실행되면 ON됩니다. P2P파라미터를 설정하였더라도 P2P서비스 허용을 하지 않으면 P2P서비스는 이루어지지 |
| | 않습니다. P2P 서비스를 사용하시는 사용자께서는 만드시 P2P LED가 심용되는 것을 확인하십시오. |
| PADT | 원격의 이더넷 인터페이스 통신 기기(PC포함)로부터 리모트 서비스 접속 여부를 나타내는 LED로서 리모트 서비스 접속이 이루어 졌을 경우에는 ON, 리모트 서비스 접속을 없을 경우에는 OFF됩니다. |
| PC | 원격의 이더넷 인터페이스 통신기기(PC포함)와 전용통신 서비스 접속 여부를 나타내는 LED로서, 전용 서비스를 할 경우네는 ON, 전용서비스를 하지 않을 경우에는 OFF됩니다. |
| ERR | 하드웨어 고장을 나타내는 LED입니다. 중고장 시ON, 고장이 없을 시 OFF입니다. ERR LED가 ON이면 반드시 A/S센터에 의뢰하여 주십시오. |
| ТХ | FEnet I/F모듈이 데이터를 송신하면 ON, 송신하고 있지 않을 경우에는 OFF입니다. 송신과 송신 멈춤을 반복할 경우에는 TX LED가 점멸합니다. |
| RX | FEnet I/F모듈이 데이터를 수신하면 ON, 수신하고 있지 않을 경우에는 OFF입니다. 수신과 수신 멈춤을 반복할 경우에는 RX LED 가 점멸합니다. |
| PHY | 현재 설정되어 있는 미디어의 속도를 나타내는 LED로서 100Mbps일 경우에는 ON, 10Mbps일 경우네는 OFF입니다. XG-PD를 이용하여 Auto(전기)로 설정하였을 경우에는 자동으로 미디어의 속도를 감지하며, XG-PD를 이용하여 강제 설정(10Mbps, 100Mbps)하였을 경우에는 강제 설정된 내용이 LED에 반영 됩니다. |

2. XGL-EFMTB / XGL-EFMFB





(1) 표시 LED 규격

| LED | 내 용 |
|-------|--|
| RUN | Ethernet I/F모듈의 자체 초기화를 정상적으로 끝내고 동작하는지 여부를 나타내는 LED로서 자체 초기화가 정상적으로 끝났을 경우에는 ON, 자체 초기화가 비 정상적인 상태이거나 비 정상적으로 끝났을 경우에는 OFF입니다. |
| HS | 고속링크 서비스가 정상적으로 실행되고 있는지 여부를 나타내는 LED로서 사용자가 고속링크 파라미터를 설정하고, 고속링크 서비스를 허용했을 경우에 정상적으로 서비스가 실행되면 ON됩니다. 고속링크 파라미터 설정을 하였더라도 고속링크 허용을 하지 않으면 고속링크 서비스는 이루어지지 않습니다. 고속링크 서비스를 사용하시는 사용자께서는 반드시 HS LED가 접등되는 것을 확인하십시오. |
| P2P | P2P 서비스가 정상적으로 실행되고 있는지 여부를 나타내는 LED로서 사용자가 P2P 파라미터를 설정하고, P2P 서비스를 허용했을 경우에 정상적으로 서비스가 실행되면 ON됩니다. P2P파라미터를 설정하였더라도 P2P서비스 허용을 하지 않으면 P2P서비스는 이루어지지 않습니다. P2P 서비스를 사용하시는 사용자께서는 반드시 P2P LED가 점등되는 것을 확인하십시오. |
| PADT | 원격의 이너넷 인터페이스 동신 기기(PC포함)도부터 리모트 서비스 접속 여부를 나타내는 LED로서 리모트 서비스 접속이 이루어 졌을 경우에는 ON, 리모트 서비스 접속이 없을 경우에는 OFF됩니다. |
| SVR | 원격의 이더넷 인터페이스 통신기기(PC포함)와 전용통신 서비스 접속 여부를 나타내는 LED로서, 전용 서비스를 할 경우에는 ON, 전용서비스를 하지 않을 경우에는 OFF됩니다. |
| ERR | 하드웨어 고장을 나타내는 LED입니다. 중고장 시ON, 고장이 없을 시 OFF입니다. ERR LED가 ON이면 반드시 A/S센터에 의뢰하여 주십시오. |
| RELAY | 기본 파라미터의 Relay 옵션이 체크되어 있는 경우 Port 1과 Port 2의 미디어 속도가 같아 프레임을 Relay할수 있는 경우 ON이 되며, Relay 옵션이 체크되어 있더라도 두 포트간 미디어 속도가 다르면 점멸(V6.0이상)합니다. Relay 옵션이 체크되어 있지 않은 경우에는 OFF입니다. * 10Mbps에서는 Relay 기능을 지원하지 않기 때문에 10Mbps에서 Relay 옵션이 체크되어 있는 경우 Relay LED가 소등됩니다. |
| СНК | 1. 소등(OFF)상태: 정상 동작 2. 접등(ON)상태 - 기본 파라미터가 없는 경우 - 기본 파라미터에 에러가 있는 경우 (모듈 타입이 다른 경우) - 기본 파라미터에 에러가 있는 경우 (미디어 종류와 설치된 미디어 종류가 다른 경우) - 기본 파라미터에 에러가 있는 경우 (IP설정에 에러가 있는 경우) - RAPIEnet 슬레이브 파라미터에 에러가 있는 경우 (FEnet v6.00)상) - RAPIEnet 네트워크 상에 국번 충돌이 있을 때. (자국 국번 충돌 아님) (V6.00)상) 3. 점멸 상태 - Flash Write 중. (V6.00)상) - RAPIEnet 네트워크가 Ring ->Line으로 변경된 경우 (250ms On, 250ms Off) (V6.00)상) -부하가 많아서 수신 메시지를 버릴 때 (V6.00)상) |
| FAULT | 1. 소등(OFF)상태: 성상 농작 2. 점등(ON)상태 - RAPIEnet이 설정되어 있을 경우 RAPIEnet 국번 충돌이 발생 했을 경우.(FEnet v6.0) - IP충돌 발생된 경우. - Flash Erase 중 |
| | 3. 점멸 상태 |
| | - 통신 Frame의 에러(CRC 오류 및 기타 오류 처리)가 있는 경우 -RAPIEnet 슬레이브 제어 중 슬레이브에 에러가 발생한 경우 |
| ACT | Ethernet I/F모듈이 데이터를 송수신하면 ON, 송수신하고 있지 않을 경우에는 OFF입니다. 송신과 송신 멈춤을 반복할 경우에는 LED가 점멸합니다. |
| LNK | Ethernet I/F모듈이 네트워크에 링크가 형성 되었을 때 ON, 그렇지 않을 경우에는 OFF입니다. |



3. 스위칭 허브 모듈(XGL-EH5T)의 각부 명칭



본 스위치 모듈(EH5T)은 베이스로부터 전원만 인가 받아 사용하므로 별도의 파라미터 설정이 필요하지 않습니다. 전원 인가 후 스위치 모듈의 전원 LED 를 제외한 모든 LED 가 1 회 점멸하면 스위치 모듈은 정상입니다.

(1) LED 표시 규격

| | LED 상태 | 소등 | 점멸 | 점등 |
|----|--------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | PWR | 스위치 모듈 전원 OFF | - | 스위치 모듈 전원 ON |
| 1 | ACT | 1 번 포트 데이터 송/수신 안 함. | 1 번 포트 데이터 송/수신 중 | - |
| | LNK | 1 번 포트 10Mbps Link | - | 1 번 포트 100Mbps Link |
| 0 | ACT | 2 번 포트 데이터 송/수신 안 함. | 2 번 포트 데이터 송/수신 중 | - |
| 2 | LNK | 2번 포트 10 Mbps Link | - | 2번 포트 100Mbps Link |
| 0 | ACT | 3 번 포트 데이터 송/수신 안 함. | 3 번 포트 데이터 송/수신 중 | - |
| 2 | LNK | 3 번 포트 10 Mbps Link | - | 3 번 포트 100Mbps Link |
| | ACT | 4번 포트 데이터 송/수신 안 함. | 4번 포트 데이터 송/수신 중 | - |
| 4 | LNK | 4 번 포트 410Mbps Link | - | 4번 포트 100Mbps Link |
| E | ACT | 5 번 포트 데이터 송/수신 안 함. | 5번 포트 데이터 송/수신 중 | _ |
| ິດ | LNK | 5번 포트 10 Mbps Link | _ | 5번 포트 100Mbps Link |



5.3 XGR FEnet 설정

1. 기본 설정

프로젝트 창의 모듈을 더블 클릭한 후 하기 파라미터 값들을 설정 합니다.

| Image: | | 기본 설정 | 기본 설정 | × |
|---|--|---|--|---------------------------------|
| Image: | | 기본 설정 호스트 테이블 설정 | 기본 설정 호스트 테이블 설정 | |
| Acce Bode エロマロー マル× ・ 砂 に 年 9 - 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / | | ONE IP Solution(스탠바이는 국변과 IP 가 마스터+1) TCP/IP 설정 | ○ ONE IP Solution(스탠바이는 국변과 IP가 마스터+1) TCP/IP 설정 | |
| 교 사용자 데이터 타입 세비 동작시: 15 초(2-255) 교 라이브러리 세비 동작시: 15 초(2-255) 드라이비 섬정 서비 모드: XGT 서비 XGT 서비 모르겠으니 다 신 ·································· | 프로젝트 ▼ 부 × ▲ 27 Test * ▲ 27 Test * ▲ 27 H 네트워크 구성 ▲ 27 J 보 네트워크 ▲ 27 NewPLC (BOSO XGL-EFMT(B)) ▲ 12 H 비트워크 ▲ 27 NewPLC(XGR-CPUH)-스톱/경고 ▲ 27 NewPLC(XGR-CPUH)-Δ ▲ 27 | A-side B-side 국번: 0 미디어: 포트1: 포E2: Auro(전기) 포 5: 255 사브넷 마스크: 255 255 255 사브넷 마스크: 255 255 255 이 거이트웨이: 미HCP A→8 별사 A<-8 별사 CB 접속 개수: 3 (1 - 16) 수십 타입이웃 시간설정 클라비어트 도장시: 60 | A-side B-side 국반: 1 미디아: 포트:: Autro(전기) * 포E2: Autro(전기) IP 주소: 192, 168, 80, 3 서브넷 마스크: 255, 255, 255, 0 게이트웨이: 192, 168, 80, 1 DKS 서범: 0, 0, 0, 1 DHCP ▲>B 특사 A A<>B 특사 Relay 78 접속 개수: 2500 옷 시간설정 출간/10% 물가/10% 트 동작시: 60 초(2-255) | |
| | ····································· | 서비 동작시: 15 초(2 - 255) 드라이버 설정 서버 모드: XGT 서버 | 서버 동작시: 15 초(2 - 255) 드라이버 설정 서버 모드: 시버 모드: XGT 시버 모드버스 설정 RAPIEnet 설정: Disable 확인 후 |) - - - - - - |

- (1) ONE IP Solution: ONE IP Solution 사용 여부를 선택합니다. ONE IP Solution 옵션이 선택 되면 TCP/IP 설정 항목이 하나로 통합되어 하나의 고속링크 국번과 TCP/IP 파라미터만 설정할 수 있습니다. 상세 내용은 ONE IP Solution 부분에서 설명 합니다.
- (2) A-Side/B-side: XGR PLC에서 FEnet은 기본 베이스에만 장착 가능 하므로 기본 베이스의 동일한 슬롯에 FEnet 모듈을 장착 하고, ONE IP Solution을 사용하지 않을 경우 A-Side와 B-Side에 장착된 FEnet 모듈에 각각 TCP/IP 파라미터를 설정 해야 합니다. A/B Side의 FEnet 모듈을 선택 하는 탭 입니다.
- (3) 고속링크 국번: LS PLC간 간단히 송/수신 영역만 설정하여 통신하는 방법으로 FEnet을 이용한 고속링크 통신은 최대 64대의 LS PLC간 통신을 연결할 수 있으며, 고속링크 통신에 참여 할 FEnet 모듈의 고속링크 국번은 모두 다르게 설정 해야 합니다. 설정 가능한 고속링크 국번은 0~63번까지 입니다.

- (4) 미디어: FEnet 통신에 사용할 통신 속도, 접속 방법, 케이블 종류를 선택 합니다. 전기 Ethernet(XGL-EFMT)의 경우 10/100/1000Mbps의 통신 속도를 지원 하며, Full Duplex(전 이중 통신)와 Half Duplex(반 이중 통신)의 접속 방법을 제공 합니다. 광 Ethernet의(XGL-EFMF)의 경우 100/1000Mbps의 통신 속도를 지원하며, Full Duplex (전 이중 통신)와 Half Duplex(반 이중 통신)의 접속 방법을 제공합니다. 전기 Ethernet의 경우 'AUTO'로 설정하면 접속 시 미디어 상태와 상대방 장비 상태를 확인하여 최적의 조건으로 접속을 맺습니다. 그러나 광 Ethernet의 경우 Full Duplex (전 이중 통신)와 Half Duplex(반 이중 통신) 중 하나를 반드시 선택 해서 설정해야 합니다. (광 Ethernet의 경우 미디어를 'AUTO'로 설정하면 통신이 되지 않습니다.)
- (5) IP 주소: 선택된 모듈이 사용할 IP 주소를 설정 합니다. 만일 게이트웨이(Gateway) 또는 라우터 (Router)를 설치하지 않고 허브 만을 이용 하여 네트워크를 구성 할 경우 IP 주소의 선두 세 자리를 동일하게 설정 해야 합니다.
- (6) 서브넷 마스크: 구성된 네트워크에서 서브넷을 설정 합니다. 서브넷은 상대국이 자국과 같은 네트워크에 있는지 구분하기 위한 값으로 IP 선두 세 자리가 동일 하더라도 서브넷 마스크의 설정에 따라 장비 간 통신이 이루어 지지 않을 수도 있습니다.
- (7) 게이트웨이: 자국과 다른 네트워크를 사용하는 국 또는 공중망을 통해 데이터를 송수신하기 위한 장비가 게이트웨이 또는 라우터라고 하며 여기에 입력하는 것은 게이트웨이 장비의 IP 주소를 설정 합니다.
- (8) DNS 서버: Domain Name Server의 약자로 DNS는 문자로 입력 받은 주소를 IP 주소로 바꾸어 주는 역할을 합니다. 대표적으로 웹 브라우저 소프트웨어에서 웹 사이트 주소를 문자로 입력 했을 때 입력한 문자 주소를 가진 장비의 IP 주소와 매칭 시켜주는 장비를 DNS 라고 합니다. XGT PLC는 FEnet을 이용하여 E-mail을 송/수신 할 수 있습니다. E-mail 서버와 DNS를 설치해야만 E-mail 송/수신 기능을 사용 할 수 있습니다.
- (9) DHCP: DHCP 기능은 장비가 부팅된 이후 DHCP 서버로부터 IP를 할당 받는 기능 입니다. (IP 자동 할당 기능, 유동 IP) DHCP 기능을 사용 하기 위해서는 네트워크 망 내에 DHCP 서버를 설치 해야 하며, 실제 DHCP 기능을 사용 할 수 있을 지 여부는 FEnet 모듈의 통신 기능을 검토 해야 합니다. DHCP 서버가 유동 IP를 할당하고, FEnet 모듈이 서버 기능을 수행해야 하면 DHCP 기능은 사용 할 수 없습니다.
- (10) 수신 타임 아웃 시간: TCP/IP 통신을 할 때 접속을 맺은 후 상대국으로부터 지정된 시간 내에 응답이 없으면 상대국과 맺은 접속을 끊습니다.
- (11) 전용 접속 개수: XGT FEnet 모듈은 일반적인 FEnet 통신을 하기 위한 포트가 16개 있습니다.
 16개 포트 중 서버 포트로 할당 할 포트의 수를 지정 합니다. 시스템 구성 측면에서 이 항목은 지정된 FEnet 모듈에 대한 클라이언트의 수가 됩니다.



- (12) 드라이브 설정: XGT FEnet 모듈은 기본적으로 XGT 프로토콜과 Modbus-TCP/IP 프로토콜을 가지고 있습니다. 두 프로토콜 중 서버 프로토콜로 사용 할 프로토콜을 선택 합니다. 여기서 선택한 프로토콜은 전용 접속 개수에 설정된 포트 수에 동일하게 적용 됩니다.
- (13) 모드버스 설정: 드라이브 설정 항목에서 서버 프로토콜로 Modbus-TCP/IP를 선택 했을 때 활성화 됩니다. XGT PLC의 데이터 메모리 주소와 Modbus-TCP/IP 프로토콜에서 사용하는 데이터 메모리 주소를 매핑 시켜 줍니다.
- (14) 호스트 테이블: 호스트 테이블은 보안 등의 목적으로 파라미터가 전송 될 FEnet 모듈과 통신 할 수 있는 장비의 IP 주소 목록 입니다. 호스트 테이블에 IP 주소를 등록하고(최대 16개) 호스트 테이블을 인에이블 시키면 호스트 테이블에 등록된 IP의 장비만 통신이 가능 합니다. 만일 호스트 테이블에 IP를 등록 했지만 호스트 테이블을 인에이블 시키지 않았을 경우 Ethernet 통신 기본 조건만 만족되는 모든 장비와 통신이 가능하고, 호스트 테이블에 IP를 등록하지 않은 상태에서 테이블을 인에이블 시키면 어떤 장비와도 통신을 할 수 없습니다.

2. 고속링크 추가 및 통신 모듈 설정



- (1) 통신 주기 설정: 고속링크 데이터 블록의 통신 주기를 선택합니다. 선택할 수 있는 통신 주기는 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 1sec, 5sec, 10sec 입니다. 통신 주기를 설정할 때 고속링크, 전용 서비스, P2P 통신 블록을 포함하여 전체 네트워크에 1,000packet/sec 이하의 통신 부하를 유지할 수 있도록 설정 해야 하며, 통신할 상대국과 동일한 주기로 설정하는 것을 권장 합니다.
- (2) 비상시 출력 데이터 설정: CPU에 에러가 발생하거나 STOP 상태가 되었을 때 송신 데이터를 설정 합니다.
 - ·Latch: 비상 상황이 발생하기 직전의 데이터를 계속 송신 합니다.
 - · Clear: 비상 상황이 발생했을 때 송신 데이터를 0으로 클리어 합니다. 비상 시 출력 데이터 클리어는 CPU의 데이터를 클리어 하는 것이 아니라 통신 모듈에서 0을 송신하는 것이므로 CPU에서는 비상 상황이 발생하기 직전의 데이터가 그대로 저장되어 있습니다.



5.4 XGR FEnet 통신 프로그램

1. 시스템 구성

XEC CPU의 내장 FEnet을 통해 고속링크 방식으로 XGR CPU(A-Side, B-Side)의 데이터 및 운전 상태 정보를 전달 받고 통신 이상 발생 시 Master 전환을 수행합니다.



2. XGR 프로그램

(1) 고속링크 설정

| XGR프로 | 로그램[프로그램] | × NewF | PLC·고속링크01 × | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|----|------|-----|----------------|--------|----|--------|----------------|--------------|
| 인덱스 | 국타입 | 모드 | 국번 | 블록 번호 | 모듈 타입 | 읽을 영역 | 변수 | 변수 실 | 설명문 | 읽을 영역 뭐드 크기 | 저장 영역 | 변수 | 변수 설명문 | 저장 영역 워드 크기 | 진단정보 저장영역 |
| 0 | FEnet | 1. 송신 | A-side:0, B-side:1 | 0 | | %MW200 | | | | 3 | | | | | |
| 1 | FEnet | 2, 수신 | 2 | 0 | | 0 | | | | | %MW300 | | e | 2 | |

(2) LD 프로그램

- 송신 데이터 처리 프로그램: XGR PLC와 단독 CPU PLC간 FEnet을 이용한 고속링크 통신을 사용 할 경우 단독 CPU PLC 에서 XGR PLC의 상태를 확인 할 수 있도록 Master/Stand-by CPU 정보를 송신 해 주어야 합니다.

PLC-XGR 일반

| 설명문 | // CPU 상태 정보 송신 | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 18 | _MASTER_RU N_A | XMW202.0 |
| | A-SIDE가 마스턴이고 럴모드인 상태(스탠 바이 CPU가 고존재활) | 미중화운전 _A-Side_MA STER |
| L7 | 음우 애당) _MASTER_RU N_B | XMW202.1 |
| | B-SIDE가 마스타이고 런 모드인 상태 (스탠 바이 CPU가 존재할 경우 해당) | () 이중화운전 _B-Side_MA STER |
| 18 | _SINGLE_RU N_A | %MW202.2 |
| | A-SIDE 단독 린 모드 | A-Side_단 독운전 |
| 19 | _SINGLE_RU N_B | XMW202.3 |
| | B-SIDE 단독 런 모드 | B-Side_단 독운전 |

- XGR PLC의 고속링크 데이터 블록 수신은 Master CPU측에서만 이루어 지므로 고속링크 플래그를 확인하여 현재 Master CPU에 통신 에러가 발생할 경우 Master CPU가 전환 되도록 프로그램을 작성 합니다. 통신 에러의 발생 여부는 고속링크 플래그를 통해 확인 할 수 있습니다.
 (통신 이상 발생 시 _HS1_LTRBL 플래그가 On 되며 타이머 동작 후 Master CPU가 전환 됩니다.)

모든 설정 완료 후 프로그램 쓰기 후 CPU를 Run 모드로 변경 하여 온라인 - 리셋/클리어 – 개별 통신 모듈 리셋에서 FEnet 모듈을 리셋 합니다.

마지막으로 설정한 고속 링크를 인에이블 합니다.

3. XEC 프로그램

(1) 고속링크 설정 (내장 FEnet 국번: 2번)

| NewPr | ogram[프로그릳 | ‼] ⊁∕N | ewPLC | - 고속링크 | 01 × | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|--------|----|--------|----------------|--------|----|--------|----------------|
| 인덱스 | 국타입 | 모드 | 국번 | 블록 번호 | 읽을 영역 | 변수 | 변수 설명문 | 읽을 영역 워드 크기 | 저장 영역 | 변수 | 변수 설명문 | 저장 영역 워드 크기 |
| 0 | MASTER | 1, 송신 | 2 | 0 | %MW300 | | | 2 | | | | |
| 1 | MASTER | 2, 수신 | 0 | 0 | | | | | %MW200 | | | 3 |
| 2 | MASTER | 2, 수신 | 1 | 0 | | 0 | | • | %MW220 | | | 3 |

(2) LD 프로그램

| 설명문 | // 입력 데이 | 터 -> 송신 영 | 명역 | | | | | |
|------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Lf | %FX153 ↓ ┣ 상시 ON | | EN ^{MOVE} ENO- | | | | | |
| 12 13 | | %IDO.O.O · | IN OUT- | %MD150 | | | | |
| 설명문 | // XGR로 부E | 1 수신한 데이 | IEH 처리 A-Sid | de, B-Side | 구분 | | | |
| L5 | ×M₩202.0 | XMW202.1 | | | | | ARY_MOVE EN ENO | - |
| 18 | A)_XGR_A-S ide_Master *MW222.0 B)_XGR_A-S | A)_AGR_D-S ide_Master XMW222.1 / B)_XGR_B-S | | | | 2 | -MOVE_ OUT | - %QW0.0.0 XEC_쳤리영 |
| L7 | A)_A-Side_ | Ide_Master | | | | <mark>%MW200</mark> RCV_XGR_A | -IN | ST |
| LB | 난독운전 | | | | | 0 | - <u>IN_</u> IN | |
| 19 | | | | | | 0 | UX -OUT_I NDX | |
| L10 | | | | | | | |] |
| LII | XMW202.0 | XMW202.1 | | | - ARY_MOVE - EN EN | 10- | | |
| 1.12 | XMW222.0 | XMW222.1 B)_XGR_B-S ide Master | | 2 | -MOVE_ OL NUM | JT- XQW0.0.0 XEC_첣리영 | | |
| L13 | *MW222.3 B)_B-Side_ 단독운전 | | | <mark>%MW220</mark> RCV_XGR_B | -IN | | | |
| L14 | | | | 0 | -IN_IN DX | | | |
| L15 L18 | | | | 0 | -OUT_I NDX | | | |
| // A)_X | GR_A-Side | e_Master: | A 사이드 | XGR CF | ·U의 A-S | - Side Maste | r Run 상 ^E | 해 플래그 |

// A)_XGR_B-Side_Master: A 사이드 XGR CPU의 B-Side Master Run 상태 플래그

5.5 One IP Solution

1. One IP Solution 정의

One IP Solution은 마스터 전환 시 기존과 동일한 IP로 마스터 베이스의 FEnet 모듈에 접속 할 수 있게 하는 기능입니다.(마스터 전환 시 마스터 베이스의 FEnet 모듈과 스탠바이 베이스의 FEnet 모듈 간의 IP 주소가 교환됨) 때문에 클라이언트에서 IP를 변경하지 않아도 마스터 전환 시 서버와 통신을 지속할 수 있습니다.

One IP Solution을 적용하지 않았을 경우 (클라이언트와 서버 FEnet 모듈의 IP가 다를 경우) 마스터 전환 시 클라이언트에서 IP 변경을 확인하지 못하고 계속 Stand-by CPU 측의 FEnet 모듈과 통신할 수 있습니다. 그 상태에서 스탠바이 CPU를 Off 할 경우 문제가 발생합니다.

이 경우 One IP Solution을 사용하게 되면 Master CPU가 전환 시 FEnet 모듈의 IP도 전환되기 때문에 클라이언트에서 원래 통신하던 통신 모듈로 요구 메시지를 전송하면 Time-Out이 발생하고, 클라이언트 는 통신하고 있던 FEnet 모듈과 접속을 해지합니다. 클라이언트에서 그 다음 요구 메시지 전송 시 새로 접속 메시지를 송신하여 새로 Master CPU가 된 CPU 측에 장착된 FEnet 모듈과 접속 한 후 통신을 재개 합니다.

(1) One IP Solution 적용 Master FEnet 전환 과정

① 요구 ➔ ② 두등급 ➔ ③ Time-Out (집 쪽 해 시) ➔ ④ ARP 요· ➔ ⑤ ARP 응답 ➔ ⑥ 요구 ➔ ⑦ 응답 (이 후 ⑥, ⑦ 반복)

2. One IP Solution 설정 방법

| 기본 설정 | 기본 설정 |
|---|---|
| 기본설정 호스트 테이블 설정 | 기본 설정 호스트 테이블 설정 |
| ONE IP Solution(스탠바이는 국변과 IP가 마스터+1) | ☑ ONE IP Solution(스탠바이는 국변과 IP가 마스터+1) |
| TCP/IP 설정 | TCP/IP 설정 |
| A-side B-side | One IP |
| 국번: 0 미디어: 포트1: AUTO(전기) ▼ 포트2: AUTO(전기) ▼ IP 주소: 192 · 168 · 80 · 2 서브넷 마스크: 255 · 255 · 0 게이트웨이: 192 · 168 · 80 · 1 DNS 서버: 0 · 0 · 0 · 1 □ DHCP A -> B 복사 A <- B 복사 | 국번: 0 미디어: 포트1: AUTO(전기) ▼ 포트2: AUTO(전기) ▼ IP 주소: 192 · 168 · 80 · 2 서브넷 마스크: 255 · 255 · 0 게이트웨이: 192 · 168 · 80 · 1 DNS 서버: 0 · 0 · 0 · 1 |
| ■ Relay 전용 접속 개수: 3 (1 - 16) | ■ Relay 전용 접속 개수: 3 (1 - 16) |
| 수신 타임아웃 시간설정 클라이언트 등작시: 60 초(2 - 255) 서버 동작시: 15 초(2 - 255) | 수신 타임마웃 시간설정 클라이언트 동작시: 60 초(2 - 255) 서버 동작시: 15 초(2 - 255) |
| 드라이버 설정 서버 모드: XGT 서버 ▼ 모드버스 설정 RAPIEnet 설정: Disable ▼ | 드라이버 설정 서버 모드: xGT 서버 모드버스 설정 RAPIEnet 설정: Disable |
| 확인 취소 | 확인 취소 |

XGR PLC FEnet 모듈의 기본 설정 대화 상자에서 ONE IP Solution 옵션을 체크 하면 A/B-Side 탭으로 나뉘어 있던 TCP/IP 설정 항목이 하나의 탭으로(One IP) 합쳐 집니다.

ONE IP Solution을 사용할 때의 IP 주소는 짝수만 입력 가능합니다. 설정한 IP 주소는 마스터 베이스의 FEnet 모듈 IP주소가 되며, 스탠바이 베이스의 FEnet 모듈 IP주소는 마스터 베이스의 FEnet 모듈 IP 주소 + 1 가 됩니다.(국번의 경우 마스터 베이스의 FEnet 모듈 국번 + 1) Master CPU가 전환되면 양쪽 FEnet 모듈간 고속링크 국번과 IP 주소가 교환 되어 사용자가 설정한 고속링크 국번과 IP 주소는 항상 Master CPU 측에 장착된 FEnet 모듈에 할당 됩니다.

ONE IP Solution 기능을 사용하면 에러, 통신 단절 등의 이유로 마스터 전환이 이루어 지는 경우에 마스터 베이스 FEnet 모듈의 IP주소와 스탠바이 베이스 FEnet 모듈간 IP주소가 교환됩니다. 이를 위해 마스터 전환 후 개별 모듈 리셋이 수행됩니다.

3. One IP Solution 시스템 구성

(1) 단일 네트워크

(2) 네트워크 이중화 (라인 이중화)

6장. Analog 입력 모듈

6.1 XGT 아날로그 입력 모듈 종류 및 특성

| 항목 | 형명 | XGF-AV8A | XGF-AC8A | XGF-AD4S | XGF- | AD8A | XGF-AD16A |
|-----------|--------|------------------------|----------------|---|-------------------|--------|-------------------|
| 입력 범위 | | 전 <mark>압 입력</mark> | | 전압 | | | 전류 |
| | | DC 1 ~ 5 V | 전류 입력 | DC 1 ~ 5 V | | | |
| | | DC 0 ~ 5 V | DC 4 ~ 20 mA | DC 0 ~ 5 V | | DC | 4 ~ 20 mA |
| | | DC -10 - 10 V | DC 0 ~ 20 MA | DC 0 ~ 10 V | | DC | 0 ~ 20 mA |
| | | DC -10 ~ 10 V | | DC -10 ~ 10 V | | | |
| 입력 신호 선 | 택 | I/O 파라미 | 터 설정 | 딥 스위치 설정 | 영 및 I/O | 파라미터 | 설정 |
| 입력 저항 | | <u>1 MΩ 이</u> 상 | 250 Ω | 1 MΩ 이상 | | | 250 Ω |
| 최대 분해능 | | 1/16, | 000 | 1/64,000 | 1/64,000 1/16,000 | | |
| 출력 데이터 | 유부호 정수 | 0~10 | 5000 | - | 0 ~ 16000 | | 16000 |
| | 무부호 정수 | -8,000 ~ | 8,000 | -32,000 ~ 32000 | | -8,000 | ~ 8,000 |
| | 정규값 | 1,000 ~ 5,000 | | 1,000 ~ 5,000 | | | |
| | | 0 ~ 5,000 | 4,000 ~ 20,000 | 0 ~ 5,000 | | 4,0 | 00 ~ 20,000 |
| | | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 0 ~ 10,000 | | 0 | ~ 20,000 |
| | | -10,000 ~ 10,000 | | -10,000 ~ 10,000 | | | |
| | 백분위 | | | 0 ~ 10,000 | | | |
| 변환 속도 | | 250µs, | /채널 | 10ms/4채널 | 250µ | s/채널 | 500 <i>µ</i> s/채널 |
| 절연 | | 채널 간 비절연 | | 채널 간 절연 | 채널 간 비절연 | | |
| 부가 기능 | | 필터 처리 평균 처리: 회수, 시간 | | 평균 처리: 회수, 시간, 이동, 가중 경보: 공정, 변화율 | 평균 처리: 회수, 시간, 가중 | | , 시간, 가중 |

(XGF-AW4S) (XGF-AD4S) (XGF-AD16A)

6.2 XGT 아날로그 입력 모듈 배선

1. XGF-AV8A

(1) XGF-AV8A 의 입력 저항으로 1 MΩ (min.)입니다.

2. XGF-AC8A

(1) XGF-AC8A 의 입력 저항으로 250 Ω (typ.)입니다.

XGF-AC8A 를 이용한 2 Wire 센서/트랜스미터 배선 예(전류)

(2) 2 Wire 센서/트랜스 미터를 사용할 경우 XGF-AW4S 사용을 권장합니다.

3. XGF-AD4S(채널간 절연 타입)

(1) 전압 입력

(2) 전류 입력

전류 입력 시 V+ 단자와 I+ 단자를 연결 하시기 바랍니다.

4. XGF-AW4S

(1) 전압 입력

(2) 전류 입력

(3) 2-Wire 트랜스미터(전류) 입력

6.3 XGT 아날로그 입력 모듈 운전 설정

운전 설정 순서

1. I/O 동기화

① XG5000의 온라인 메뉴의 모드 전환을 눌러 PLC를 STOP 모드로 전환합니다.

② XG5000 온라인 메뉴에서 I/O 정보를 선택합니다.

③ I/O 정보 창에서 I/O 동기화 버튼을 선택합니다. I/O 동기화 버튼을 선택하면 오른쪽의 메시지가 나타납니다. 메시지 창에서 '예'를 선택하면 XG5000에서 읽어 온 I/O 정보를 I/O파라미터에 저장합니다.

| I/O 정보 | | ? | |
|----------------------------|---|----------|---|
| 베이스 모듈 정보 | 슬롯 1/0 정보 | | |
| ☐ 田 田 △ 00 ☐ ● 田 이 △ 01 | 会要 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | ×G5000 | PLC의 I/O 파라미터를 실제 설치된 모듈로 덮어씁니다. 모듈이 다를 경우 상세 파라미터는 초기화 됩니다. 계속 하시겠습니까? |
| 🔲 존재하는 베이스만 표시 | ····································· | <u>À</u> | 예(Y) 아니요(N) |

2. I/O 파라미터 설정

① I/O 파라미터에서 등록된 모듈을 더블 클릭 하면 모듈 운전 파라미터 설정 창이 나타납니다.

| 프로젝트 🔻 🕈 🗙 | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ▲ - 硼 qwer * | 모든 베이스 실정된 베이스 실적용 소비 전류 |
| - 💭 기본 네트워크 | 📑 🗊 베이스 00 : 디폴트 🔄 슬롯 모듈 설명 입력 필터 |
| | |
| ▲ @ NewPLC(XGR-CPUH)-오프라인 | ····································· |
| | ····· |
| ▲ 중 파라미터 | 슬롯 03 : 디폴트 3 |
| | - 🚘 술롯 04 : 디볼트 🔤 4 |
| | · |
| | ···· @ 술롯 06 : 디풀트 6 |
| ⊿ 👩 스캔 프로그램 | ▲ 🖅 술롯 07 : 디폴트 7 |
| ⊳ - 📰 NewProgram | 슬롯 08 : 디폴트 8 |
| | 슬롯 09 : 디폴트 9 |
| | - 🚙 슬롯 10 : 디폴트 10 |
| | 슬롯 11 : 디폴트 ↓ 11 |
| | |

| PL | C- > | XGR | 일 | 반 |
|----|-------------|-----|---|---|
| | | | | |

| XGF-AV8A (전압형, 8채널) | | | | | | | | ? × |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| XGF-AV8A (전압형, 8채널) | | | | | | | | |
| 파라이터 | 채널이 | 채널1 | 채널2 | 채널3 | 채널4 | 채널5 | 채널6 | 채널7 |
| 🔲 운전 채널 | 정지 💌 | 정지 |
| 📄 입력 전압(전류) 범위 | 1~5V |
| 출력 데이터 타입 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 |
| 🔲 필터 처리 | 금지 |
| 필터 상수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 📄 평균 처리 | 금지 |
| 📃 평균 방법 | 횟수평균 |
| 평균값 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | 확인 | 취 소 |

- ② 운전 채널: 각 채널 별로 운전 및 정지를 선택할 수 있습니다. 빠른 변환을 위해서는 실제 사용하는 채널만 운전으로 선택합니다.
- ③ 입력 범위 선택: 각 채널 별로 전압 입력의 경우 1 ~ 5V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, -10 ~ 10V 를 선택할 수 있습니다.
- ④ 출력 데이터 타입: 각 채널 별로 0 ~ 16,000, -8,000 ~ 8,000, 정규값, 0 ~ 10,000(%)를 선택할 수 있습니다.
 - 0 ~ 16,000: 입력 범위 최소 아날로그 신호를 입력 받았을 때 0, 입력 범위 최대 아날로그 신호를 입력 받았을 때 16,000 을 CPU 에 저장합니다.
 - -8,000 ~ 8,000: 입력 범위 최소 아날로그 신호를 입력 받았을 때 -8,000, 입력 범위 최대 아날로그 신호를 입력 받았을 때 8,000 을 CPU 에 저장합니다.
 - 정규값: 입력 범위 선택에 따라 선택하는 범위가 달라집니다. 예를 들어 4.5V의 아날로그 신호가 입력되었을 때 4,500 이 CPU 에 저장됩니다.
 - 0 ~ 10,000(%): 소수점 2 자리가 포함된 입력 범위의 백분율 데이터가 CPU에 저장됩니다.

예를 들어 입력 범위가 0 ~ 10V로 선택되었을 때 5V가 입력되면 5,000 이 CPU에 저장됩니다.

- ⑤ 필터 처리: 필터 처리 여부를 선택합니다 필터 처리 기능은 노이즈 또는 입력 값의 급격한 변동을 필터(지연) 처리함으로써 안정된 디지털 출력 값을 얻을 수 있습니다.
 - 필터 상수: 필터 처리에 사용될 필터 상수를 지정 합니다. 1 ~ 99(%)까지 설정 가능합니다.
- ⑥ 평균 처리: 평균 처리 허용 여부를 선택합니다. 평균 처리를 허용하면 설정 횟수 또는 설정 시간 동안 A/D 변환을 실행하여 누적된 합에 대한 평균 값을 CPU 에 저장합니다.
 - 횟수 평균: 평균값에 설정된 횟수 동안 A/D 변환을 실행한 후 평균값을 계산하여 저장합니다.
 - 시간 평균: 평균값에 설정된 시간 동안 A/D 변환을 실행한 후 평균값을 계산하여 저장합니다.

3. 변수 자동 등록

 XG5000 편집 메뉴에서 특수/통신모듈 변수 자동 등록을 선택하면 오른쪽과 같은 메시지가
 나타납니다. 메시지 창에서 '예'를 선택하면 I/O 파라미터에 등록된 특수 모듈에 따라 U 디바이스에 변수 및 설명문이 자동으로 등록됩니다.

② XGR PLC 의 경우 "특수/통신 모듈 변수 자동 등록"을 실행한 XG5000 프로젝트 창에서 글로벌/직접변수를 선택하고 글로벌/직접변수 창에서 글로벌 변수를 선택하면 등록된 변수 및 설명문을 확인 할 수 있습니다. 프로그램에서 이 변수를 사용하기 위해서는 로컬 변수로 전달 한 후 사용해야 합니다.

| V | ▼ 글로벌 변수 ┃ 직접 변수 설명문 ┃ () 플래그 ┃ | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------|----------|------------|---------|---------|----------|-----|-----|-----------------------|
| | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기 값 | 리테 인 | 사용 유무 | EIP | HMI | 설명문 |
| 39 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.167 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널7 입력단선검출 |
| 40 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.343 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널7 경보 하한 |
| 41 | VAR_GLOBAL | _0002 | ARRAY[0. | %UXO.2.16 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널별 운전중 |
| 42 | VAR_GLOBAL | _0002 | ARRAY[0. | %UW0.2.2 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널별 변환값 |
| 43 | VAR_GLOBAL | _0002 | ARRAY[0. | %UX0.2.320 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널별 경보 상한 |
| 44 | VAR_GLOBAL | _0002 | ARRAY[0. | %UX0.2.160 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널별 입력단선검출 |
| 45 | VAR_GLOBAL | _0002 | ARRAY[0. | %UX0.2.336 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 채널별 경보 하한 |
| 46 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UXO.2.0 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 모듈 에러 |
| 47 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.176 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 에러클리어요청 |
| 48 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.15 | | Г | Г | Г | Г | 아날로그입력 모듈: 모듈 Ready |

③ XGR PLC 에서 U 디바이스는 다음과 같이 표기됩니다.

4. 프로그램 작성

| XC | GF-AV8A (전압형, 8채널) | | | | | | | | ? × |
|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Γ | XGF-AV8A (전압형, 8채널) | | | | | | | | |
| | 파라이터 | 채널이 | 채널1 | 채널2 | 채널3 | 채널4 | 채널5 | 채널6 | 채널7 |
| | 📄 운전 채널 | 운전 🚽 | 정지 |
| | 📄 입력 전압(전류) 범위 | 1~5V |
| | 출력 데이터 타입 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 |
| | 📃 필터 처리 | 금지 |
| | 필터 상수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 📄 평균 처리 | 금지 |
| | 📄 평균 방법 | 횟수평균 |
| | 평균값 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | , | - | | | | | | 확인 | 취 소 |

7장. Analog 출력 모듈

7.1 XGT 아날로그 출력 모듈 종류 및 특성

| | | XGF-DC4A | XGF-DC8A | XGF-DC4S | XGF-DV4A | XGF-DV8A | XGF-DV4S | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--|--|
| 아날로그 즭 | ^돌 력 범위 | | | | DC 1 ~ 5V | | | | |
| | | | DC 4 ~ 20 mA | | | DC 0 ~ 5V | | | |
| | | | DC 0 ~ 20 mA | | | DC 0 ~ 10V | | | |
| | | | | | | DC -10 ~ 10V | | | |
| 부하 저항 600Ω 이하 550Ω 이 | | | | 600Ω 이하 | | 1 kΩ이상 | | | |
| 최대 분해 | 5 | | | 1/16 | 5,000 | | | | |
| 디지털 | 무부호 정수 | | | 0 ~ 1 | 6,000 | | | | |
| 입력 | 유부호 정수 | -8,000 ~ 8,000 | | | | | | | |
| | 정규값 | | 4 000 20 000 | | | 1,000 ~ 5,000 | | | |
| | | | 4,000 ~ 20,000 | | | 0 ~ 5,000 | | | |
| | | | 0~20,000 | | | 0 ~ 10,000 | | | |
| | | | | | -10,000 ~ 10,000 | | | | |
| | 백분위 | | | 0 ~ 1 | 0,000 | | | | |
| 변환 속도 | | 250µs/채널 | | | 10ms/4채널 | | | | |
| 절연 | | 채널 간 | 비절연 | 채널 간 절연 | 채널 간 | 채널 간 절연 | | | |
| 부가 기능 | | 비상 출력 | | 비상 출력 변화율 제어 출력 제한 | 비상 출력 | 비상 출력 변화율 제어 출력 제한 | | | |

(XGF-DC8A) (XGF-DV4S) (XGF-AH6A) (XGF-DC4H)

7.2 XGT 아날로그 출력 모듈 배선

1. XGF-DV4A

2. XGF-DC4A

7.3 XGT 아날로그 출력 모듈 운전 설정

운전 설정 순서

1. I/O 동기화

① XG5000의 온라인 메뉴의 모드 전환을 눌러 PLC를 STOP 모드로 전환합니다.

② XG5000 온라인 메뉴에서 I/O 정보를 선택합니다.

③ I/O 정보 창에서 I/O 동기화 버튼을 선택합니다. I/O 동기화 버튼을 선택하면 오른쪽의 메시지가 나타납니다. 메시지 창에서 '예'를 선택하면 XG5000에서 읽어 온 I/O 정보를 I/O파라미터에 저장합니다.

| 1/0 정보 | | | ? × | |
|----------------------------|--|-------------|-----|---|
| 베이스 모듈 정보 | 슬롯 I/O 정보 | | | |
| ☐ 田 田 △ 00 ☐ ● 田 이 △ 01 | 会戻 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 | 모듈 | | XG5000 PLC의 I/O 파라미터를 실제 설치된 모듈로 덮어씁니다. 모듈이 다를 경우 상세 파라미터는 초기화 됩니다. 계속 하시겠습니까? |
| 🗖 존재하는 베이스만 표시 | , /0 동기화(S) | 상세 정보(D) 확인 | 취소 | 예(Y) 아니요(N) |

2. I/O 파라미터 설정

① I/O 파라미터에서 등록된 모듈을 더블 클릭 하면 모듈 운전 파라미터 설정 창이 나타납니다.

| 프로젝트 ▼ ₽ × | 모든 베이스] 설정된 베이스] | 적: | 용 소비 전류 | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------|----|-------|
| ⊿ • खुफ़ qwer * | | 슬롯 | 모듈 | 설명 | 입력 필터 |
| ▲ 헬륨 네트워크 구성 | ┃ | | | | |
| | | 1 | | | |
| ⊿ @ NewPLC(XGR-CPUH)-오프라인 | ····· 신 , 슬롯 02 : XGF-DC8A (전 | 2 | XGF-DC8A (전류형, 8채널) 🔳 | | - |
| | 슬롯 03 : 디폴트 | 3 | · | | |
| ⊿ 🐼 파라미터 | | 4 | | | |
| [@] 기본 파라미터 | ┃ | 5 | | | |
| ····[펜] I/O 파라미터 | | 6 | | | |
| | 슬롯 07 : 디폴트 | 7 | | | |
| ▲···································· | 슬롯 08 : 디폴트 | 8 | | | |
| 🔊 📶 사용자 평성/평성블로 | | 9 | | | |
| | ┃ | 10 | | | |
| 💩 라이브러리 | 슬롯 11 : 디폴트 ↓ | 11 | | | |

| XGF-DC8A (전류형 | 명, 8채널) | | | | | | | | ? × |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| XGF-DC8A (전 | 류형, 8채널) | | | | | | | | |
| 파라이 | 미터 | 채널이 | 채널1 | 채널2 | 채널3 | 채널4 | 채널5 | 채널6 | 채널7 |
| 문전 | !채널 | 정지 👻 | 정지 |
| 📄 출력 전압 | (전류) 범위 | 4~20mA |
| 입력 데이 | I터 타입 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 |
| 📄 채널 🗄 | 출력상태 | 이전값 | 미전값 | 이전값 | 이전값 | 이전값 | 이전값 | 미전값 | 미전값 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 확인 | 취 소 |
| | | | | | | | | | |

- ② 운전 채널: 각 채널 별로 운전 및 정지를 선택할 수 있습니다. 빠른 변환을 위해서는 실제 사용하는 채널만 운전으로 선택합니다.
- ③ 출력 범위 선택: 각 채널 별로 전류 출력의 경우 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA 를 선택할 수 있습니다.
- ④ 입력 데이터 타입: 각 채널 별로 0 ~ 16,000, -8,000 ~ 8,000, 정규값, 0 ~ 10,000(%)를 선택할 수 있습니다.
 - 0 ~ 16,000: 출력 범위 최소 아날로그 신호를 출력 하고자 할 때 0, 출력 범위 최대 아날로그 신호를 출력 하고자 할 때 16,000을 CPU에서 모듈로 전송합니다.
 - -8,000 ~ 8,000: 출력 범위 최소 아날로그 신호를 출력 하고자 할 때 -8,000, 출력 범위 최대 아날로그 신호를 출력 하고자 할 때 8,000을 CPU에서 모듈로 전송합니다.
 - 정규값: 출력 범위 선택에 따라 선택하는 범위가 달라집니다. 예를 들어 출력 범위가 0 ~ 10V로 선택되었을 때 정규값에서 선택할 수 있는 입력 데이터 범위는 0 ~ 10,000이 되며, 4.5V를 출력 하고자 할 때 CPU에서 4,500을 모듈로 전송합니다.
 - 0 ~ 10,000(%): 소수점 2자리가 포함된 출력 범위의 백분율 데이터가 CPU에서 모듈로 전송됩니다. 예를 들어 출력 범위가 0 ~ 10V로 선택되었을 때 5V를 출력하고자 한다면 CPU에서 5,000을 모듈로 전송해 주어야 합니다.
- . ⑤ 채널 출력 상태 설정: 아날로그 출력은 CPU 에서 모듈로 출력 데이터를 전송한 뒤 출력 상태 설정 비트를 ON 시켜 주어야 아날로그 신호를 출력합니다. 채널 출력 상태는 출력 설정 상태 설정 비트가 OFF 되었을 때 출력 데이터를 설정합니다.
 - 이전값: 채널 출력 상태 설정 비트가 ON 되었을 때 마지막으로 출력했던 값을 출력합니다.
 - 최소값: 출력 범위의 최소값을 출력합니다.
 - 중간값: 출력 범위의 중간값을 출력합니다.
 - 최대값: 출력 범위의 최대값을 출력합니다.

3. 변수 자동 등록

 XG5000 편집 메뉴에서 특수/통신모듈 변수 자동 등록을 선택하면 오른쪽과 같은 메시지가
 나타납니다. 메시지 창에서 '예'를 선택하면 I/O 파라미터에 등록된 특수 모듈에 따라 U 디바이스에 변수 및 설명문이 자동으로 등록됩니다.

② XGR PLC 의 경우 "특수/통신 모듈 변수 자동 등록"을 실행한 XG5000 프로젝트 창에서 글로벌/직접변수를 선택하고 글로벌/직접변수 창에서 글로벌 변수를 선택하면 등록된 변수 및 설명문을 확인 할 수 있습니다. 프로그램에서 이 변수를 사용하기 위해서는 로컬 변수로 전달 한 후 사용해야 합니다.

| V | ▼ 글로벌 변수 ▶ 직접 변수 설명문 ♥ 플래그 | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------|-----------|---------|---------|----------|-----|-----|-----------------------|
| | 변수 종류 | 변수 | 타입 | 메모리 할당 | 초기 값 | 리테 인 | 사용 유무 | EIP | HMI | 설명문 |
| 16 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.35 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널3 출력상태설정 |
| 17 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.20 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널4 운전중 |
| 18 | VAR_GLOBAL | _0002 | INT | %UW0.2.7 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널4 입력값 |
| 19 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.4 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널4 에러 |
| 20 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.36 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널4 출력상태설정 |
| 21 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.21 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널5 운전중 |
| 22 | VAR_GLOBAL | _0002 | INT | %UWO.2.8 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널5 입력값 |
| 23 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.5 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널5 에러 |
| 24 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.37 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널5 출력상태설정 |
| 25 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.22 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널6 운전중 |
| 26 | VAR_GLOBAL | _0002 | INT | %UWO.2.9 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널6 입력값 |
| 27 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UXO.2.6 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널6 에러 |
| 28 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.38 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널6 출력상태설정 |
| 29 | VAR_GLOBAL | _0002 | BOOL | %UX0.2.23 | | | | | | 아날로그출력 모듈: 채널7 운전중 |

③ XGR PLC 에서 U 디바이스는 다음과 같이 표기됩니다.

4. 프로그램 작성

| X | 3F-DC8A (전류형, 8채널) | | | | | | | | ? × |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | XGF-DC8A (전류형, 8채널) | | | | | | | | |
| | 파라미터 | 채널이 | 채널1 | 채널2 | 채널3 | 채널4 | 채널5 | 채널6 | 채널7 |
| | 📄 운전 채널 | [운전 - ▼ | 정지 |
| | 📄 출력 전압(전류) 범위 | 4~20mA |
| | 입력 데이터 타입 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 | 0~16000 |
| | 📄 채널 출력상태 | 미전값 | 이전값 | 미전값 | 미전값 | 미전값 | 이전값 | 이전값 | 이전값 |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | 확인 | 취 소 |

| 10 | *UXO.2.0 - / 마날로그출 력 모듈: 채널이에러 | XUXO.2.15 나날로그출 력 모듈: 모듈 Ready | XUX0.2.16 나날로그출 력 모듈: 채널이 운전중 | XUX0.2.32 다날로그출 력 모듈: 채널0 출력상태설 정 | -EN | MOVE ENO- | |
|----------|--|---|---|--|-----|--------------|--|
| L1 L2 | | | | %K₩40 PID 출력값 (MV) - 블록0 루프00 | -IN | OUT_ | *UW0.2.3 아날로그출 력 모듈: 채널0 입력값 |

8장. PID 제어

8.1 PID 제어의 정의

PID 제어란 제어 대상의 상태를 설정된 값(목표값)으로 유지하기 위하여 검출부 에서 측정된 값(현재값) 과 미리 설정한 목표값을 비교하여 두 값 사이에 오차가 존재하는 경우 제어기가 이 오차를 없애기 위해 출력(제어 신호)을 조정하여 현재값이 목표값에 도달하도록 하는 제어 방법 입니다.

8.2 PID 제어 관련 기본 용어

(1) SV: 제어 대상이 도달해야 할 목표 상태

- (2) T_s(Ts): 샘플링 타임 (제어주기)
- (3) K_p(Kp): 비례 계수
- (4) T_i(Ti): 적분 시상수
- (5) T_d(Td): 미분 시상수
- (6) PV: 현재 제어 대상의 상태, 센서를 통해 검출
- (7) ERR: 현재 제어 대상의 오차, (SV PV) 로 표현
- (8) MV: 제어 입력 또는 제어기 출력
- (9) MV_p(MVp): MV 의 비례 성분
- (10) MV_i(MVi): MV 의 적분 성분
- (11) MV_d(MVd): MV 의 미분 성분

8.3 PID 제어 연산식

$$E = SV - PV$$

$$MV_p = K_pE$$

$$MV_i = \frac{K_p}{T_i} \int E dt$$

$$MV_d = K_p T_d \frac{dE}{dt}$$

$$MV = MV_p + MV_i + MV_d$$

8.4 XGR 내장 PID 특징

- (1) 최대 256루프 (8블록X32루프) 제어 가능
- (2) 0.1ms ~ 65535.5ms 까지 0.1ms 단위로 제어 주기 설정 가능
- (3) 정동작 및 역동작 프로세스 제공
- (4) 이중 안티 와인드업 기능을 통해 PID 제어의 안전성을 높였습니다.
- (5) 범프리스 기능을 통해 수동 제어에서 자동 제어로 전환 시 제어 안전성을 높였습니다.
- (6) 오토 튜닝 기능을 통해 자동으로 PID 게인 값 튜닝이 가능합니다.
- (7) PID 모니터를 통해 PID 파라미터 들을 쉽게 모니터링 할 수 있습니다.

8.5 PID 제어 플래그

| K 디바이스 영역 | 심볼 | 타입 | 내용 |
|------------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| %KX[0+1050B+L] | _PID[B]_[L]MAN | BIT | PID 출력 선택 (0:자동, 1:수동) |
| %KX[32+1050B+L] | _PID[B]_[L]PAUSE | BIT | PID 일시정지 (0: STOP/RUN 1:PAUSE) |
| %KX[64+1050B+L] | _PID[B]_[L]REV | BIT | PID 동작 선택(0:정, 1:역) |
| %KX[96+1050B+L | _PID[B]_[L]AW2D | BIT | PID Anti Wind-up2 금지 (0:동작, 1:금지) |
| %KX[128+1050B+L] | _PID[B]_[L]REM_RUN | BIT | PID 리모트(HMI) 실행 비트 (0:STOP, 1:RUN) |

| K 디바이스 영역 | 심볼 | 타입 | 내용 |
|-------------------|---------------------|------|--|
| %KX[160+1050B+L] | _PID[B]_[L]P_on_PV | BIT | PID 비례 계산 소스 선택(0:ERR, 1:PV) |
| %KX[192+1050B+L] | _PID[B]_[L]D_on_ERR | BIT | PID 미분 계산 소스 선택(0:PV, 1:ERR) |
| %KX[224+1050B+L] | _PID[B]_[L]AT_EN | BIT | PID 오토튜닝 설정 (0:Disable, 1:Enable) |
| %KX[256+1050B+L] | _PID[B]_[L]MV_BMPL | BIT | PID 모드 전환(A/M)시 MV 비충격 변환 (0:Disable, 1:Enable) |
| %KW[24+1050B+32L] | _PID[B]_[L]SV | INT | PID 목표값 (SV) |
| %KW[25+1050B+32L] | _PID[B]_[L]T_s | WORD | PID 연산 주기 (T_s)[0.1msec] |
| %KD[13+525B+16L] | _PID[B]_[L]K_p | REAL | PID P - 상수 (K_p) |
| %KD[14+525B+16L] | _PID[B]_[L]T_i | REAL | PID I - 상수 (T_i)[sec] |
| %KD[15+525B+16L] | _PID[B]_[L]T_d | REAL | PID D - 상수 (T_d)[sec] |
| %KW[32+1050B+32L] | _PID[B]_[L]d_PV_max | WORD | PID PV 변화량 제한 |
| %KW[33+1050B+32L] | _PID[B]_[L]d_MV_max | WORD | PID MV 변화량 제한 |
| %KW[34+1050B+32L] | _PID[B]_[L]MV_max | INT | PID MV 최대값 제한 |
| %KW[35+1050B+32L] | _PID[B]_[L]MV_min | INT | PID MV 최소값 제한 |
| %KW[36+1050B+32L] | _PID[B]_[L]MV_man | INT | PID 수동 출력 (MV_man) |

| %KW[38+1050B+32L] | _PID[B]_[L]PV | INT | PID 현재값 (PV) |
|-------------------|----------------------------|------|------------------------|
| %KW[39+1050B+32L] | _PID[B]_[L]PV_old | INT | PID 이전 현재값 (PV_old) |
| %KW[40+1050B+32L] | _PID[B]_[L]MV | INT | PID 출력값 (MV) |
| %KW[41+1050B+32L] | _PID[B]_[L]MV_BMPL_ val | WORD | PID 비충격 동작 메모리 |
| %KD[21+525B+16L] | _PID[B]_[L]ERR | DINT | PID 제어 에러값 |
| %KW[50+1050B+32L] | _PID[B]_[L]DB_W | WORD | PID 데드밴드 설정 (안정화 후 동작) |

(1) _PID[B]_[L]REV (PID REVerse operation)

데이터 단위: BIT / 초기값: Off(정동작)

제어 시스템이 Forward 시스템인지 또는 Reverse 시스템인지 설정합니다.

1) 정동작(Forward): 현재값이 목표값 보다 작은 상태에서 현재값을 목표값으로 제어 하는 동작입니다.

(<mark>난방, Heating</mark>)

2) 역동작(Reverse): 현재값이 목표값 보다 큰 상태에서 현재값을 목표값으로 제어 하는 동작입니다.

(<mark>냉방, Cooling</mark>)

(2) _PID[B]_[L]AW2D (PID Anti Wind-up 2 Disable)

데이터 단위: BIT / 초기값: Off(Enable)

사용자가 원치 않는 경우 본 비트를 On 하게 되면 Anti Wind-up2 기능을 비활성화합니다. Anti Wind-up 1 과 Anti Wind-up 2 두 가지 Wind-up 방지 기능은 기본적으로 동작합니다. Anti Wind-up 1 은 I 제어, PI 제어, ID 제어 및 PID 제어 즉 I 가 포함되는 제어 시에 모두 작동되며 해제할 수 없습니다. 작동 원리는 MVi(적분항 결과)를 _PID[B]_[L]MV_max, _PID[B]_[L]MV_min 으로 제한해 주는 것입니다. 한편 Anti Wind-up 2 는 MVp(비례항 결과)와 유기적으로 연결됩니다. 시스템의 에러가 커서 MVi 및 MVd의 값과 상관 없이 MVp 만으로도 MV 가 ±(_PID[B]_[L]MV_max)에 도달하는 경우 MVi는 계산을 진행하지 않고 이전의 값을 유지합니다. 따라서 에러가 큰 경우에는 적분이나 미분이 아닌 MVp 만으로 PV 를 SV(동작점) 근처로 유도한 후 I 제어를 수행하여 MVi 에 과도한 값이 쌓이는 것을 방지합니다. Anti Wind-up 2 는 공통 비트 영역상의 _PID[B]_[L]AW2D 비트를 On 하면 사용자가 임의로 동작을 해제할 수 있습니다.


(3) _PID[B]_[L]AT_EN (PID Auto-tuning enable)

데이터 단위: BIT / 초기값: Off(Disable)

해당 PID 루프를 Auto-tuning(이하 AT)합니다. AT 를 통해서 시스템의 대략의 T_s(연산주기)와 K_p, T_i, T_d (PID 게인값)를 찾아 줍니다.

AT 에 앞서 설정해 줘야 할 값은 _PID[B]_[L]MV_min, _PID[B]_[L]MV_max, _PID[B]_[L]AT_HYS_val, _PID[B]_[L]AT_SV 이며 AT 기능은 이 값들을 토대로 MV 를 _PID[B]_[L]MV_max, _PID[B]_[L]MV_min 와 같이 순서대로 3 번에 걸쳐 설정하여 구동 시킨 후 반복적인 시스템의 상태(PV) 반응을 보고 시스템의 상태(PV)가 AT 목표값(AT_SV)에 이르는 시간 및 진동 정도를 측정하여 그에 맞는 _PID[B]_[L]T_s, _PID[B]_[L]K_p, _PID[B]_[L]T_i 및 _PID[B]_[L]T_d 를 계산합니다.

오토튜닝은 이러한 일련의 작업이 종료되는 순간에 계산된 _PID[B]_[L]T_s, _PID[B]_[L]K_p, _PID[B]_[L]T_i 및 _PID[B]_[L]T_d 를 각각의 위치에 자동으로 대입 시키기 때문에 이전에 사용하던 _PID[B]_[L]T_s, _PID[B]_[L]K_p, _PID[B]_[L]T_i 및 _PID[B]_[L]T_d 는 소멸되므로 주의하시기 바랍니다.



<Auto-tuning 진행 그래프>

(4) _PID[B]_[L]MV_BMPL (PID MV Bumpless changeover)

```
데이터 단위: BIT / 초기값 : Off(Disable)
```

해당 PID 루프가 수동 출력 모드에서 자동 출력 모드로 전환 하는 순간 MV가 매끄럽게 이어지도록 알맞은 MV 값을 연산을 통해 예를 들어 수동 출력값이 1000 이고 자동출력으로 전환 할 경우 2000 의 값을 출력해야 하는 상황이라고 가정하면, 구동기 입장에서 1000 이라는 값을 받아서 시스템을 구동 하다가 모드 전환 순간에 2000 이라는 값을 순간적으로 받게 됩니다. 이 때 해당 비트가 On 상태라

면,

해당 PID 루프는 모드 전환 순간에 1000을 출력하고 점차적으로 매끄럽게 증가해서 2000을 출력 합니다.



(5) _PID[B]_[L]DB_W (PID DeadBand Width)

데이터 단위: WORD, 설정범위 [0~5000] 해당 루프의 불감대(Deadband) 를 설정합니다. 양의 값으로만 설정되며, SV위아래로 설정값 만큼의 영역에서 동작합니다.즉, PV가 [SV - DB_W] ~ [SV + DB_W] 구간에 들어오면 PV값에 SV을 대입(외부에서 확인 불가)합니다. 이 값을 0으로 설정하면 해당 기능이 동작하지 않습니다. 불감대 기능은 시스템의 제어 시 PV가 SV 에 충분히 접근해서 더 이상의 작은 상태 변화에 따른 세부 출력 변화를 없애고자 할 경우 사용합니다. PID 제어 시 DB_W 에 값을 입력하면 SV의 상하에 해당 값 만큼의 불감대가 형성됩니다. 제어 중 PV가 SV를 추종하여 불감대 안쪽으로 진입 시 강제적으로 ERR 는 0으로 계산되며 PV가 계속해서 이 구간 안에 있는 한 MV의 변화가 멈춥니다. 즉, 안정화 구간에서 제어기를 잠시 멈추는 것과 같은 기능이며 이를 통해 안정화 동작 시 구동기가 균일한 입력을 받아 무리가 가지 않게 도와 줍니다. 시스템이 불감대로 설정 할 영역 안에서 충분히 안정화 된 후 사용하는 것을 권장합니다. 그 이유는 불감대 밖에서 안으로 진입 시 제어기는 일시적인 출력 과도 현상을 겪기 때문입니다

(6) _PID[B]_[L]AT_HYS_val (PID Auto-tuning Hysteresis value)

데이터 단위: INT [-32768 ~ 32767] 해당 루프의 AT시 알맞은 방향성 불감대를 설정합니다.



1) Hysteresis Value = 0 경우

2) Hysteresis Value ≠ 0 경우





(7) _PID[B]_[L]STATE (PID STATE)

데이터 단위: WORD [h00 ~ hff] 또는 BIT 해당 루프의 상태 또는 이상 상태를 표시합니다. 각각의 비트 별로 의미를 갖습니다. WORD 의 전체 비트 중 일부 비트는 사용되지 않습니다. STATE 는 해당 동작이 일어난 순간에만 On 되고 해당 동작이 해제되면 다시 Off 로 복귀합니다.

PID[B][L]ALARM 0: T_s 설정이 너무 작아서 연산을 건너뛰는 중 임을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 1: K_p 값이 0 임을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 2: PV 변화량이 제한되고 있음을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 3: MV 변화량이 제한되고 있음을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 4: MV 최대값이 제한되고 있음을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 5: MV 최소값이 제한되고 있음을 알립니다. _PID[B]_[L]ALARM 6: AT 중 비정상적으로 취소되었음을 알립니다.

PID[B][L]STATE 0: PID 연산이 이루어 지고 있음을 알립니다. (PLC 런 인 경우 유효) _PID[B]_[L]STATE 1: PID AT 가 수행 중 임을 나타냅니다. _PID[B]_[L]STATE 2: PID AT 가 완료되었음을 알립니다. _PID[B]_[L]STATE 3: PID 가 _PID[B]_[L]REM_RUM 비트에 의해서 리모트 동작 중 임을 나타냅니다. _PID[B]_[L]STATE 4: PID 모드가 수동 출력모드 임을 나타냅니다. _PID[B]_[L]STATE 5: PID 루프가 캐스케이드에 속해 있음을 나타냅니다. _PID[B]_[L]STATE 6: PID 루프가 캐스케이드 마스터 루프임을 알립니다. _PID[B]_[L]STATE 7: PID 연산 중 Anti Wind-up 이 동작 중 임을 알립니다.



8.6 PID 제어 흐름도





8.7 PID 제어 프로그램

1. PID 제어 시스템 프로그램(아날로그 입출력 모듈 연결)



| | XMW13 PV 변화량 제한값 입력 -IN OUT- PV_max PID PV 변화량 제한 - 블록0 투표00 |
|------|--|
| | |
| | EN MOVE ENO- |
| L19 | XMW14 IN OUT PID0_00d_ MY_max MV 변화량 제한값 IN OUT MY_max IDE MY 비한고값 IDE MY IDE MY 변화량 제한 - 其宮0 |
| | |
| L21 | EN MOVE ENO- |
| 122 | XMW15 -IN OUT PID0_00MY max MV 침법값 -IN OUT max PID MV max MV 침법값 |
| L23 | |
| 124 | EN MOVE ENO- |
| 125 | XMW16 -IN OUT -PID0_00MV _min MV 칩술값 -IN OUT - min PID MV _min MV 칩술 - = - = |
| 128 | |
| 1.27 | EN MOVE ENO- |
| 128 | XM₩17 -IN OUT -PID0_000B 불감대 설정 PID 데드밴드 설정 (안정화 후 동작) - 블록0 |
| 129 | |

L15



EN MOVE ENO-



130

L31

%MX2



_PID0_00T_

MOVE

EN









2. 시뮬레이션 프로그램

(1) 비례 제어(P 제어)

PID 제어에서 비례항은 에러에 비례 계수를 곱한 형태로 작용하며, MV 는 비례항 연산 MV_p 만으로 구성됩니다. 비례 계수는 사용자가 시스템에 따라서 알맞게 맞춰 주어야 하며, 크게 설정할수록 에러 에 민감해 집니다. P제어를 사용하게 되면 PV는 SV에 근접하기는 하지만 영구적으로 SV에 도달할 수 없습니다. PV가 안정화된 상태에서 SV와 PV의 차이를 잔류 편차라고 하며, P제어에서는 영구적인 잔류 편차가 존재하게 됩니다. 이와 같은 P 제어기가 가지는 잔류 편차라는 특성을 보완하기 위해서 PI 제어를 사용합니다.



(2) 비례,적분 제어(PI 제어)

PI(비례-적분)제어에서 PID의 출력값인 조작값(MV)은 비례항과 적분항의 합으로 계산됩니다. 비례항의 단점인 잔류 편차를 줄이기 위해 PI 제어에서는 에러를 적분하여 사용합니다. 에러가 일정하더라도 에러가 소멸할 때까지 에러를 적분하면 시간이 지날수록 적분량이 쌓이게 됩니다. 따라서 P 제어의 잔류 편차 특성을 보완하기 위해서 PI 제어기를 사용할 수 있습니다. 주의할 점은 적분 시상수 Ti 는 적분항의 분모이기 때문에 Ti 의 값이 작을수록 적분 효과가 크게 나타난다는 것입니다. 다음의 그래프는 앞서 설명한 P 제어 적용 시스템을 그대로 PI 제어 수행한 결과 입니다.



(3) 비례,적분,미분 제어(PID 제어)

PID 제어는 PI 제어에 미분 효과를 추가하여, PI 제어 시의 진동을 완화 시켜 줍니다. 미분 효과는 시스템의 에러 수치와는 상관없이 이전 상태와 현재의 상태를 비교하여 단지 시스템의 상태가 변할 때 동작합니다. 하지만 시스템의 센서 측의 PV 측정 신호가 깨끗하지 않고 불확실한 노이즈가 섞인 경우에는 원치 않는 미분 효과가 발생하여 히터나 펌프 등의 불안정한 동작을 야기하기도 합니다. 따라서 시스템의 노이즈 만큼의 작은 변화에는 미분 효과가 발생하지 않도록 센서 입력측에 필터를 설치 해 주고 일반적으로 미분 계수 또한 작게 설정합니다. 실제 시스템의 경우 0.001 ~ 0.1 정도로 사용하는 것이 보통입니다.



(4) 프로그램 (PID 모니터 활용)

아래와 같이 프로그램을 작성한 후 시뮬레이터를 시작합니다.





PID 모니터 창을 열어 아래와 같이 기본 설정 파라미터들을 설정 후 PLC 쓰기를 수행합니다.



제어주기를 500ms(5000) 으로 설정합니다. 다음으로 Kp(비례계수) 값을 0.6 으로 설정한 뒤 PIDRUN 을 동작 시킵니다. 시스템(PV)이 목표값(SV)에 도달하지 못하고 일정한 잔류편차가 발생한 것을 확인할 수 있습니다.





잔류편차를 제거하기 위해 Ti(적분계수) 값을 4로 설정합니다. 시스템이 목표값으로 점점 다가가는 것을 확인할 수 있습니다.



이번에는 시스템이 목표값에 좀 더 빨리 도달할 수 있도록 Kp 값을 0.6 → 0.8 으로 변경해 보겠습니다. 도달 시간이 이전보다 빨라 졌지만 초기에 시스템의 상태가 불안정해 졌습니다.





초기 불안정한 시스템을 안정시키기 위해 Td(미분계수) 값을 0.00008으로 설정하였습니다. 그 결과 초기 시스템이 안정화 되었습니다.



3. PWM 제어 프로그램

예를 들어 온도를 제어하는 시스템에서 전기 히트를 이용하여 가열하는 경우 아날로그 출력을 이용하여 제어 할 수 없습니다. 이 경우 전기 히트에 공급되는 전기를 ON/OFF 시간을 제어 함으로써 PID 제어를 구현 할 수 있습니다. PID 연산의 결과인 MV를 ON/OFF 시간 제어로 변경하는 것을 PWM 제어라고 합 니다. XGR PLC에서 직접적으로 PWM 출력을 지원하지 않지만 프로그램을 이용하여 PWM 제어를 구현 할 수 있습니다.



PLC-XGR 일반







부록1. XGR 시스템 플래그

1. 사용자 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | באש | 내용 | 설명 |
|----------|----------|------|-----|------------------------|---|
| %FX6144 | _T20MS | BOOL | - | 20ms 클럭 | 사용자 프로그램에서 사용할 수 있는 클럭 신호로 반주 |
| %FX6145 | _T100MS | BOOL | - | 100ms 클럭 | 기 마다 ON/OFF 만전됩니다. 스캔종료 후에 신호반전을 처리하므로, 프로그램수행 |
| %FX6146 | _T200MS | BOOL | - | 200ms 클럭 |] 시간에 따라 클럭 신호가 지연 또는 왜곡될 수 있으므로, _ 스케 시가보다 추분히 기 클럭을 사용해야한니다. |
| %FX6147 | _T1S | BOOL | - | 1 초 클럭 | 클릭 신호는 초기한 프로그램 시작시, 스캔 프로그램 |
| %FX6148 | _T2S | BOOL | - | 2 초 클럭 | 시작시에 이미에서 시작합니다.] |
| %FX6149 | _T10S | BOOL | - | 10 초 클럭 | 50% 50% |
| %FX6150 | _T20S | BOOL | - | 20 초 클럭 | |
| %FX6151 | _T60S | BOOL | - | <mark>60 초 클럭</mark> | |
| %FX6153 | _ON | BOOL | - | 상시 On | 사용자 프로그램 작성시 사용할 수 있는 상시 On 플래그 |
| %FX6154 | _OFF | BOOL | - | 상시 Off | 사용자 프로그램 작성시 사용할 수 있는 상시 Off 플래그 |
| %FX6155 | _10N | BOOL | - | 첫 스캔 <mark>On</mark> | 운전시작후 첫 스캔 동안만 On 되는 플래그 |
| %FX6156 | _1OFF | BOOL | - | 첫 스캔 Off | 운전시작후 첫 스캔 동안만 Off 되는 플래그 |
| %FX6157 | _STOG | BOOL | - | 스캔 반전 (scan toggle) | 사용자 프로그램 수행시 매 스캔마다On/Off 반전 되는 플래그(첫스캔On) |
| %FX6163 | _ALL_OFF | BOOL | - | 전 출력 Off OUTOFF | 평션이 동작하여 모든 출력이 Off일 경우 On |
| %FX30720 | _RTC_WR | BOOL | 가능 | RTC 에데이터쓰기 | RTC 에 데이터 쓰고 읽어오기 |
| %FX30721 | _SCAN_WR | BOOL | 가능 | 스캔 값 초기 화 | 스캔 값 초기화 |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | <u></u> ≁7I | 내용 | 설명 |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--|
| %FX30722 | _CHK_ANC _ERR | BOOL | 가능 | 외부 기기 중고장 검출 요청 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기 중고장 (에러)을 검출 요청하는 플래그 |
| %FX30723 | _CHK_ANC _WAR | BOOL | 가능 | 외부 기기 경고장검 출 요청 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기 경고장 (경고)을 검출 요청하는 플래그 |
| %FX30724 | _MASTER_CHG | BOOL | 가능 | 마스터/스탠바이 전환 | 마스터/스탠바이를 전환하고자할 때 사용 할 수 있는 플래그 |
| %FW3860 | _RTC_TIME _USER | ARRAY [07] OF BYTE | 가능 | 설정하고자하는시간 | 사용자가시간을 설정하는 플래그 (년도,윌,일,시,분,초,요일,년대 설정 가능) |



2. 시스템 에러 대표 플래그

(1) 마스터 CPU 시스템 에러 대표 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|----------|-----------|-------|-----------|--------------------|--|
| %FD65 | _CNF_ER | DWORD | 대표 키워드 | 시스템의 에러 (중고장) | 아래와 같은 운전중지 고장관련 에러 플래그들을 일괄 취급합니다. |
| %FX2081 | _IO_TYER | BOOL | BIT 1 | 모듈 타입 불일치에 러 | 각 슬롯의 № 구성 파라미터와 실제 장착모듈의 구성 이 서로 다른 경우 또는 특정 모듈이 장착될 수 없는 슬롯에 장착된 경우 이를 검출하여 표시하는 대표 플래그 (_IO_TYER_N, _IO_TYERR[n] 참조) |
| %FX2082] | _IO_DEER | BOOL | BIT 2 | 모듈 착탈 에 러 | 운전 중 각 슬롯의 모듈 구성이 달라질 경우 이를 검 출하여 표시하는 대표 플래그 (_IO_DEER_N,_IO_DEERR[n] 참조 |
| %FX2083 | _FUSE_ER | BOOL | BIT 3 | 퓨즈 단선 에러 | 각 슬롯의 모듈 중 Fuse 가 부착된 모듈의 퓨즈가 단선된 경우이를 검출하여 표시하는대표플래그 (_FUSE_ER_N,_FUSE_ERR[n] 참조) |
| %FX2086 | _ANNUM_ER | BOOL | BIT 6 | 외부기기의 중고장 검출 에러 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기의 중고장을 검출 하여 _ANC_ERR[n]에 기록한 경우 고장검출의 발생 을 표시하는 대표 플래그 |
| %FX2088 | _BPRM_ER | BOOL | BIT 8 | 기본파라미터이상 | 기본 파라미터가CPU 기종과 맞지 않게 설정된 경우 발 생 |
| %FX2089 | _IOPRM_ER | BOOL | BIT 9 | ⊮ 파라미터이상 | 10 구성 파라미터에 이상이 있습니다. |
| %FX2090 | _SPPRM_ER | BOOL | BIT 10 | 특수모듈파라미터이 상 | 특수 모듈 파라미터가비정상 |
| %FX2091 | _CPPRM_ER | BOOL | BIT 11 | 통신모듈파라미터이 상 | 통신 모듈 파라미터가비정상 |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------------|--------------------|------|--------|--------------------|---|
| %FX2092 | _PGM_ER | BOOL | BIT 12 | 프로그램에러 | 사용자가작성한프로그램에 이상이 발생한경우 |
| %FX2093 | _CODE_ER | BOOL | BIT 13 | 프로그램코드에러 | 사용자 프로그램 수행 중 해독할 수 없는 명령을 만났을 때 발생하는 에러 |
| %FX2094 | _SWDT_ER | BOOL | BIT 14 | CPU 비정상종료 | CPU 가비정상 종료로 저장된 프로그램의 파괴된 경우 또는 프로그램 수행이 불가능한 에러 |
| %FX2095 | _BASE _POWER_ER | BOOL | BIT 15 | 베이스 전원 이상 | 베이스 전원이 Off 상태 또는 전원모듈 불량일 때 발생 |
| %FX2096 | _WDT_ER | BOOL | BIT 16 | 스캔 워치독에러 | 프로그램의 스캔 타임이 파라미터에 의해 지정한 스캔지연 감시시간(Scan Watchdog Time)을 초과 했을 때 발생 |
| %FX2097 | _BASE_INFO _ER | BOOL | BIT 17 | 베이스정보이상 | 기본베이스정보가비정상일경우발생 |
| %FX2102 | _BASE_DEER | BOOL | BIT 22 | 증설 베이스착탈 에러 | 증설 베이스가착탈되었을 경우 발생 |
| %FX2103 | _DUPL_PRM _ER | BOOL | BIT 23 | 이중화 파라미터 이상 | 에러 이중화파라미터가비정상 |
| %FX2104 메인 | _INSTALL_ER | BOOL | BIT 24 | 모듈 장착 위치 에러 | 베이스에 장착할수 없는 모듈을 장착했거나 증설 베이스에 장착할수 없는 모듈을 장착했을 때 발생 |
| %FX2105 | _BASE_ID_ER | BOOL | BIT 25 | 증설 베이스중복 설정 에러 | 증설 베이스번호가중복설정되었을 경우 발생 |
| %FX2106 | _DUPL_SYNC _ER | BOOL | BIT 26 | 이중화운전동기 에러 | 마스터, 스탠바이CPU 간에 이중화동기가정상적 으로 이루 어 지지 않을 때 발생 |
| %FX2107. | _AB_SIDEKEY _ER | BOOL | BIT 27 | A/B 사이드키중복 설정에러 | 마스터, 스탠바이CPU 의 A/B 사이드 키가동일하게 설정 되었을경우발생 |



| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|-----------------|------|--------|----------------|---|
| %FX2110 | _BASE_AB _ER | BOOL | BIT 30 | 베이스비정상구성 에러 | 증설 케이블을 링 토폴로지로 구성하고, 탈락된 베이스는 정상적으로 구성한 후 재기동 하시기 바랍 니다. 탈락된 베이스 정보는 스탠바이 CPU 에러 이력을 참조 하시기 바랍니다. |
| %FX2111 | _SYS_CON _ER | BOOL | BIT 31 | 시스템 구성에러 | 비정상적인 시스템 구성 시 에러가 발생 예) - 마스터/스탠바이 One 링 또는 라인 구성 시 - 증설베이스국번 중복 또는 규격 이상의 번호설정 - 같은 베이스의 증설 드라이버의 국번이 다른 경우 |

(2) 스탠바이 CPU 시스템 에러 대표 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|------------------|-------|-----------|-------------------|---|
| %FD129 | _SB_CNF_ER | DWORD | 대표 키워드 | 시스템의 에러 (중고장) | 아래와 같은 운전중지 고장관련 에러 플래그들을 일괄 취급합니다. |
| %FX4129 | _SB_IO_TYER | BOOL | BIT 1 | 모듈 타입 불일치 에러 | 각 슬롯의 I/O 구성 파라미터와 실제 장착모듈의 구성이 서로 다른 경우 또는 특정 모듈이 장착될 수 없는 슬롯에 장착된 경우 이를 검출하여 표시하는 대표 플래그 (_SB_IO_TYER_N, _SB_IO_TYERR 참조) |
| %FX4130 | _SB_IO_DEER | BOOL | BIT 2 | 모듈 착탈 에 러 | 운전 중 각 슬롯의 모듈 구성이 달라질 경우 이를 김출하여 표시하는 대표플래그 (_SB_IO_DEER_N,_SB_IO_DEERR 참조] |
| %FX4131 | _SB_FUSE _ER | BOOL | BIT 3 | 퓨즈 단선 에러 | 각 슬롯의 모듈 중 Fuse 가 부착된 모듈의 퓨즈가 단선된 경우이를 검출 하여 표시하는 대표 플래그 |
| %FX4134 | _SB_ANNUM _ER | BOOL | BIT 6 | 외부기기의 중고장 검출에러 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기의 중고장을 검출 하여 _ANC_ERR[n]에 기록한 경우 고장검출의 발생 을 표시하는 대표 플래그 |
| %FX4136 | _SB_BPRM _ER | BOOL | BIT 8 | 기본파라미터이상 | 기본 파라미터가CPU 기종과 맞지 않게 설정된 경우 발 생 |
| %FX4137 | _SB_IOPRM _ER | BOOL | BIT 9 | ⊮ 파라미터이상 | Ю 구성 파라미터 이상 |
| %FX4138 | _SB_SPPRM _ER | BOOL | BIT 10 | 특수모듈파라미터 이 상 | 특수 모듈 파라미터가비정상 |
| %FX4139 | _SB_CPPRM _ER | BOOL | BIT 11 | 통신모듈파라미터 이상 | 통신 모듈 파라미터가비정상 |
| %FX4141 | _SB_CODE _ER | BOOL | BIT 13 | 프로그램코드에러 | 사용자 프로그램 수행 중 해 독할 수 없는 명령을 만났을 때 발생하는 에러 |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|-----------------------|------|--------|-----------------|--|
| %FX4142 | _SB_SWDT _ER | BOOL | BIT 14 | CPU 비정상종료 | CPU 가비정상 종료로 저장된 프로그램의 파괴된 경우 또는 프로그램 수행이 불가능한에러 |
| %FX4143 | _SB_BASE _POWER_ER | BOOL | BIT 15 | 베이스전원이상 | 베이스 전원이 Off 상태 또는 전원모듈 불량일 때 발생 |
| %FX4144 | _SB_WDT_ER | BOOL | BIT 16 | 스캔 워치독에러 | 프로그램의 스캔 타임이 파라미터에 의해 지정한 스캔지연 감시시간(Scan Watchdog Time)을 초과 했을 때 발생하는 에러 |
| %FX4145 | _SB_BASE _INFO_ER | BOOL | BIT 17 | 베이스정보이상 | 기본베이스정보가비정상일경우발생 |
| %FX4150 | _SB_BASE _DEER | BOOL | BIT 22 | 증설 베이스착탈 에러 | 증설 베이스가착탈되었을 경우 발생 |
| %FX4151 | _SB_DUPL _PRM_ER | BOOL | BIT 23 | 이중화 파라미터 이상 | 에러 이중화파라미터가비정상 |
| %FX4152 | _SB_INSTALL _ER | BOOL | BIT 24 | 모듈 장착 위치 에러 | 메인 베이스에 장착할수 없는 모듈을 장착했거나 증설 베 이스에 장착할 수 없는 모듈을 장착했을 때 발생 |
| %FX4153 | _SB_BASE_ID _ER | BOOL | BIT 25 | 증설 베이스중복설 정 | 에러 증설 베이스번호가 중복설정 되었을경우 발생 |
| %FX4154 | _SB_DUPL _SYNC_ER | BOOL | BIT 26 | 이중화운전동기 에러 | 마스터, 스탠바이 CPU 간에 이중화 동기가정상적 으로 이루어지지 않을 때 발생 |
| %FX4156 | _SB_CPU _RUN_ER | BOOL | BIT 28 | 스탠바이CPU 런 에러 | 마스터 CPU 의 에러로 인해 스탠바이 CPU 가 이중화 운전참여에 실패했을 경우 발생 |
| %FX4158 | _SB_BASE _AB_ER | BOOL | BIT 30 | 베이스비정상구성 에러 | 증설 케이블을 링 토폴로지로 구성하고, 탈락된 베이스는 정상적으로 구성한 후 재기동. 탈락된 베이스정보는 스탠바이 CPU 에러 이력 참조 |

3. 시스템 에러 상세 플래그

(1) 마스터 CPU 시스템 에러 상세 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | בא_ | 내용 | 설명 |
|--------|----------------------|---------------------------|-----|------------------------|---|
| %FW424 | _IO_TYERR | ARRAY [031] OF WORD | - | 모듈 타입 불일치 에러 | 모듈 타입 불일치에러가발생한해당 베이스및 슬롯을 표시 |
| %FW456 | _IO_DEERR | ARRAY [031] OF WORD | - | 모듈 착탈 에러 | 모듈 착탈 에러가발생한 해당 베이스및 슬롯을 표시 |
| %FW488 | _FUSE_ERR | ARRAY [031] OF WORD | - | 퓨즈 단선 에러 | 퓨즈 단선 에러가발생한 해당 베이스및 슬롯을 표시 |
| %FD83 | _BASE _DEERR | DWORD | - | 증설 베이스착탈 에러 | 증설 베이스탈락에러가 발생한 해당베이스를 표시 |
| %FD574 | _BASE_PO WER_FAIL | DWORD | - | 전원 모듈 에러가 발생한 베이스정보 | 전원 모듈 에러가발생한 해당 베이스를 표시 |
| %FW416 | _IO_TYER_N | WORD | - | 모듈 타입 불일치 슬롯 넘버 | 모듈 타입 불일치 에러가 발생한 슬롯의 넘버를 표시. 두 개 이상 중복 발생했을 경우는 가장 변호가 앞선 슬롯을 표시 |
| %FW417 | _IO_DEER_N | WORD | - | 모듈 착탈 슬롯 넘버 | 모듈 착탈에러가발생한 슬롯의 넘버를 표시. 두 개 미상 중복 발생했을 경우는 가장변호가앞선 슬롯을 표시. |
| %FW418 | _FUSE_ER_N | WORD | - | 퓨즈 단선 슬롯 넘버 | 퓨즈 단선 에러가 발생한 슬롯의 넘버를 표시. 두 개 미상 중복 발생했을 경우는 가장 번호가 앞선 슬롯을 표시. |

LSELECTRIC



| 주소 | 플래그명 | 타입 | <u></u> ≁7I | 내용 | 설명 |
|----------|------------------|------|-------------|------------------------|--|
| %FW1922 | _ANC_ERR | WORD | 가능 | 외부 기기의 중고장 정보 | 사용자가정의한에러의 종류를 구분하여 0 을 제외 한 값을 쓰고 외부 기기 중고장검출 요청을하면 외부기기 중고장검출에러를 발생 시킬 수 있습니다. 이 플래그를 직접 모니터링 함으로서 중고장 원인을 알 수 있습니다. |
| %FX10849 | _IO_ER_PMT | BOOL | - | IO 모듈 에러 시 운전 속행 설정 | 10 모듈 에러 시 운전 속행 설정된 경우 플래그온 |
| %FX10851 | _CP_ER_PMT | BOOL | - | 통신 모듈 에러 시 운전 속행 설정 | 통신 모듈 에러 시 운전 속행 설정된 경우 플래그 온 |
| %FX10850 | _SP_ER_PMT | BOOL | - | 특수 모듈 에러 시 운전 속행 설정 | 특수 모듈 에러 시 운전 속행 설정된 경우 플래그 온 |
| %FX10848 | _FUSE_ER _PMT | BOOL | - | 퓨즈 에러 시 운전 속행 설정 | 퓨즈 에러 시 운전 속행 설정된 경우 플래그 온 |

(2) 스탠바이 CPU 시스템 에러 상세 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | 쓰기 | 내용 | 설명 |
|--------|--------------------|-------|----|-----------------|-----------------------------------|
| %FD147 | _SB_BASE _DEERR | DWORD | - | 증설 베이스 착탈 에러 | 증설 베이스 탈락에러가 발생한해당 베이스를 표시 |
| %FW588 | _SB_IO _TYERR | WORD | - | 모듈 타입 불일치 에러 | 모듈 타입 불일치에러가 발생한 해당베이스및 슬롯을 표시 |
| %FW589 | _SB_IO _DEERR | WORD | - | 모듈 착탈 에러 | 모듈 착탈에러가발생한해당 베이스및 슬롯을 표시 |

4. 시스템 경고 대표 플래그

(1) 마스터 CPU 시스템 경고 대표 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|----------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--|
| %FD66 | _CNF_WAR | DWORD | 대표 키워드 | 시스템 경고 | 시스템의경고장상태대표플래그 |
| %FX2112 | _RTC_ER | BOOL | BIT 0 | RTC 이상 | RTC 데이터에 이상이 발생한경우 |
| %FX2114 | _BASE_EXIST _WAR | BOOL | BIT 2 | 미참가베이스존재 | 운전에 참여하지 않는 베이스 존재 경고 |
| %FX2115 | _AB_SD_ER | BOOL | BIT 3 | 운전 이상 정지 | 비정상 운전으로 인하여 정지합니다. |
| %FX2116 | _TASK_ER | BOOL | BIT 4 | 태스크총돌 | 태스크가총돌하고있습니다. |
| %FX2117. | _BAT_ER | BOOL | BIT 5 | 배터리이상 | 배터리 상태에 이상이 있습니다 |
| %FX2118 | _ANNUM _WAR | BOOL | BIT 6 | 외부기기고장 | 외부 기기의 경고장이 검출 되었습니다. |
| %FX2120 | _HS_WAR | BOOL | BIT 8 | 고속링크이상 | 고속링크파라미터이상 |
| %FX2121 | _REDUN _WAR | BOOL | BIT 9 | 이중화구성경고 | 단독 CPU 운전 모드 설정을하지 않고 이중화 구성을하지 않았을때 발생 |
| %FX2122 | _OS_VER _WAR | BOOL | BIT 10 | O/S 버전 불일치경고 | CPU,증설 매니저,증설드라이브모듈간에O/S 버진이 상이할때 발생 |
| %FX2123 | _RING_WAR | BOOL | BIT 11 | 링 토폴로지 구성 경고 | 증설 케이블연결을링 토폴로지로 구성해 주시기 바랍니다. |
| %FX2132 | _WAR_P2P | BOOL | BIT 20 | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터 이상 |
| %FX2138 | _SYS_CON _WAR | BOOL | BIT 26 | 시스템 구성경고 | 증설이중화시스템 구성경고 -마스터/스탠바이링이라인으로변경 시 -마스터는정상이나스탠바이이상시 |



| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|------------------------|------|--------|----------------|---|
| %FX2140 | _CONSTANT _ER | BOOL | BIT 28 | 고정주기오류 | 고정주기오류 |
| %FX2141 | _BASE_PO WER_WAR | BOOL | BIT 29 | 전원 모듈 이상 경고 | 두 개 전원모듈 중 한 개 모듈이 이상이 있거나 꺼져있을 때 경고 발생 |
| %FX2142 | _BASE_SKIP _WAR | BOOL | BIT 30 | 베이스 스킵해제 경고 | 베이스 스킵을해제 시 IO 파라미터의 모듈 설정 상태와 베이스 스킵해제를 한 베이스의 모듈 장착 상태가 다른 경우발생 |
| %FX2143 | _BASE_NUM _OVER_WAR | BOOL | BIT 31 | 베이스번호설정 경고 | 증설 드라이브 모듈의 베이스번호 설정이 1~31 번 이외의 번호를 설정했을 경우 발생 |

(2) 스탠바이 CPU 시스템 경고 대표 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|------------------------|-------|-----------|------------------|---|
| %FD130 | _SB_CNF _WAR | DWORD | 대표 키워드 | 시스템 경고 | 시스템의경고장상태대표플래그 |
| %FX4160 | _SB_RTC_ER | BOOL | BIT 0 | RTC 미상 | RTC 데이터에 이상이 발생한경우 |
| %FX4162 | _SB_BASE _EXIST_WAR | BOOL | BIT 2 | 미참가베이스존재 | 운전에 참여하지 않는 베이스 존재 경고 |
| %FX4163 | _SB_AB_SD _ER | BOOL | BIT 3 | 운전 이상 정지 | 비정상 운전으로 인하여 정지합니다. |
| %FX4164 | _SB_TASK _ER | BOOL | BIT 4 | 태스크충돌 | 태스크가총돌하고있습니다 |
| %FX4165 | _SB_BAT_ER | BOOL | BIT 5 | 배터리이상 | 배터리 상태에 이상이 있습니다. |
| %FX4166 | _SB_ANNUM _WAR | BOOL | BIT 6 | 외부기기고장 | 외부 기기의 경고장이 검출 되었습니다. |
| %FX4168 | _SB_HS_WAR | BOOL | BIT 8 | 고속링크 파라미터 이상 | 고속링크파라미터이상 |
| %FX4170 | _SB_OS_VER _WAR | BOOL | BIT 10 | O/S 버전 불일치 경고 | CPU,증설 매니저,증설드라이브모듈간에O/S 버전이 상이할때 발생 |
| %FX4171 | _SB_RING _WAR | BOOL | BIT 11 | 링 토폴로지 구성 경고 | 증설 케이블연결을링 토폴로지로 구성해 주시기 바랍니다 |
| %FX4180 | _SB_P2P _WAR | BOOL | BIT 20 | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터 이상 |
| %FX4188 | _SB_CONSTA NT_ER | BOOL | BIT 28 | 고정주기오류 | 고정주기오류 |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내 용 | 설명 |
|---------|-------------------------------|------|--------|----------------|---|
| %FX4189 | _SB_BASE_ POWER_WAR | BOOL | BIT 29 | 전원 모듈 이상 경고 | 두 개 전원모듈 중 한 개 모듈이 이상이 있거나 꺼져있을 때 경고발생 |
| %FX4190 | _SB_BASE _SKIP_WAR | BOOL | BIT 30 | 베이스 스킵해제 경고 | 베이스 스킵을해제 시 IO 파라미터의 모듈 설정 상태 와 베이스 스킵 해제를 한 베이스의 모듈 장착상태가 다른 경우 발생 |
| %FX4191 | _SB_BASE _NUM_OVER _WAR | BOOL | BIT 31 | 베이스번호설정 경고 | 증설 드라이브모듈의 베이스번호 설정이 1~31번 이외의 번호를설정했을경우발생 |



5. 시스템 경고 상세 플래그

(1) 마스터 CPU 시스템 경고 상세 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | <u></u> ≝71 | 내용 | 설명 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---|
| %FX2624 | _HS_WARN | ARRAY [011] OF BOOL | - | 고속링크파라미터 이상 | 고속링크 파라미터가비정상적인 경우 해당 플래그 ON |
| %FX2640 | _P2P_WARN | ARRAY [07] OF BOOL | - | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터가 비정상적인 경우 해당 플래그 ON |
| %FD587 | _BASE_ACPF _WAR | DWORD | - | 순시 정전 발생 경고 정보 | 순시 정전이 발생한 베이스 표시 |
| %FW164 | _HS_WAR_W | WORD | - | 고속링크파라미터이 상 | 고속링크파라미터가비정상인 고속링크 번호를 비트별로표시 |
| %FW165 | _P2P_WAR_W | WORD | - | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터가 비정상적인 P2P 번호를 비트 별로 표시 |
| %FW1923 | _ANC_WAR | WORD | - | 외부기기의경고장 정보 | 사용자가정의한경고의 종류를 구분하며 0 을 제외 한 값을 쓰고 외부 기기경고장검출 요청을하면 외부기기경고장검출경고를발생 시킬 수 있습니다. 이 플래그를 직접 모니터링 함으로서 경고장 원인을 알 수 있습니다. |
| %FW601~ %FW631 | _BASE_INFO[0] _BASE_INFO[31] | WORD | - | 베이스전원모듈 이상경고 | 이중화전원모듈의정상동작유무를표시합니다. Ex)증설베이스왼쪽전원모듈이상발생 16#010C:01 왼쪽전원모듈이상 0C 증설베이스12슬롯 |

(2) 스탠바이 CPU 시스템 경고 상세 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | ור≚ | 내용 | 설명 |
|---------|-------------------|---------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|
| %FX4672 | _SB_HS _WARN | ARRAY [011] OF BOOL | - | 고속링크파라미터이 상 | 고속링크파라미터가비정상적인 경우해당 플래그On |
| %FX4688 | _SB_P2P _WARN | ARRAY [07] OF BOOL | - | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터가 비정상적인 경우해당플래그On |
| %FW292 | _SB_HS _WAR_W | WORD | - | 고속링크파라미터 이상 | 고속링크파라미터가비정상인고속링크번호를 비트 별로 표시 |
| %FW293 | _SB_P2P _WAR_W | WORD | - | P2P 파라미터 이상 | P2P 파라미터가 비정상적인 P2P 번호를 비트 별로 표시 |



6. 시스템 운전 상태 정보 플래그

(1) 마스터 CPU 시스템 운전 상태 정보 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|--------------------|-------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| %FD64 | _SYS_STATE | DWORD | 대표 키워드 | PLC 모드와 운전 상태 | 아래와 같이 시스템 상태를 일괄 취급합니다. |
| %FX2048 | _RUN | BOOL | BIT 0 | RUN 상태 | |
| %FX2049 | _STOP | BOOL | BIT 1 | STOP상태 | coul 이 오정 사미로 표 비해비디 |
| %FX2050 | _ERROR | BOOL | BIT 2 | ERROR 상태 | 다만 그 문전 영대골표시합니다. |
| %FX2051 | _DEBUG | BOOL | BIT 3 | DEBUG 상태 | |
| %FX2052 | _LOCAL_CON | BOOL | BIT 4 | 로컬 컨트롤 | 로컬 컨트롤 모드입니다. |
| %FX2054 | _REMOTE _CON | BOOL | BIT 6 | 리모트모드On | 리모트 컨트롤 모드입니다. |
| %FX2058 | _RUN_EDIT _DONE | BOOL | BIT 10 | 런 중 수정 완료 | 런 중 수정을 완료 하면 표시합니다. |
| %FX2059 | _EDIT_NG _RUN | BOOL | BIT 11 | 런 중 수정 비정상 완료 | 런 중 수정을 비정상 적으로 완료하면 표시합니다. |
| %FX2060 | _CMOD_KEY | BOOL | BIT 12 | 키에 의한 운전모드 변경 | 키에 의한 운전모드변경을 표시 합니다. |
| %FX2061 | _CMOD _LPADT | BOOL | BIT 13 | 로컬 PADT 에 의한 운전 모드 변경 | 로컬 PADT 에 의한 운전모드변경을 표시합니다. |
| %FX2062 | _CMOD _RPADT | BOOL | BIT 14 | 리모트 PADT 에 의한 운전 모드 변경 | 리모트 PADT 에 의한 운전모드변경을 표시합니다. |
| %FX2063 | _CMOD _RLINK | BOOL | BIT 15 | 리모트 통신 모듈에 의한 운전 모드 변경 | 리모트 통신모듈에 의한 운전 모드변경을 표시 합니다. |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|------------|------------------------------|--------|----------------------|--|
| %FX2064 | _FORCE_IN | BOOL | BIT 16 | 강제 입력 | 입력접점에 대한강제 On/Off 실행 중 표시합니다. |
| %FX2065 | _FORCE_OUT | BOOL | BIT 17 | 강제 출력 | 출력접점에 대한강제 On/Off 실행 중 표시합니다. |
| %FX2066 | _SKIP_ON | BOOL | BIT 18 | 입출력 스킵실행중 | 스킵이 설정되어 있을 때 표시합니다. |
| %FX2067 | _EMASK_ON | BOOL | BIT 19 | 고장마스크실행중 | 고장 마스크가설정되어 있을 때 표시합니다. |
| %FX2069 | _USTOP_ON | BOOL | BIT 21 | STOP 평션에 의한 STOP | RUN 모드 운전 중 STOP 평션에 의해 정지되었음을 표시합니다. |
| %FX2070 | _ESTOP_ON | BOOL | BIT 22 | ESTOP 평션에 의한 STOP | RUN 모드 운전 중 ESTOP 평션에 의해 즉시정지 되었음을 표시합니다. |
| %FW192 | _SL_OS_VER | ARRAY [031] OF WORD | - | 증설 드라이브모듈 O/S 버전 | 장착된 증설 드라이브 모듈의 O/S 버젼을 표시합니다. |
| %FW600 | _BASE_INFO | ARRAY [031] OF WORD | - | 베이스정보 | 장착된 각 베이스의 슬롯 개수를 나타냅니다. |
| %FB12 | _RTC_TIME | ARRAY [07] OF BYTE | - | 현재시각 | 현재 시각을 표시합니다. |
| %FX2072 | _INIT_RUN | BOOL | - | 초기화태스크 수행 중 | 초기화태스크가수행중입니다. |
| %FX2074 | _AB_SIDE | BOOL | - | CPU 장착위치 | CPU 장착위치(A-SIDE: On, B-SIDE: Off) |
| %FX2076 | _PB1 | BOOL | - | 프로그램코드1 | 프로그램 코드1 이 선택되었습니다. |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|----------|--------------------|-----------------|--------|----------------|---|
| %FX2077 | _PB2 | BOOL | - | 프로그램코드2 | 프로그램 코드2 가 선택되었습니다. |
| %FX30736 | _INIT_DONE | BOOL | 가능 | 초기화태스크수행 완료 | 초기화태스크수행완료를 표시합니다. |
| %FW584 | _RTC_DATE | DATE | - | RTC 의현재 날짜 | RTC 의 현재 날짜를 표시합니다. |
| %FD67 | _OS_VER | DWORD | - | O/S 버전 번호 | CPU 의 O/S 버전을 표시합니다. |
| %FD68 | _OS_DATE | DWORD | - | O/S 날짜 | CPU 의 O/S 날짜을 표시합니다. |
| %FD69 | _CP_OS_VER | DWORD | - | 증설매니저O/S 버전 | 증설 매니저의 O/S 버전을 표시합니다. |
| %FD573 | _OS_TYPE | DWORD | - | PLC 구분용 | 타 사업부 제공 여부 |
| %FW1081 | _FALS_NUM | INT | - | FALS 변호 | FALS 의 변호를 표시합니다. |
| %FD293 | _RTC_TOD | TIME_OF _DAY | - | RTC 의현재시간 | RTC 의 현재 시간을 표시합니다. (ms 단위) |
| %FD582 | _RUN_EDIT _CNT | UDINT | - | 런 중 수정한 횟수 | 런 중 수정한 횟수를 표시합니다. |
| %FW140 | _AC_F_CNT | UINT | - | 순시 정전 발생횟수 | 순시 정전이 발생한 횟수를 표시합니다. |
| %FW158 | _POWER_OFF _CNT | UINT | - | 전원 차단 횟수 | 전원이 차단된 횟수를 표시합니다. |
| %FW386 | _SCAN_MAX | UINT | 가능 | 최대 스캔 시간 | 런 모드 진입 후 최대 스캔시간을 나타냅니다. 단위는 0.1ms 입니다. |
| %FW387 | _SCAN_MIN | UINT | 가능 | 최소 스캔 시간 | 런 모드 진입 후 최소 스캔시간을 나타냅니다. 단위는 0.1ms 입니다. |
| %FW388 | _SCAN_CUR | UINT | 가능 | 현재 스캔 시간 | 현재 스캔시간을 나타냅니다. 단위는 0.1ms입니다. |
| %FW585 | _RTC_WEEK | UINT | - | RTC 의현재 요일 | RTC 의 현재 요일을 표시합니다. |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|----------|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|
| %FW141 | _CPU_TYPE | WORD | - | CPU ID | CPU 타입을 표시합니다.(XGR: 0xA801) |
| %FW633 | _RBANK_NUM | WORD | - | 현재 사용중인 블록 번호 | 현재 사용중인 블록 번호를 표시합니다. |
| %FD125 | _BASE_SKIP _INFO | DWORD | - | 베이스스킵정보 | 베이스 스킵정보를비트 맵으로 표시합니다. |
| %FD124 | _BASE_EMASK _INFO | DWORD | - | 베이스 고장마스크 정보 | 베이스 고장마스크정보를비트맵으로 표시합니다. |
| %FW1372 | _SLOT_EMASK _INFO | ARRAY [031] OF WORD | - | 슬롯 고장마스크 정보 | 슬롯 고장마스크정보를비트 맵으로 표시합니다. |
| %FW1404 | _SLOT_SKIP _INFO | ARRAY [031] OF WORD | - | 슬롯 스킵 정보 | 슬롯 슬롯 정보를비트 맵으로 표시합니다. |
| %FW1752 | _CYCLE_TASK _SCAN_TIME | ARRAY [031, 02] OF WORD | - | 정주기 태스크스캔 시간 | 정주기 태스크내에 최대/최소/현재 스캔을 표시합니다. |
| %FX19040 | _HS_ENABLE _STATE | ARRAY [011] OF BOOL | - | - | 고속링크enable/disable 현재상태 |
| %FX31520 | _HS_REQ | ARRAY [011] OF BOOL | - | - | 고속링크enable/disable 요청 |
| %FX31536 | _HS_REQ _NUM | ARRAY [011] OF BOOL | - | - | 고속링크enable/disable 설정 |

LSELECTRIC

PLC-XGR 일반



| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------|----|---------------------------|
| %FX19072 | _P2P_ENABLE _STATE | ARRAY [07] OF BOOL | - | - | P2P enable/disable 현재상태 |
| %FX31552 | _P2P_REQ | ARRAY [07] OF BOOL | - | - | P2P enable/disable 요청 |
| %FX31568 | _P2P_REQ _NUM | ARRAY [07] OF BOOL | - | - | P2P enable/disable 설정 |
| %FW1436 | _SOE_LOG _CNT | WORD | - | - | SOE event 발생 개수 |
| %FW1437 | _SOE_LOG _ROTATE | WORD | - | - | SOE event 로테이트 정보 |
| %FW1456 | _SOE_READ _LOG_CNT | WORD | - | - | 사용자가읽어간 SOE event 개수 |
| %FW1457 _ | SOE_READ _LOG_ROTATE | WORD | - | - | 사용자가읽어간 SOE envent 로테이트정보 |
| %FX2111 | _SYS_CON_ER | BOOL | - | - | 시스템 구성에러 |
| %FX2138 | _SYS_CON _WAR | BOOL | - | - | 시스템 구성경고 |
| %FX2137 | _REF_WAR | BOOL | - | - | PLC CPU 리프레시 이상경고 |
| %FX30729 | _REF_WAR _CLR | BOOL | - | - | PLC CPU 리프레시 이상경고클리어 |
| %FD197 | _REF_NG_CNT | DWORD | - | - | PLC CPU 리프레시 NG 카운터 |
| %FD196 | _REF_OK_CNT | DWORD | - | - | PLC CPU 리프레시 OK 카운터 |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|-----------------------|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| %FD128 | _SB_SYS _STATE | DWORD | 대표 키워드 | 시스템 정보 | 아래와 같이 시스템 상태를 일괄 취급합니다. |
| %FX4096 | _SB_RUN | BOOL | BIT 0 | RUN 상태 | |
| %FX4097 | _SB_STOP | BOOL | BIT 1 | STOP 상태 | CPU의 운전 상태를 표시합니다. |
| %FX4098 | _SB_ERROR | BOOL | BIT 2 | ERROR 상태 | |
| %FX4100 | _SB_LOCAL _CON | BOOL | BIT 4 | 로컬컨트롤 | 로컬 컨트롤 모드입니다. |
| %FX4102 | _SB_REMOTE _CON | BOOL | BIT 6 | 리모트모드On | 리모트 컨트롤 모드입니다. |
| %FX4106 | _SB_RUN_EDIT _DONE | BOOL | BIT 10 | 런 중 수정 완료 | 런 중 수정을 완료 하면 표시합니다. |
| %FX4107 | _SB_RUN_EDIT _NG | BOOL | BIT 11 | 런 중 수정 비정상 완료 | 런 중 수정을 비정상적으로 완료 하면 표시합니다. |
| %FX4108 | _SB_CMOD _KEY | BOOL | BIT 12 | 키에 의한 운전모드 변경 | 키에 의한 운전모드변경을 표시 합니다. |
| %FX4109 | _SB_CMOD _LPADT | BOOL | BIT 13 | 로컬 PADT 에 의한 운전 모드 변경 | 로컬 PADT 에 의한 운전모드변경을 표시합니다. |
| %FX4110 | _SB_CMOD _RPADT | BOOL | BIT 14 | 리모트 PADT 에 의한 운전 모드 변경 | 리모트 PADT 에 의한 운전모드변경을 표시합니다. |
| %FX4111 | _SB_CMOD _RLINK | BOOL | BIT 15 | 리모트 통신 모듈에 의한 운전 모드 변경 | 리모트 통신 모듈에 의한 운전 모드변경을 표시합니다. |
| %FX4112 | _SB_FORCE_IN | BOOL | BIT 16 | 강제 입력 | 입력접점에 대한강제 ON/OFF 실행 중 표시합니다. |



| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|-----------------------|-------|--------|----------------------|--|
| %FX4113 | _SB_FORCE _OUT | BOOL | BIT 17 | 강제 출력 | 출력접점에 대한강제 ON/OFF 실행 중 표시합니다. |
| %FX4114 | _SB_SKIP_ON | BOOL | BIT 18 | 입출력 스킵실행중 | 스킵이 설정되어 있을 때 표시합니다. |
| %FX4115 | _SB_EMASK _ON | BOOL | BIT 19 | 고장마스크실행중 | 고장 마스크가설정 되어 있을 때 표시합니다. |
| %FX4117 | _SB_USTOP _ON | BOOL | - | STOP 평션에 의한 STOP | RUN 모드 운전 중 STOP 평션에 의해 정지되었음을 표시합니다. |
| %FX4118 | _SB_ESTOP _ON | BOOL | - | ESTOP 평션에 의한 STOP | RUN 모드 운전 중 ESTOP 평선에 의해 즉시 정지되었음을 표시합니다. |
| %FD131 | _SB_OS_VER | DWORD | - | O/S 버젼 | CPU 의 O/S 버전을 표시합니다. |
| %FD132 | _SB_OS_DATE | DWORD | - | O/S 날짜 | CPU 의 O/S 날짜를 표시합니다. |
| %FD133 | _SB_CP_OS _VER | DWORD | - | 증설 매니저 O/S 버전 | 증설 매니저의 이 S 버전을 표시합니다. |
| %FW286 | _SB_POWER _OFF_CNT | UINT | - | 전원 차단 횟수 | 전원이 차단된 횟수를 표시합니다. |
| %FW269 | _SB_CPU_TYPE | WORD | - | CPU ID | CPU 타입을 표시합니다.(XGR: 0xA801) |
| %FW632 | _SB_BASE _INFO | WORD | - | 베이스정보 | 스탠바이에 장착된 베이스의 슬롯 개수를 나타냅니다. |

7. 이중화 운전 모드 정보 플래그

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 |
|---------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|---|
| %FD0 | _REDUN _STATE | DWORD | 대표 키워드 | 이중화 운전 정보 | 이 중 화시스템의 운전상태를 표시하는 대표 플래그 |
| %FX0 | _DUAL_RUN | BOOL | BIT 0 | 이중화운전중 | 이중화운전중으로CPU A, CPU B가 정상운전 |
| %FX1 | _RING _TOPOLOGY | BOOL | BIT 1 | 링 토폴로지 상태 | 증설베이스가링으로연결됨 |
| %FX2 | _LINE _TOPOLOGY | BOOL | BIT 2 | 라인 토폴로지 상태 | 증설베이스가라인으로연결됨 |
| %FX4 | _SINGLE_RUN _A | BOOL | BIT 4 | A-SIDE 단독런 | 모드 이중화 시스템에서 CPU A 만 단독으로 운전 중 임을 표시 |
| %FX5 | _SINGLE_RUN _B | BOOL | BIT 5 | B-SIDE 단독런 | 모드 이중화 시스템에서 CPU B 만 단독으로 운전 중 임을 표시 |
| %FX6 | _MASTER_RUN _A | BOOL | BIT 6 | A-Master | 이중화 운전 중으로CPU A 가 마스터로 운전 중 임을 표시 (스탠바이 CPU가 존재할 경우해당) |
| %FX7 | _MASTER_RUN _B | BOOL | BIT 7 | B-Master | 이중화 운전 중으로CPU B 가 마스터로 운전 중 임을 표시(스탠바이 CPU가 존재할 경우 해당) |
| %FX2016 | _EXT_REDUN | BOOL | - | - | 증설이중화시스템 |
| %FX2017 | _SB_EXT _REDUN | BOOL | - | - | 스탠바이: 증설 이중화시스템 |
| %FW1458 | _SL_OS_VER_B | ARRAY [031] OF WORD | - | - | 증설 드라이버 모듈OS 버젼(B-side) |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | BIT 위치 | 내용 | 설명 | | |
|---------|-----------------------|------|--------|----|------------------|--|--|
| %FX6128 | _SB_RING _TOPOLOGY | BOOL | - | - | 스탠바이: 링 토폴로지 상태 | | |
| %FX6129 | _SB_LINE _TOPOLOGY | BOOL | - | - | 스탠바이: 라인 토폴로지 상태 | | |

PLC-XGR 일반



| 주소 | 플래그명 | 타입 | 쓰기 | 내용 | 설명 |
|---------|--------------|------|----|---------------------------|---|
| %FX672 | _ARY_IDX_ERR | BOOL | 가능 | 배열 사용시 인덱스 범위 초과 에러 | 배열 사용시 인덱스의 범위가설정한값보다 초과할 경우 발생합니다. |
| %FX704 | _ARY_IDX_LER | BOOL | 가능 | 배열 사용시 인덱스 범위 초과 에러 래치 | 배열 사용시 인덱스의 범위가 설정한 값보다 초 과할 경우 발생된 에러는 해당 프로그램 블록이 끝날때까지 유지되며 프로그램에 의해서 지우는 것이 가능합니다. |
| %FX6160 | _ERR | BOOL | 가능 | 연산에러 플래그 | 연산 평션(FN) 또는 평션 블록(FB) 단위의 연산에러 플래그로 연산이 수행될 때 마다 갱신됩니다. |
| %FX6165 | _LER | BOOL | 가능 | 연산에러 래치 플래그 | 프로그램 블록(PB) 단위의 연산에러 래치 플래그 입니다. 프로그램 블록 수행 중 발생한 에러표시는해당프로그 램 블록이 끝날 때까지 유지되며 프로그램에 의해서 지 우는 것이 가능합니다. |

| 주소 | 플래그명 | 타입 | 쓰기 | 내용 | 설명 |
|--------|-------------|------|----|--------------------|---|
| %FX291 | _REMOTE_KEY | BOOL | - | 리모트 키 스위치 상태 정보 | CPU 키 스위치상태정보 (리모트상태일때 OFF, 리모트상태가아닐때 ON |
| %FX294 | _STOP_KEY | BOOL | - | 스톱 키 스위치 상태 정보 | CPU 키 스위치 상태정보 (스톱 상태일 때 OFF, 스톱 상태가 마닐 때 ON) |
| %FX295 | _RUN_KEY | BOOL | - | 런 키 스위치 상태 정보 | CPU 키 스위치 상태정보 (런 상태일 때 OFF, 런 상태가 마닐 때 ON) |



부록2. XGR 에러 코드

PLC-XGR 일반



| 에러코드 | 에러 원인 | 조치 방법 (헤제 방법) | 운전 상태 | 문자 표시기 상태 | 진단 시점 |
|------|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|
| 13 | 베이스정보이상 | - 전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요 청 | STOP | S013 | 전원 투입, RUN 모드 전환 |
| 23 | 수행할 프로그램이 비정상적인 경우 | - 프로그램 재 로딩 후 기동(콜드) - 배터리에 이상이 있으면 배터리 교환(콜드) - 프로그램 재로딩 후 보존상태를 체크하여 이상이 있으면 CPU모듈 교환(콜드) | STOP | E023 | RUN 모드 전환 |
| 24 | I/O 파라미터이상 | - I/O 파라미터와 장착된 모듈 확인 - 장착된 모듈과동일한 I/O 파라미터 설정 및 다문로드 | STOP | E024 | RUN 모드 전환 |
| 25 | 기본 파라미터 이상 | - 기본 파라미터 재 로딩 후 기동(콜드) (STOP 모드에서 다운로드 가능) | STOP | E025 | RUN 모드 전환 |
| 28 | 이중화 파라미터 이상 | - 이중화 파라미터 재 로딩 후 기동 (런 중 다운로드시에는 체크 안함) | STOP | E028 | 전원 투입, 프로그램 로딩 |
| 29 | 특수 파라미터 이상 | - 특수 파라미터 재 로딩 후 기동 (런 중 다운로드시에는 체크 안함) | STOP | E029 | 전원 투입, 프로그램 로딩 |
| 30 | 파라미터에 설정된 모듈과 장착된 모듈이 불일치 | - XG5000으로 잘못된 슬롯의 위치를 확인하여 모듈 또는 파라미터를 수점 한 후 재기동 (프로그램 수정 시 콜드) - 참고 플래그: 모듈타입 불일치 에러 플래그 (_IO_TYER, _IO_TYER_N, _IO_TYERR[n]) | STOP, RUN | E030 | 전원 투입, 프로그램 로딩, RUN 모드 전환 |

| 에러코드 | 에러 원인 | 조치 방법 (해제 방법) | 문전 상태 | 문자 표시기 상태 | 진단 시점 |
|------|---|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 31 | 문전중 모듈의 탈락 또는 추가 장착 | - XG5000으로 탈락/추가 슬롯의 위치를확인 하여 모듈의 장착상태를 수정 한 후 재기동 (파라미터에 따름) - 참고 플래그: 모듈착탈 에러 플래그 (_IO_DEER,_IO_DEER_N,_IO_DEERR[n]) | STOP, RUN | E031 | 스캔 종료 |
| 32 | 문전 중 FUSE부착 모듈의 FUSE 단선 | - XG5000으로 FUSE단선이 발생한 슬롯의 위치를 확인하여 FUSE를 교체한 후 재기동 (파라미터에 따름) - 참고 플래그: FUSE 단선 에러 플래그 (_FUSE_ER,_FUSE_ER_N,_FUSE_ERR[n]) | STOP, RUN | E032 | 스캔 종료 |
| 36 | 증설 베이스 착탈 메러 | - 증설 케이블 탈착 확인 | STOP, RUN | E036 | 전원 투입, 스캔 종료, 프로그램 수행 중 |
| 39 | CPU 비 정상종료 또는 고장 | - 전원 재투입시반복 발생하면 A/S요청 | - | E039 | 전원 투입, 스캔 종료, 프로그램 수행 중 |
| 40 | 운전 중 프로그램의 스캔 시간이 파라미터 에 지정한 스캔 지연 감시 시간을 초과 | - 파라미터에 의해 지정한 스캔 지연 감시 시간 을 확인하여 파라미터의 수정 또는 프로그램 수정 후 재기동(콜드) | STOP | E040 | 프로그램 수행 중 |
| 41 | 프로그램 실행 코드 에러 | - 프로그램을 다시 다문로드 후 재 기동 | STOP | E041 | 프로그램 수행 중 |
| 43 | 베이스 중복설정 에러 | - 증설 드라이브 ID 중복 확인 | STOP | E043 | 전원 투입 |

PLC-XGR 일반



| 에러코드 | 에러 원인 | 조치 방법 (해제 방법) | 문전 상태 | 문자 표시기 상태 | 진단 시점 |
|------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|
| 45 | 베이스 전원 에러 | - 전원 모듈 2개가 모두 Off된 상태임 - 전원 모듈 장착 확인 | STOP, RUN | E045 | 전원 투입 |
| 48 | 모듈 장착 위치 에러 | - 해당 베이스메 장착할 수 없는 모듈이 장착 됨 | STOP, RUN | E048 | 전원 투입, 프로그램 로딩, RUN 모드 전환 |
| 50 | 운전 중 사용자프로 그램에 의해서 외부 기기의 중고장검출 | - 플래그를 참조하여 잘못된 기기를 수리하고 재기동(파라미터에 따름) - 참고 플래그: 외부기기의 중고장검출 에러 (_ANNUN_ER,_ANC_ERR[n]) | STOP, RUN | E050 | 스캔 종료 |
| 101 | CPU 모 듈의 설치 위치 이상 | - CPU 모듈이 장착 불가능한 슬롯에 장착 됨 - CPU 모듈 장착 슬롯에 CPU 장착 | STOP | S101 | 전원 투입 |
| 102 | CPU 모 듈 ID (A/B 스 위치) 중복 설정 에러 | - CPU 모듈 ID (A/B 스위치)를 상대 CPU 모듈 과 다르게 설정 | STOP | S102 | 전원 투입 |
| 103 | 베이스비정상메리 | - 증설 케이블을링 토폴로지로 구성하고, 탈락 된 베이스는 정상적으로 구성한 후 재기동 - 탈락된 베이스정보는 스탠바이 CPU 에러 이력 참조 | STOP, RUN | E103 | 프로그램 수행 중 |
| 104 | 시스템구성 에러 | - 이중화 시스템 재구성 - 증설드라이브모듈 국번 확인 - 증설드라이브모듈과 증설 매니저간 O/S 버전 확인 | STOP | E104 | 전원 투입 스캔 종료 |
| 300 | 이중화 시스템 동기 운전 에러 | - 이중화 운전 진입 시 또는 운전 중 CPU간 프로그램 및 데이터의 동기 이상 시 발생 | STOP | E300 | 이중화문전진입 이중화문전중 |

| 에러 코드 | 에러 원인 | 조치 방법 (해제 방법) | 운전 상태 | 문자 표시기 상태 | 진단 시점 |
|-------|--|--|----------|--------------|-----------------|
| 301 | 마스터 CPU의 에리로 인해 스탠바이 CPU가 이중화 문전 참가 실패 | - 이중화 문전으로 재기동 할 때 스탠바이 CPU 의 운전 모드를 STOP으로 변경 후 마스터 CPU의 에러를 해제하고 재기동, 마스터 CPU RUN 후 스탠바이 CPU의 운전모드를 RUN - 스탠바이 CPU 단독 운전으로 재기동 할 때 마스터 CPU를 운전 정지(STOP 또는 전원 Off)하고, 스탠바이 CPU의 리셋 스위치로 재기동 하거나스탠바이 CPU의 운전모드를 STOP/RUN | STOP | E301 | 스탠바이 운전 참가 시 |
| 501 | 시계 데이터 이상 | - 배터리 확인 - 배터리에 이상이 없으면 XG5000 등으로 시간 재 설정 | RUN | E501 | 전원 투입, 스캔 종료 |
| 502 | 배터리 전압이 저하 | - 전원 투입상태에서 배터리 교환 | RUN | E502 | 전원 투입, 스캔 종료 |
| bxx | 증설베이스 이상 | - 해당 증설 베이스(베이스번호: xx) 전원 확인 - 증설 드라이버 모듈 확인 - 증설베이스 케이블 확인 | RUN | Ebxx | 문전 중 |